ASSEMBLY INSTRUCTIONS
LED FLOODLIGHT
FLED-709P4 10 W, 20 W, 30 W

EE LED KAASASKANTAVAD PROZEKTOR
LV PĀRNĒSĀJAMAIS LED PROŽEKTORS
LT PASTATOMASIS LED PROŽEKTORIUS
RU СВЕТОДИОДНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ПРОЖЕКТОР

EN IMPORTANT!

Read these instructions fully before using the floodlight. Retain these instructions for future reference.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Never look directly into the LED light source. The light emitted can contain the colour blue.
- To clean: ensure that the floodlight is disconnected from the mains.
- Place only upon level and stable surfaces.
- Do not use in rooms in which there is a danger of explosion.
- Do not use near flammable materials.
- Do not use near paddling pools, fountains, ponds or similar water sources.
- Do not place in water or other liquids.
- Never operate with wet hands and cover the fixture.
- Never spray this unit, and never attempt to clean it with a steam pressure cleaner as this can damage the insulation and seals.
- Never attempt to repair this unit yourself. Repairs should only be carried out by the manufacturer or service agent.
- The distance between the item and the objects must be more than 1 m.

CLEANING

Before cleaning the LED floodlight, disconnect the power cable and allow the floodlight to cool down sufficiently, clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.

MAINTENANCE

- Check the plug, power cable, and housing of the LED floodlight for damage before each use. If the lens is damaged it must be replaced immediately.
- Clean any dirt from the housing or the lens immediately, since it could cause overheating.

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

(EE) TÄHTIS!

Enne prožektori kasutamist lugege need juhised täielikult läbi. Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

• Ärge vaadake otse LED valgusallikasse. Sellest eralduv valgus võib sisaldada siniseid toone.
• Puhastamine: veenduge, et prožektor on vooluvõrgust lahti ühendatud.
• Asetage ainult tasasele ja stabiilsele pinnale.
• Ärge kasutage ruumides, kus esineb plahvatusoht.
• Ärge kasutage kergestisüttivate materjalide läheduses.
• Ärge kasutage supelbasseinide, purskkaevude, tiikide ega muude sarnaste veekogude läheduses.
• Ärge asetage vette ega muudesse vedelikesse.
• Ärge kasutage märgade kätega ja ärge katke valgustit kinni.
• Ärge pihustage midagi seadmele ja ärge püüdke seda aurujoaga puhastada, sest see võib isolatsiooni ja tihendeid kahjustada.
• Ärge püüdke seadet ise remontida. Seadet tohib remontida ainult tootja või hooldus partner.
• Seadme ja teiste esemete vahele peab jääma vähemalt 1 m.

PUHASTAMINE

Enne LED prožektori puhastamist ühendage selle toitejuhe lahti ja laske prožektoril piisavalt maha jahtuda, seejärel puhastage seda kuiva või veidi niiske, puhta ja ebemevaba lapiga, vajadusel nõrga pesuainega. Ärge kasutage abrasiivseid aineid või lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.

HOOLDUS

• Iga kord enne LED prožektori kasutamist kontrollige selle pistikut, toitejuhet ja korpust võimalike kahjustuste osas. Kui lääts on kahjustatud, siis tuleb see kohe välja vahetada.
• Puhastage korpus ja lääts kohe igasugusest mustusest, sest see võib põhjustada ülekuumenemist.

Toote õige utiliseerimine



See tähistus näitab, et Euroopa piires ei tohi antud toodet koos majapidamisprahiga ära visata. Kontrollimatust jäätmete äraviskamisest tulenevate võimalike keskkonnakahjude ja inimtervise kahjude ärahoidmiseks andke seade vastutustundlikult uuesti ringlusse, et edendada materiaalsete ressursside kestlikku kasutust. Oma kasutatud seadme tagastamiseks kasutage vastavaid kogumissüsteeme või pöörduge seadme müünud edasimüüja poole. Nemad oskavad toote keskkonnaohutult ringlusse anda.

(LV) SVARĪGI!

Pirms prožektoru izmantošanas izlasiet visu instrukciju. Saglabājiet šo instrukciju izmantošanai nākotnē.

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

• Nekad tieši neskatieties LED gaismas avotā. Izstarotā gaisma var būt zilā krāsā.
• Ja vēlaties tīrīt, pārliecinieties, vai prožektors ir atvienots no strāvas tīkla.
• Uzstādiet tikai uz līdzenām un stabilām virsmām.
• Neizmantojiet telpās, kur pastāv sprādziena risks.
• Neizmantojiet tuvu uzliesmojošām vielām.
• Neizmantojiet tuvu airēšanas vietām, baseiniem, strūklām, dīķiem vai līdzīgiem ūdens avotiem.
• Nekad negremdējiet ūdenī un citos šķidrumos.
• Nekad neņemiet ar mitrām rokām un nepārklājiet ierīci.
• Nekad nesmidziniet šķidrumu uz šīs ierīces un nekad nemēģiniet to tīrīt ar tvaiku vai spiedienu, jo tas var sabojāt izolāciju un blīves.
• Nekad nemēģiniet paši remontēt šo ierīci. Remontdarbi jāveic tikai ražotājam vai klientu apkalpošanas centra pārstāvim.
• Attālumam starp šo ierīci un citiem objektiem jābūt lielākam par 1 m.

TĪRĪŠANA

Pirms LED prožektoru tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu un ļaujiet prožektoram pietiekami atdzist. Tīriet ar sausu vai nedaudz samitrinātu, tīru, pūkas neradošu drānu un, ja nepieciešams, ar maigu tīrīšanas līdzekli. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir abrazīvas vielas vai šķīdinātāji.

TEHNISKĀ APKOPE

• Pirms katras lietošanas pārbaudiet kontaktdakšu, strāvas vadu un LED prožektora korpusu, vai nav bojājumu. Ja lēcas ir bojātas, tās nekavējoties jānomaina.

• Nekavējoties notīriet netīrumus no korpusa vai lēcām, jo tas var radīt pārkaršanu.

Produkta pareiza utilizēšana



Šis uz produkta attēlotais simbols nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu kaitējumu videi vai apdraudējumu cilvēka veselībai neatbildīgi izmestas ierīces dēļ, utilizējiet to atbildīgi, veicinot pienācīgu resursu pārstrādi. Lai atgrieztu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu, vai arī griezieties pie pārdevēja, no kura tika iegādāts produkts. Tas saņemto produktu pārstrādās videi draudzīgā veidā.

(LT) SVARBU!

Perskaitykite visą instrukciją prieš naudodami prožektorių. Išsaugokite šią instrukciją, jei prireiktų ateityje.

BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

• Niekada tiesiogiai nežiūrėkite į LED šviesos šaltinį. Spinduliuojama šviesa gali turėti mėlynos spalvos.

• Prieš valydami įsitikinkite, ar prožektorius atjungtas nuo elektros maitinimo tinklo.

• Statykite tik ant lygių ir stabilių paviršių.

• Nenaudokite patalpose, kur yra sprogimo pavojus.

• Nenaudokite arti užsiliepsnojančių medžiagų.

• Nenaudokite arti irklavimo baseinų, fontanų, tvenkinių ar panašių vandens šaltinių.

• Niekada nemerkite į vandenį ir kitus skysčius.

• Niekada nenaudokite šlapiomis rankomis ir niekada neuždenkite įrenginio.

• Niekada nepurkškite skysčio ant šio įrenginio ir niekada nebandykite jo valyti garais ir slėgiu, nes tai gali apgadinti izoliaciją bei tarpines.

• Niekada nebandykite patys remontuoti šio įrenginio. Remonto darbus turėtų atlikti tik gamintojas ar klientų aptarnavimo centro atstovas.

• Atstumas tarp šio įrenginio ir kitų objektų privalo būti didesnis nei 1 m.

VALYMAS

Prieš valydami LED prožektorių, atjunkite maitinimo laidą ir leiskite prožektoriui pakankamai atvėsti. Valykite sausa ar šiek tiek sudrėkinta, švaria, nepūkuota šluoste ir, jeigu reikia, švelniu plovikliu. Nenaudokite ploviklių, kurių sudėtyje yra abrazyvinių medžiagų ar tirpiklių.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

• Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite kištuką, maitinimo laidą ir LED prožektoriaus korpusą dėl galimų pažeidimų. Jeigu lęšiai apgadinti, juos privalu nedelsiant pakeisti.

• Nedelsdami nuvalykite nešvarumus nuo korpuso ar lęšių, nes tai gali sukelti perkaitimą.

Produkto tinkamas utilizavimas



Šis ant produkto pavaizduotas simbolis reiškia, kad produkto negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES teritorijoje. Norėdami užkirsti kelią aplinkos žalai ar pavojui žmogaus sveikatai dėl neatsakingai išmesto prietaiso, utilizuokite jį atsakingai skatindami tinkamą išteklių perdirbimą. Norėdami grąžinti prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio buvo įsigytas produktas. Jie gautą produktą perdirbs aplinkai nekenksmingu būdu.

(RU) ВАЖНО!

Полностью прочитайте данную инструкцию перед использованием прожектора. Сохраните инструкцию для использования в будущем.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Никогда не смотрите прямо на источник LED (светодиодного) света. Излучаемый свет может содержать синий цвет.
• Для чистки: убедитесь, что прожектор отключен от электропитания.
• Размещайте только на ровной и стабильной поверхности.
• Не используйте в комнатах, где есть опасность взрыва.
• Не используйте рядом с воспламеняющимися материалами.
• Не используйте рядом с бассейнами, фонтанами, прудами или схожими источниками воды.
• Не погружайте в воду или другие жидкости.
• Никогда не работайте мокрыми руками и не закрывайте прибор.
• Никогда не брызгайте прибор и никогда не пытайтесь чистить его паровым очистителем, так как это может повредить изоляцию и швы.
• Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Ремонт должен выполняться только производителем или сервисным рабочим.
• Расстояние между продуктом и объектами должно быть не менее 1 м.

ЧИСТКА

Перед чисткой светодиодного (LED) прожектора отсоедините шнур питания и дайте прожектору остыть, при необходимости протрите его сухой или слегка влажной, чистой безворсовой тканью с мягким моющим средством. Не используйте чистящие средства, которые содержат абразивы или растворители.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Проверяйте вилку, шнур питания и корпус светодиодного прожектора на наличие повреждений перед каждым использованием. Если линза повреждена, ее необходимо немедленно заменить.
• Немедленно очистите корпус или линзу от грязи, так как это может привести к перегреву.

Правильная утилизация данного продукта



Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Importer / Maaletooja / Importētājs / Importuotojas / Импортёр
UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt, info@keskosenukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķ̦ina / Kinija / Китай