

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ELEKTRISKĀ TĒJKANNA

standart F-766

51068679

Pirms ierīces lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju pat tajā gadījumā, ja zināt, kā izmantot līdzīga tipa ierīces. Ierīci izmantojiet tikai tā, kā norādīts šajā instrukcijā. Saglabājiet instrukciju, lai nepieciešamības gadījumā varētu to izmantot nākotnē.

Iesakām saglabāt arī oriģinālo iepakojumu, iepakošanas materiālu, kases čeku un garantijas talonu līdz garantijas apkalpošanas laika beigām. Transportējiet izstrādājumu tikai oriģinālā iepakojumā.

APRAKSTS:

1. **Snīpis**
2. **Statīvs**
3. **Vāciņa atvēršanas mehānisms**
4. **Vāciņa atvēršanas poga**
5. **Rokturis**
6. **Ūdens līmeņa indikators**
7. **Divu pozīciju slēdzis ar kontroles lampiņu**



<u>Būtiski drošības norādījumi</u>

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai nepieciešamības gadījumā varētu to izmantot nākotnē.

Pirms tējkannas ieslēgšanas, pārbaudiet, vai ierīces tehnisko datu plāksnē norādītais spriegums atbilst jūsu mājās piegādājamajam elektroenerģijas spriegumam.

Tējkannas pamatni pievienojiet tikai atbilstoši iezemētam barošanas tīklam.

Nenovietojiet tējkannu tur, kur ir mitrs – blakus vannai, dušai vai baseinam. Nenovietojiet tējkannu tur, kur ir asi stūri.

Nenovietojiet tējkannu uz palodzes vai nestabilas virsmas. Ierīci novietojiet uz stingras, līdzenas un sausas virsmas.

Nenovietojiet tējkannu blakus vai uz karstas gāzes vai elektriskās plīts vai netālu no tās.

Nekad nenovietojiet ierīci tuvu atklātai ugunij vai karstuma avotiem, tiešos saules staros.

Nemērcējiet barošanas vadu un kontaktdakšu ūdenī, neuzglabājiet to mitrumā.

Neizmantojiet ierīci ar slapjām rokām. Ja ierīce ir mitra vai ir saslapināta, nekavējoties atvienojiet to no elektriskā tīklā. Neizsmidziniet uz ierīces ūdeni vai citu šķidrumu.

Nemazgājiet tējkannu un tās pamatni zem tekoša ūdens un nemērcējiet to ūdenī vai citā šķidrumā.

Neizmantojiet izsmidzinātāju blakus tējkannai.

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Neizmantojiet ierīci rūpnieciskiem mērķiem vai āra apstākļos.

Ieslēdzot tējkannu, uzraugiet, lai pie tās nepieskartos bērni.

Ja blakus ir bērni, tējkannu novietojiet bērniem nepieejamā vietā.

Ja tējkannu neizmantojat, uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Lai bērni nesavainotos un nesabojātu ierīci ir nepieciešama pieaugušo uzraudzība.

Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to izmantotu persona (ieskaitot bērnus) ar fizisku vai intelektuālu invaliditāti, vai nepieredzējusi persona, ja vien tā nav apmācīta droši izmantot ierīci vai ja tā nav kvalificētas personas, kura ir atbildīga par viņa drošību, uzraudzībā.

Ja esat pamanījuši, ka barošanas vads, tā kontaktdakša vai pati tējkanna ir sabojāta vai slikti strādā, nekādā gadījumā neizmantojiet tējkannu.

Uzmaniet, lai barošanas vads nesaskartos ar uzkarsušām virsmām vai asiem priekšmetiem.

Sabojātu barošanas vadu drīkst mainīt tikai kvalificēts speciālists. Neizmantojiet ierīci, ja ir sabojāts tās barošanas vads vai kontaktdakša.

Nepiespiediet vadu ar smagiem priekšmetiem, pievienojiet vadu tā, lai uz tā nevarētu uzkāpt un aiz tā nevarētu aizķerties. Neatstājiet vadu, kas karājas no galda malas vai saskaras ar karstu virsmu.
Atvienodami ierīci no barošanas tīkla, ar spēku to nevelciet aiz vada, bet stingri saņemiet aiz kontaktdakšas un izvelciet to no barošanas tīkla ligzdas.
Tējkannu izmantojiet tikai pēc tās pielietojuma.
Tējkannu izmantojiet tikai kopā ar speciāli tai piemērotu pamatni. Neizmantojiet pamatni citām tējkannām.
Uzmanību! Vāroties ūdenim, tējkannas daļas uzkarst. Nepieskarieties uzkarsušām virsmām, lai neapdedzinātos.
Ja neizmantojat tējkannu vai gatavojaties to tīrīt, atvienojiet to no elektrības tīkla ligzdas.
Izmantojiet tikai speciāli šai tējkannai piemērotus un kopā ar to sakomplektētus papildelementus.
Pirms tīrīšanas vai ierīces novietošanas uzglabāšanai, izslēdziet to un obligāti izvelciet kontaktdakšu no elektrības ligzdas (velciet aiz kontaktdakšas – nevis aiz kabeļa), ja neizmantojiet ierīci, noņemiet arī tai noņemamās daļas.
Regulāri pārbaudiet, vai ierīce un kabelis nav sabojāts / bojāts. Neizmantojiet sabojātu ierīci.

Ja ierīce ir mitra vai saslapināta, nekavējieties atvienojiet to no elektrības tīkla.

Nemēģiniet ierīci labot paši. Vērsieties pilnvarotā remonta servisā. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Kā izmantot tējkannu

Pirms tējkannas lietošanas, no tās noņemiet visas iepakojuma daļas. Izvēlieties piemērotu barošanas vada garumu. Barošanas vadu ievietojiet speciālā gropē, kas atrodas uz pamatnes.
Ārējā pamatnes puse un ierīces ārpuse nedrīkst būt mitra.
Novietojiet tējkannas pamatni uz stingras, līdzenas un sausas virsmas.
Tējkannā lejiet tikai aukstu ūdeni. Ielejiet tējkannā nepieciešamo ūdens daudzumu. Ūdens līmenis nevar būt augstāks par MAX vai zemāks par MIN atzīmi. Ūdeni varat ieliet caur snīpi vai atverot vāciņu. Ūdens līmenim ir jāsasniedz minimālā robeža, taču tas nevar pārsniegt maksimālo pieļaujamo robežu.
Ja ūdeni ieliesiet par daudz, vāroties tas šļakstīsies caur snīpi.
Pirms tējkannas lietošanas pirmo reizi, ielejiet tējkannā tīru ūdeni, uzvāriet to un izlejiet ūdeni no tējkannas. Atkārtojiet šo procedūru 5–6 reizes.
Tējkanna paredzēta tikai ūdens uzvārīšanai. **Uzmanību! Tējkannas vāciņu atveriet tikai tad, kad ūdens uzvarās un ierīce izslēdzas.**

Lietošana

1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, plakanas virsmas.
2. Atveriet tējkannu pastumdami vāciņa slēdzi. Ielejiet ūdeni. Ūdens līmenis nosakāms pēc uz tējkannas attēlota ūdens līmeņa indikatora. Nepārpildiet tējkannu.
3. Uzlieciet vāku atlaizdami uz roktura esošo atvēršanas pogu. Nolieciet tējkannu uz statīva.
   Pievienojiet elektrības tīklam.
4. Ieslēdziet tējkannu ar uz roktura esošo slēdzi. Ieslēdzoties ieslēgsies kontroles lampiņa.

5. Tējkanna izslēgsies pati, tiklīdz ūdens uzvārīsies. Tējkannai izslēdzoties, atvienojiet tējkannu no elektrības tīkla. Lejot ūdeni no tējkannas citā traukā, vāciņam ir jābūt noslēgtam. Esiet uzmanīgi, lai neaplietos!
Nelejiet ūdeni, ja ierīce ir novietota uz pamatnes.
Neslēdziet un neizmantojiet tējkannu, ja tajā nav ūdens.
Izmantojiet tīru ūdeni, kurā nav nekādu piemaisījumu vai citu komponentu.

Tējkannas un filtra tīrīšana

Pirms ierīces tīrīšanas, obligāti atvienojiet tās kontaktdakšu no elektrības ligzdas!
Ierīci tīriet tikai ar sausu lupatiņu.
Nekad neizmantojiet ķīmiskas vielas, metāla vai vilnas līdzekļus un asus tīrītājus tējkannas ārējo sieniņu tīrīšanai.

Filtrs uzkrāj dažādus nosēdumus, ja ūdens tiek liets no tējkannas. Ir nepieciešams pastāvīgi mazgāt filtru zem tekoša ūdens. Pastāvīgi (vismaz reizi mēnesī vai biežāk, atkarībā no ūdens cietuma) notīriet katlakmeni.

Kaļķu nosēdumu notīrīšana. Tas, cik bieži vajadzēs tīrīt kaļķu nosēdumus, ir atkarīgs no vārāmā ūdens cietuma un no tā, cik bieži ierīce tiek izmantota.
Ja tējkanna izslēdzas vēl pirms ūdens uzvārīšanās, tas nozīmē, ka ir nepieciešams notīrīt kaļķu nosēdumus.
Kaļķu nosēdumu likvidēšanai neizmantojiet etiķi – veikalos tiek pārdots speciāli tam paredzēts kaļķu nosēdumu likvidēšanas līdzeklis uz citronskābes bāzes. Līdzekli izmantojiet tikai instrukcijā norādītājos daudzumos.

Tehniskie dati

220-240V~50 Hz, 1850-2200 W
Tilpums – 1.2 l.

Instrukcija par izmantotā iepakojuma izmešanu

Izmantotajam iepakojumam ir jābūt izmestam atkritumu izmešanai paredzētā vietā vai nodotam makulatūras savākšanas punktā.

Neizmantojamas elektriskās un elektroniskās iekārtas izmešana.



Šis simbols uz produkta, tā papildelementiem un iepakojuma nozīmē to, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Elektriskiem un elektroniskiem atkritumiem ir jābūt nodotiem pārstrādei atbilstošos tādu atkritumu savākšanas punktos. Eiropas Savienības un citās Eiropas valstīs ir atšķirīgas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas sistēmas. Nodrošinādami atbilstošu šī produkta izmešanu, jūs palīdzēsiet izvairīties no bīstamības videi un cilvēku veselībai, ko radītu neatbilstoša šī produkta izmešana. Materiālu pārstrāde palīdz aizsargāt dabas resursus. Šo iemeslu dēļ neizmetiet vecās elektriskās un elektroniskās iekārtas kopā ar sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par šī produkta pārstrādi varat iegūt vietējās pārvaldes institūcijās, atkritumu pārstrādes dienestos vai veikalā, kurā iegādājāties šo ierīci.

CE Šis produkts atbilst galvenajām tam piemēroto likumu prasībām.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Standart sadzīves tehnikai tiek piešķirta 24 mēn. garantija. Šī ierīce ir piemērota lietošanai mājsaimniecībās. Tā nav piemērota lietošanai komerciālos nolūkos.

1. Atklājot ierīces ražošanas brāķi vai ierīcei sabojājoties garantijas spēkā esamības laikā, ražotājs garantē ierīces bezmaksas remontu, ja ierīce līdz tam izmantota ievērojot lietošanas instrukcijas un nav apstākļu, kuru dēļ nebūtu pamata veikt garantijas remontu.

2. Garantija nav piemērojama:

• bojājumiem, kas radušies neatbilstoši pievienojot ierīci pie elektrības tīkla vai elektrības tīklu bojājumu dēļ;

• bojājumiem, kas radušies ķīmisku vielu iedarbības dēļ;

• ierīces krāsas izmaiņu (tā ir nodzeltējusi, kļuvusi netīra u. c.) dēļ;

• bojājumiem, kas radušies pievienojot izstrādājumu pie valsts standartiem neatbilstošiem elektrības piegādes, telekomunikāciju, kabeļu tīkliem, citu ārēju faktoru dēļ (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības dēļ), kā arī neatbilstoši rīkojoties ar ierīci (piem., tīrīšanas, kasīšanas pazīmes, skrambas vai citi mehāniski bojājumi);

• atrodot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšpusē sekas, kā arī, ja izstrādājums nav labots pārdevēja pilnvarotājā servisā;

• atrodot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot tās, kas aprakstītas lietošanas instrukcijā);

• atrodot mehāniskus bojājumus;

• atrodot bojājumus, kas radušies ierīces iekšpusē nokļūstot likvidējamiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai dzīvniekiem;

• atrodot bojājumu, kas radās standartiem neatbilstošu ekspluatācijas materiālu vai rezerves detaļu lietošanas dēļ;

• ja sērijas numurs, kas ir izstrādājuma atmiņā, ir mainīts, nodzēsts vai neizdodas to noteikt;

• ja izstrādājums, kas paredzēts personiskajai (mājsaimniecību, ģimenes) lietošanai, izmantots uzņēmējdarbības izpildei, tiecoties gūt peļņu, ražošanas un citiem mērķiem, kas neatbilst patiesajam ierīces pielietojumam;

• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tādēļ, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai ierīces trūkumi ir radušies trešo personu vainas dēļa vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ;

• ierīces detaļām, kuras parasti nolietojas, piem., baterijām, akumulatoriem.

3. Garantija var tikt izbeigta, ja:

• ierīci labo persona vai uzņēmums, kas nav pārdevēja pilnvarots serviss;

• ierīce ir acīmredzami apzināti sabojāta.

4. Garantija nav spēkā, ja nevar iesniegt kases čeku vai citus pirkumu pierādošus dokumentus.

Ražotājs neatbild par bojājumiem, avārijām, zaudējumiem cilvēkiem, dzīvniekiem, īpašumam, kas notikuši lietotāja vainas dēļ: nezināja vai ierīci lietoja neievērojot lietošanas instrukciju, neatbilstošas ierīces pieslēgšanas dēļ.