standart

VENTILATORA SILDĪTĀJS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



FH104/FH104B

220–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz, 1800-2000 W

Šis produkts ir piemērots tikai labi izolētām telpām vai nepastāvīgai lietošanai

JŪSU DROŠĪBAI

1. Pirms šī ventilatora sildītāja lietošanas, rekomendējam rūpīgi izlasīt visu lietošanas instrukciju.
2. Šis ventilatora sildītājs ir domāts pieslēgšanai vienas fāzes elektrības kontaktligzdā, kuras spriedzei ir jābūt atbilstošai ventilatora sildītāja galveno datu plāksnē norādītajai spriedzei.
3. Šī ierīce ir atbilstoša EN 55104/95 standarta prasībām, kuras noteiktas elektromagnētiskās saskaņotības dēļ ar radio uztvērējiem un televizoriem.
4. Izejot no mājas, neatstāt ieslēgtu šo ierīci. Vispirms noregulēt slēdzi izslēgtā (0) pozīcijā, savukārt termostatu – noregulēt uz vismazāko vērtības pozīciju. Ierīces elektrības padeves vadu vienmēr izslēgt no elektrības ligzdas.
5. Ierīci glabāt tālu prom, ievērojot vismaz 100 cm attālumu, no viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, mēbelēm, spilveniem, gultas veļas, drēbēm, aizkariem un tml.
6. Ierīces elektrības padeves vadu obligāti izslēgt no elektrības ligzdas, kad sildītāju neizmantojat. Ja vēlaties sildītāju izslēgt, izslēdziet paņemot aiz kontaktdakšiņas gala, nekādā gadījumā neraut vadu.
7. Nepārklāt gaisa padeves un izpūšanas atveres: vismaz 1 m attālumā no sildītāja priekšpuses un 50 cm attālumā aiz sildītāja nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti.
8. Sildītāju nenovietot zem elektrības ligzdas.
9. Neļaut, lai ar sildītāju rotaļātos vai pie tā pieskartos dzīvnieki vai bērni. Esiet uzmanīgi! Kad sildītājs darbojas, tā gaisa izplūdes atvere sakarst (līdz 80 °C).
10. Nepārklāt to. Pārklāts sildītājs var pārkarst.
11. Nelietot sildītāju blakus vannai, dušas kabīnei vai baseinam.
12. Nelietot sildītāju telpās, kurā atrodas sprādzienbīstama gāze (piem., benzīns) vai telpās, kurās tiek lietota līme vai atšķaidītāji (piem., ja līmējat vai lakojat).
13. Ja ir bojāts ierīces elektrības padeves vads, ierīci neizmantot un vērsties tehniskās apkalpošanas darbnīcā, lai saņemtu nepieciešamos norādījumus.
14. Sildītāju regulāri tīrīt. Uzraudzīt vēdināšanas un gaisa izplūdes atveres, lai tajās neiekļūtu nekādi nevajadzīgi priekšmeti, kas varētu izraisīt īssavienojumu vai ugunsgrēku vai kas ierīci varētu sabojāt.

15. Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien tām nav nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas.

IERĪKOŠANA

Lai ierīkotu šo sildītāju, nav nepieciešams veikt nekādas darbības, tas ir novietojams kā parasts pārnēsājams priekšmets.

Pārnēsājami priekšmeti nav atbilstoši lietošanai vannas istabās.

LIETOŠANA

- Pagrieziet termostata rokturīti (labo) pulksteņrādītāja virzienā līdz iespējami lielākajai noregulēšanas pozīcijai.
- ***Lietošana vasaras laikā (tikai vēdināšana): pagrieziet rokturīti līdz pozīcijai .***
- ***Mazas jaudas sildīšana: pagrieziet rokturīti (labo) līdz pozīcijai I(1000 W).***
- ***Pilnas jaudas sildīšana: pagrieziet rokturīti (labo) līdz pozīcijai II (2000W).***
- ***Izslēgšana: pagrieziet rokturīti (kreiso) līdz pozīcijai ○.***

TERMOSTATA REGULĒŠANA

Kad telpā ir sasniegta vēlamā temperatūra, pagriezt labo termostata rokturīti (ja ir) pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz izslēgšanas punktam. Tādā veidā noteiktā temperatūra tiks piefiksēta, tiks automātiski noregulēta un uzturēta.

TĪRĪŠANA UN UZRAUDZĪBA

Pirms ierīces tīrīšanas, to nepieciešams obligāti izslēgt no elektrības padeves ligzdas.

Regulāri tīrīt gaisa padeves un gaisa izpūšanas atveru restītes.

Nekad nelietot abrazīvo pulveri vai citus šķīdinātājus.

BRĪDINĀJUMI

- Šo sildītāju nedrīkst ierīkot blakus vannai, dušas kabīnei, izlietnei, baseinam un tml.
- Sildītājs vienmēr jānovieto vertikālā pozīcijā.
- Šis sildītājs nav domāts drēbju žāvēšanai. Nekad nepārklāt gaisa padeves un izpūšanas atveru restītes, jo sildītājs var pārkarst.
- Sildītājs jānovieto vismaz 50 cm attālumā no mēbelēm un citiem priekšmetiem.
- Nenovietot pie sienas, mēbelēm, aizkariem un tml.
- Šai ierīcei ir Y tipa slēdzis. Elektrības padeves vadu drīkst mainīt tikai ražotāja pilnvarots tehniķis, jo šādu darbu veikšanai ir nepieciešami speciāli darbarīki.
- Ierīci aizliegts novietot tieši zem elektrības padeves ligzdas.
- Nepārklāt ieslēgtu sildītāju, jo tas var pārkarst un aizdegties.
- Nelietot ierīci telpās, kuru platība ir mazāka par 4 m^2.

Šajā sildītājā ir ierīkota **drošības ierīce,** kas ventilatoru izslēdz **tā pārkaršanas** gadījumā (piem., pārklātas gaisa padeves un izplūdes atveres, motors ļoti lēni darbojas vai pilnībā nedarbojas). Ja sildītāju vēlaties atkal ieslēgt, uz dažām minūtēm izslēgt ierīci no elektrības padeves, novērst pārkaršanas iemeslu un kontaktdakšiņu atkal ieslēgt elektrības padeves ligzdā.

Informācijas prasības attiecībā uz vietējiem elektriskajiem sildītājiem

Modeļa identifikators (-i): FH104/FH104B					
Vienība	Simbols	Vērtība	Mērvienība	Vienība	Mērvienība
Siltuma jauda				**Pievadītās siltuma jaudas veids tikai attiecībā uz vietējiem elektriskajiem sildītājiem (izvēlieties vienu)**	
Nominālās siltuma jauda	Pnom	1.8-2.0	kW	manuāla siltuma uzlādes vadība, ar integrētu termostatu	[nav]
Minimālā siltuma jauda (indikatīvs)	Pmin	0.9	kW	manuāla siltuma uzlādes vadība ar telpas un / vai āra temperatūras atgriezenisko saiti	[nav]
Maksimālā pastāvīgā siltuma jauda	Pmax,c	2.0	kW	elektroniska siltuma uzlādes vadība ar telpas un / vai āra temperatūras atgriezenisko saiti	[nav]
Elektroenerģijas pašpatēriņš				siltuma jauda, darbinot ventilatoru	[nav]
Pie nominālās siltuma jaudas	el_{max}	0.000	kW	**Siltuma jaudas veids/ telpas temperatūras regulēšana (izvēlieties vienu)**	
Pie minimālās siltuma jaudas	el_{min}	0.000	kW	vienas pakāpes siltuma jauda un bez telpas temperatūras regulēšanas	[nav]
Gaidīšanas režīmā	el_{SB}	0.000	kW	divas vai vairākas manuālas pakāpes, bez telpas temperatūras regulēšanas	[nav]
				ar mehānisku termostata telpas temperatūras regulēšanu	[ir]
				ar mehānisku telpas temperatūras regulēšanu	[nav]
				elektroniska telpas temperatūras regulēšana un dienas darbības laika taimeris	[nav]
				elektroniska telpas temperatūras regulēšana un nedēļas darbības laika taimeris	[nav]
				Citas vadības iespējas (iespējamas vairākas izvēles)	
				telpas temperatūras regulēšana, ar klātbūtnes noteikšanu	[nav]
				telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga noteikšanu	[nav]
				ar tālvadības iespēju	[nav]
				ar adaptīvu ieslēgšanas vadību	[nav]
				ar darbības laika ierobežojumu	[nav]
				ar melnu spuldzes sensoru	[nav]
Kontaktinformācija	UAB „Kesko Senukai Lithuania“ Islandijos pl. 32 B, LT-51500 Kaunas				