GP2103A-GP3199E Instruction 说明书，尺寸297*210MM，80g纸，正反面印刷

297.00 mm

210.00 mm

Daugiafunkcis LCD laikrodis-termometras

SAVYBĖS
Temperatūros skalė – 0 ~ 50º C (32– 122ºF)
Drėgmės skalė – 20 ~ 99 proc.
Tikslumas – 2º
Ekranas – aukščiausios ir žemiausios temperatūros, drėgmės rodmenys
Kalendorius – 2001– 2099 m.

VALDYMAS

Norėdami peržiūrėti kalendorių, paspauskite mygtuką MODE.
Norėdami patikrinti žadintuvo skambėjimo laiką, paspauskite mygtuką MODE.

LAIKO NUSTATYMAS

Nuspaudę ir 3 sekundes palaikę mygtuką MODE, įjungsite laiko nustatymo režimą.
Mirksinčius valandos skaitmenis nustatysite mygtukais UP ir DOWN (aukštyn ir žemyn).
Dar kartą paspaudę MODE, mirksinčius minučių skaitmenis nustatysite mygtukais UP ir DOWN.

ŽADINTUVO LAIKO NUSTATYMAS

Norėdami peržiūrėti signalo laiką, paspauskite mygtuką MODE. Nuspaudę ir 3 sekundes palaikę MODE, įjungsite žadintuvo nustatymo režimą.
Mirksinčius valandų skaitmenis nustatysite mygtukais UP ir DOWN.
Dar kartą paspaudę MODE, mirksinčius minučių skaitmenis nustatysite mygtukais UP ir DOWN.

KALENDORIAUS NUSTATYMAS

Norėdami peržiūrėti kalendorių, paspauskite mygtuką MODE.
Nuspaudus ir 3 sekundes palaikius MODE mygtuką, įsijungs kalendoriaus nustatymo režimas.
Mirksinčius metų skaitmenis nustatysite mygtukais UP ir DOWN.
Dar kartą paspaudę MODE, mirksinčius mėnesio skaitmenis nustatysite mygtukais UP ir DOWN.
Dar kartą paspaudę MODE, mirksinčius dienos skaitmenis nustatysite mygtukais UP ir DOWN.

ŽADINTUVO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Norėdami įjungti ar išjungti žadintuvą, paspauskite mygtuką UP.

Mygtukas MAX / MIN

Norėdami peržiūrėti aukščiausios temperatūros ir drėgmės rodmenis, paspauskite mygtuką MAX / MIN.
Norėdami peržiūrėti žemiausios temperatūros ir drėgmės rodmenis, dar kartą paspauskite MAX / MIN.

VALANDŲ FORMATO KEITIMAS (12/24 FORMATAS)

Norėdami pakeisti valandų rodymo formatą, laiko režimu palaikykite 3 sekundes nuspaudę mygtuką UP.

TEMPERATŪROS SKALĖS KEITIMAS
Norėdami perjungti ℃/℉ skales, paspauskite mygtuką DOWN.

ŽADINTUVO ATIDĖJIMAS/ APŠVIETIMAS

Norėdami atidėti skambančio žadintuvo laiką, paspauskite SNZ/LIGHT. Norėdami įjungti apšvietimą, paspauskite SNZ/LIGHT.

Šis prietaisas yra elektros ir elektronikos įrenginys, kurio nerekomenduojama šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį perdirbti ir tokiu būdu prisidėkite prie aplinkos tausojimo.

Mitmeotstarbeline LCD kell-termomeeter GP2103A/GP3199E

OMADUSED
Temperatuuriskaala - 0 °C – 50 °C (32 - 122 °F)
Niiskusskaala – 20 – 99 %
Täpsus - 2 °C
Ekraan – kõrgeima ja madalaima temperatuuri, niiskuse näidud Kalender 2001- 2099 a.

JUHTIMINE
Soovides vaadata kalendrit, vajutage MODE nuppu.
Soovides kontrollida äratuse aega, vajutage MODE nuppu.

KELLAAJA SEADMINE
Soovides lülitada sisse aja seadmise režiimi, hoidke MODE nuppu 3 sekundit all.
Kui tunninäit vilgub seate tunninäit õigeks UP ja DOWN (üles ja alla) nuppudega.
Veelkord MODE nuppu vajutades, minutinäidu vilkudes seate soovitud minutinäidu UP ja DOWN nuppudega.

ÄRATUSKELLA SEADMINE
Soovides vaadata äratuse aega, vajutage MODE nuppu. Soovides siirduda äratuse aja seadmise režiimi, hoidke MODE nuppu 3 sekundit all.
Tunninäidu vilkudes võite seada soovitud tunni UP ja DOWN nuppudega.
Veelkord MODE nuppu vajutades, võite minutinäidu vilkudes valida soovitud minutinäidu UP ja DOWN nuppudega.

KALENDRI SEADMINE
Soovides vaadata kalendrit, vajutage MODE nuppu.
Vajutades ja hoides MODE nuppu all 3 sekundit, lülitub sisse kalendri seadmise režiim.
Aastanäidu vilkudes seate selle õigeks UP ja DOWN nuppudega.
Veelkord MODE nuppu vajutades, võite kuu näidu vilkudes valida soovitud kuu UP ja DOWN nuppudega.
Veelkord MODE nuppu vajutades, võite kuupäeva näidu vilkudes valida soovitud kuupäeva UP ja DOWN nuppudega.

ÄRATUSKELLA SISSELÜLITAMINE/VÄLJALÜLITAMINE
Äratuskella sisse-/väljalülitamiseks vajutage nuppu UP.

Nupp MAX/MIN.
Soovides vaadata kõrgeima temperatuuri ja niiskuse näitu, vajutage nuppu MAX / MIN.
Soovides vaadata madalaima temperatuuri ja niiskuse näitu, vajutage veelkord MAX / MIN nuppu.

TUNNINÄIDU FORMAADI VAHETAMINE (12/24 FORMAAT)
Aja formaadi muutmiseks vajutage ja hoidke UP nuppu all 3 sekundit.

TEMPERATUURINÄIDU SKAALA
Soovides valida °C/°F skaala, vajutage nuppu DOWN.

ÄRATUSE EDASILÜKKAMINE / VALGUSTUS
Soovides äratuse aega edasi lükata, vajutage SNZ/LIGHT. Soovides valgustust sisse lülitada vajutage SNZ/LIGHT.

See on elektriseade, mida ei soovitata visata ära koos olmejäätmetega. Andke seade kogumispunkti ümbertöötlemiseks, millega annate oma panuse keskkonna säästmisse.

正面(Front)

Daudzfunkciju LCD pulkstenis-termometrs GP2103A/GP3199E Ī

PARAMETRI
Temperatūras skala – 0–50 °C (32–122 °F)
Mitruma skala – 20–99 %
Precizitāte – 2 °C
Ekrānā – maksimālā un minimālā temperatūra, mitruma rādījums
Kalendārs – 2001–2099 g.

VADĪBA
Lai pārskatītu kalendāru, nospiediet MODE taustiņu.
Lai pārbaudītu modinātāja signāla laiku, nospiediet MODE taustiņu.

LAIKA IESTATĪŠANA
Nospiežot MODE taustiņu un to turot nospiestu 3 sekundes, ieslēgsiet laika iestatīšanas režīmu.
Mirgojošos stundu ciparus iestatīsiet ar UP un DOWN taustiņiem (uz augšu un uz leju).
Vēlreiz nospiežot MODE taustiņu, mirgojošos minūšu ciparus iestatīsiet ar UP un DOWN taustiņiem.

MODINĀTĀJA LAIKA IESTATĪŠANA
Lai skatītu modinātāja signāla laiku, nospiediet MODE taustiņu. Nospiežot MODE taustiņu un to turot nospiestu 3 sekundes, ieslēgsiet modinātāja iestatīšanas režīmu.
Mirgojošos stundu ciparus iestatīsiet ar UP un DOWN taustiņiem.
Vēlreiz nospiežot MODE taustiņu, mirgojošos minūšu ciparus iestatīsiet ar UP un DOWN taustiņiem.

KALENDĀRA IESTATĪŠANA
Lai pārskatītu kalendāru, nospiediet MODE taustiņu.
Nospiežot un 3 sekundes paturot MODE taustiņu, ieslēgsies kalendāra iestatīšanas režīms. Mirgojošos gada ciparus iestatīsiet ar UP un DOWN taustiņiem.
Vēlreiz nospiežot MODE taustiņu, mirgojošos mēnesa ciparus iestatīsiet ar UP un DOWN taustiņiem.
Vēlreiz nospiežot MODE taustiņu, mirgojošos dienas ciparus iestatīsiet ar UP un DOWN taustiņiem.

MODINĀTĀJA IZSLĒGŠANA/IESLĒGŠANA
Lai ieslēgtu, izslēgtu modinātāju, nospiediet UP taustiņu.

Taustiņš MAX/MIN
Lai pārskatītu maksimālos temperatūras un mitruma rādījumus, nospiediet taustiņu MAX/MIN. Lai pārskatītu minimālos temperatūras un mitruma rādījumus, nospiediet taustiņu MAX/MIN.

STUNDU FORMĀTA MAIŅA (12/24 FORMĀTS)
Lai mainītu stundu rādīšanas formātu, laika režīmā turiet nospiestu UP taustiņu 3 sekundes.

TEMPERATŪRAS SKALAS MAIŅA
Lai pārslēgtu °C/°F skalu, nospiediet DOWN taustiņu.

MODINĀTĀJA ATLIKŠANA / APGAISMOŠANA
Lai atliktu modinātāja signāla laiku, nospiediet SNZ/LIGHT. Lai ieslēgtu apgaismojumu, nospiediet SNZ/LIGHT.

Šī ierīce ir elektriskā un elektroniskā ierīce, kuru nav ieteicams izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet to pārstrādei, šādā veidā līdzdarbosieties vides saudzēšanā.

背面(Back)

Многофункциональные ЖКИ часы-термометр GP2103A/GP3199E

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температурная шкала – 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Шкала влажности – 20 – 99%
Точность – 2°C
Экран – показания максимальной и минимальной температуры, влажности
Календарь – 2001 – 2099 гг.

УПРАВЛЕНИЕ
Чтобы просмотреть календарь, нажмите кнопку MODE.
Чтобы проверить время срабатывания будильника, нажмите MODE.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
Чтобы включить режим настройки времени, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд.
Мигающие порядки часов установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз и установите при помощи кнопок UP и DOWN мигающие порядки минут.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА
Чтобы проверить время срабатывания будильника, нажмите MODE.
Чтобы включить режим настройки будильника, удерживайте нажатой кнопку MODE в течение 3 секунд.
Мигающие порядки часов установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз и установите при помощи кнопок UP и DOWN мигающие порядки минут.

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ
Чтобы просмотреть календарь, нажмите кнопку MODE.
Чтобы включить режим настройки календаря, удерживайте нажатой кнопку MODE в течение 3 секунд.
Мигающие порядки лет установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз и установите при помощи кнопок UP и DOWN мигающие порядки месяцев.
Нажмите кнопку MODE еще раз и установите при помощи кнопок UP и DOWN мигающие порядки дней.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА
Чтобы включить или выключить будильник, нажмите кнопку UP.

КНОПКА MAX/MIN
Чтобы просмотреть максимальную зафиксированную температуру и влажность, нажмите кнопку MAX/MIN.
Чтобы просмотреть минимальную зафиксированную температуру и влажность, нажмите кнопку MAX/MIN.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ФОРМАТА ВРЕМЕНИ (ФОРМАТ 12/24)
Чтобы изменить формат отображения времени, удерживайте кнопку UP нажатой в течение 3 секунд в режиме времени.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЫ
Чтобы изменить температурную шкалу (°C/°F), нажмите кнопку DOWN.

ОТСРОЧКА БУДИЛЬНИКА/ПОДСВЕТКА
Чтобы отсрочить время срабатывания будильника, нажмите кнопку SNZ/LIGHT. Чтобы включить подсветку, нажмите SNZ/LIGHT.

Это электрическое и электронное устройство и его не рекомендуется выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сдайте его на переработку и посодействуйте охране окружающей среды.