

Andmeleht vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 65/2014

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	EFD90567OX 942150344
Aastane energiatarbimine (kWh/aasta)	92,3
Energiatõhususe klass	C
Hüdrodünaamiline efektiivsus	20,6
Hüdrodünaamiline efektiivsusklass	C
Valgustuse efektiivsus (luks/W)	0
Valgustuse efektiivsuse klass	
Rasva filtreerimise efektiivsus (%)	41
Rasva filtreerimise efektiivsuse klass	G
Õhuvool minimaalse ja maksimaalse kiiruse juures normaalrežiimis (m ³ /h)	304/581
Õhuvool intensiivsel või täiustatud režiimil (m ³ /h)	669
A-kaalutud akustiline võimsus õhku minimaalse ja maksimaalse kiiruse juures normaalrežiimis (dB(A))	49/66
A-kaalutud akustiline võimsus õhku intensiivses või tõhustatud režiimis (dB(A))	70
Energiatarbimine ooterežiimis (W)	0
Energiatarbimine ooterežiimis (W)	1,99

TEAVE VASTAVALT EL 66/2014

Atribuut	Sümbol	Väärtus	Ühik
Mudeli tunnus		EFD90567OX 942150344	
Aastane energiatarbimine	AEChood	92,3	kWh/aasta
Aja suurenemise tegur	f	1,3	
Hüdrodünaamiline efektiivsus	FDEhood	20,6	
Energiatõhususe indeks	EElhood	75,5	
Õhuvool, optimaalne töötamispunkt	QBEP	432,0	m ³ /h
Õhurõhk, optimaalne töötamispunkt	PBEP	334	Pa
Maksimaalne õhuvool	Qmax	669,0	m ³ /h
Elektriline võimsus optimaalses töörežiimis	WBEP	194,5	W
Valgustussüsteemi nimivõimsus	WL	0	W
Valgustussüsteemi poolt toiduvalmistamispinnale tagatud keskmine valgustatus	Emiddle	0	luks
Mõõdetud energiatarbimine ooterežiimis	Ps	0	W
Ooterežiimis mõõdetud elektrienergia	Po	1,99	W
Akustiline võimsuse lävi	LWA	66	dB

EN 61591: Kodumajapidamises kasutatavad köögipuhastid ja muud õhupuhastid. Töökindluse mõõtmise meetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes kohtades kasutatavad elektriseadmed – Õhku leviva akustilise müra määramise tegevusjuhend – Osa 2-13: Konveksioonahjude eritingimused

EN 50564: Kodumajapidamises ja kontoris kasutatavad elektri- ja elektroonikaseadmed. Madala energiatarbimise mõõtmine

Soovitused keskkonnamõju vähendamiseks:

- Lülitage köögipuhasti sisse minimaalse kiirusega, kui hakkate toitu valmistama, ja jätke see pärast valmistamise lõpetamist mõneks minutiks tööle.
- Suurendage kiirust ainult siis, kui tekib palju suitsu ja auru; kasutage suuremat kiirust ainult äärmuslikes olukordades.
- Vajaduse korral vahetage aktiivsüsi filter(id) välja, et vähendada tõhusalt lõhnu. • Vajaduse korral puhastage rasvafilter(id), et tagada rasvafiltri tõhus toimimine.
- Kasutage käesolevates juhistes määratud maksimaalset väljalaskesüsteemi läbimõõtu, et optimeerida tõhusust ja minimeerida mürataset.