GP3173A Instruction 说明书，尺寸297*210MM，80g纸，正反面印刷

297.00 mm

210.00 mm

Daugiafunkcis LCD laikrodis-termometras
Funkcijos:
Temperatūros skalė – 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F)
Drėgmės skalė – 20 – 99 proc.
Tikslumas – 1 °C
Ekranas – didžiausios ir mažiausios temperatūros, drėgmės rodmenys
Kalendorius – 2001 – 2099 m.

Valdymas
Norėdami peržiūrėti kalendorių, paspauskite mygtuką MODE.
Norėdami patikrinti žadintuvo signalo laiką, paspauskite MODE.

Laiko nustatymas
Norėdami įjungti laiko nustatymo režimą, palaikykite 3 sekundes nuspaudę mygtuką MODE.
Žybsinčius valandų skaitmenis nustatysite UP ir DOWN mygtukais.
Dar kartą paspauskite MODE mygtuką.
Žybsinčius minučių skaitmenis nustatysite UP ir DOWN mygtukais.

Žadintuvo nustatymas
Norėdami patikrinti žadintuvo signalo laiką, paspauskite mygtuką MODE.
Norėdami įjungti žadintuvo nustatymo režimą, palaikykite nuspaudę mygtuką MODE.
Mirksinčius valandų skaitmenis nustatysite UP ir DOWN mygtukais.
Dar kartą paspauskite MODE mygtuką.
Mirksinčius minučių skaitmenis nustatysite UP ir DOWN mygtukais.

Kalendoriaus nustatymas
Norėdami peržiūrėti kalendorių, paspauskite mygtuką MODE.
Norėdami įjungti kalendoriaus nustatymo režimą, palaikykite nuspaudę mygtuką MODE.
Mirksinčius metų skaitmenis nustatysite UP ir DOWN mygtukais.
Dar kartą paspauskite MODE mygtuką.
Mirksinčius mėnesio skaitmenis nustatysite UP ir DOWN mygtukais.
Dar kartą paspauskite MODE mygtuką.
Mirksinčius dienų skaitmenis nustatysite UP ir DOWN mygtukais.

Žadintuvo įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti, išjungti žadintuvą, paspauskite mygtuką UP.
Mygtukas MAX/MIN
Norėdami peržiūrėti didžiausią užfiksuotą temperatūrą ir drėgmę, paspauskite MAX/MIN.
Norėdami peržiūrėti mažiausią užfiksuotą temperatūrą ir drėgmę, dar kartą paspauskite mygtuką MAX/MIN.
12/24 formato parinkimas
Norėdami pakeisti laiko formatą, palaikykite 3 sekundes nuspaudę UP mygtuką.
Temperatūros skalės formatas
Norėdami pakeisti temperatūros skalę °C/ °F, paspauskite mygtuką DOWN.

Žadintuvo signalo atidėjimas
Norėdami atidėti žadintuvo signalą, skambėjimo metu paspauskite mygtuką SNZ.

Mitmefunktsiooniline LCD kell-termomeeter GP3173A
Funktsioonid:
Temperatuuriskaala - 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
Niiskuseskaala – 20–99 %
Täpsus - 1 °C
Ekraan – kõrgeima ja madalaima temperatuuri, niiskuse näidud Kalender 2001 - 2099 a.
Juhtimine
Soovides vaadata kalendrit, vajutage MODE nuppu.
Soovides kontrollida äratuse aega, vajutage MODE.
Kellaaja seadmine
Soovides lülitada sisse ajanäidu režiimi, hoidke MODE nuppu 3 sekundit all. Kui tunninäit vilgub seate selle õigeks UP ja DOWN nuppudega.
Vajutage veelkord MODE nuppu.
Kui minutinäit vilgub seate minutinäit õigeks UP ja DOWN nuppudega.
Äratuse aja seadmine
Soovides kontrollida äratuse aega, vajutage MODE nuppu.
Soovides lülitada sisse äratuskella seadmise režiimi, hoidke MODE nuppu all. Kui tunninäit vilgub seate tunninäidu õigeks UP ja DOWN nuppudega.
Vajutage veelkord MODE nuppu.
Minutinäidu vilkudes seate soovitud minutinäidu UP ja DOWN nuppudega.
Kalendri seadmine
Soovides vaadata kalendrit, vajutage MODE nuppu.
Soovides lülitada sisse kalendri seadmise režiimi, hoidke MODE nuppu all. Aastanäidu vilkudes seate selle õigeks UP ja DOWN nuppudega.
Vajutage veelkord MODE nuppu.
Kuu näidu vilkudes seate selle õigeks UP ja DOWN nuppudega.
Vajutage veelkord MODE nuppu.
Kuupäeva vilkudes seate selle õigeks UP ja DOWN nuppudega.
Äratuskella sisse- ja väljalülitamine
Äratuskella sisse-/väljalülitamiseks vajutage nuppu UP
Nupp MAX/MIN.
Soovides näha kõrgeimat fikseeritud temperatuuri ja niiskust, vajutage MAX/MIN. Soovides näha madalaimat fikseeritud temperatuuri ja niiskust, vajutage veelkord MAX/MIN.
MAX/MIN.
12/24 tunninäidu formaadi vahetamine.
Tunninäidu formaadi muutmiseks hoidke UP nuppu all 3 sekundit.
Temperatuuri skaala,
Temperatuuri skaala °C / °F valimiseks vajutage nuppu DOWN.
Äratuse edasilükkamine
Äratuse edasilükkamiseks vajutage helisemise ajal nuppu SNZ.

See on elektriseade, mida ei soovitata visata ära koos olmejäätmetega. Andke see kogumispunkti ümbertöötlemiseks, millega annate oma panuse keskkonna säästmisse.

正面(Front)

Daudzfunkciju LCD pulkstenis-termometrs GP3J73A
Funkcijas:
Temperatūras skala – 0–50 °C (32–122 °F)
Mitruma skala – 20–99 %
Precizitāte – 1 °C
Ekrāns – maksimālā un minimālā temperatūra, mitruma rādījums
Kalendārs – 2001–2099 g.
Vadība
Lai skatītu kalendāru, nospiediet MODE taustiņu.
Lai pārbaudītu modinātāja signāla laiku, nospiediet MODE taustiņu.
Laika iestatīšana
Lai ieslēgtu laika iestatīšanas režīmu, paturiet nospiestu MODE taustiņu 3 sekundes.
Mirgojošos stundu ciparus iestatiet ar UP un DOWN taustiņiem.
Atkārtoti nospiediet MODE taustiņu.
Mirgojošos minūšu ciparus iestatiet ar UP un DOWN taustiņiem.
Modinātāja iestatīšana
Lai pārbaudītu modinātāja signāla laiku, nospiediet MODE taustiņu.
Lai ieslēgtu modinātāja iestatījuma režīmu, paturiet nospiestu MODE taustiņu.
Mirgojošos stundu ciparus iestatiet ar UP un DOWN taustiņiem.
Vēlreiz nospiediet MODE taustiņu.
Mirgojošos minūšu ciparus iestatiet ar UP un DOWN taustiņiem.
Kalendāra iestatīšana
Lai pārskatītu kalendāru, nospiediet MODE taustiņu.
Lai ieslēgtu kalendāra iestatīšanas režīmu, paturiet nospiestu MODE taustiņu.
Mirgojošos gada ciparus iestatiet ar UP un DOWN taustiņiem.
Atkārtoti nospiediet MODE taustiņu.
Mirgojošos mēneša ciparus iestatiet ar UP un DOWN taustiņiem.
Atkārtoti nospiediet MODE taustiņu.
Mirgojošos dienu ciparus iestatiet ar UP un DOWN taustiņiem.
Modinātāja iestatīšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu, izslēgtu modinātāju, nospiediet UP taustiņu.
Taustiņš MAX/MIN.
Lai skatītu maksimālo fiksēto temperatūru un mitrumu, nospiediet taustiņu MAX/MIN.
Lai skatītu minimālo fiksēto temperatūru un mitrumu, atkārtoti nospiediet taustiņu MAX/MIN.
12/24 formāta izvēle.
Lai mainītu laika formātu, turiet nospiestu UP taustiņu 3 sekundes.
Temperatūras skalas formāts.
Lai mainītu temperatūras skalu °C/°F, nospiediet DOWN taustiņu.
Modinātāja signāla atlikšana
Lai atliktu modinātāja signālu, skanēšanas laikā nospiediet SNZ.

Šī ierīce ir elektriskā un elektroniskā ierīce, kuru nav ieteicams izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet to pārstrādei, šādā veidā līdzdarbosieties vides saudzēšanā.

Многофункциональные ЖКИ часы-термометр GP3173A
Функции:
Температурная шкала – 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Шкала влажности – 20 – 99%
Точность – 1°C
Экран – показания максимальной и минимальной температуры, влажности
Календарь – 2001 – 2099 гг.
Управление
Чтобы просмотреть календарь, нажмите кнопку MODE.
Чтобы проверить время срабатывания будильника, нажмите MODE.
Настройка времени
Чтобы включить режим настройки времени, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд.
Мигающие порядки часов установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз.
Мигающие порядки минут установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Настройка будильника
Чтобы проверить время срабатывания будильника, нажмите MODE.
Чтобы включить режим настройки будильника, удерживайте нажатой кнопку MODE.
Мигающие порядки часов установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз.
Мигающие порядки минут установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Настройка календаря
Чтобы просмотреть календарь, нажмите кнопку MODE.
Чтобы включить режим настройки календаря, удерживайте нажатой кнопку MODE.
Мигающие порядки лет установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз.
Мигающие порядки месяцев установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Нажмите кнопку MODE еще раз.
Мигающие порядки дней установите при помощи кнопок UP и DOWN.
Включение и отключение будильника
Чтобы включить или выключить будильник, нажмите кнопку UP.
Кнопка MAX/MIN.
Чтобы просмотреть максимальную зафиксированную температуру и влажность, нажмите кнопку MAX/MIN.
Чтобы просмотреть минимальную зафиксированную температуру и влажность, нажмите кнопку MAX/MIN.
Выбор формата 12/24.
Чтобы изменить формат времени, удерживайте нажатой кнопку UP в течение 3 секунд.
Форма температурной шкалы.
Чтобы изменить температурную шкалу (°C/°F), нажмите кнопку DOWN.
Отсрочка сигнала будильника
Чтобы отсрочить сигнал будильника, во время его срабатывания нажмите кнопку SNZ.

Это электрическое и электронное устройство и его не рекомендуется выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сдайте его на переработку и посодействуйте охране окружающей среды.

背面(Back)