standart

VENTILIATORINIS ŠILDYTUVAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



FH104/FH104B

220–240 V kint. srovė, 50–60 Hz, 1800-2000 W

Šis produktas tinka tik gerai izoliuotoms patalpoms arba nenuolatiniam naudojimui.

JŪSŲ SAUGUMUI

1. Prieš naudodami šį ventiliatorinį šildytuvą atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją.
2. Šis ventiliatorinis šildytuvas skirtas jungti į vienfazį elektros lizdą, kurio įtampa turi atitikti šildytuvo vardinių duomenų plokštelėje nurodytą įtampą.
3. Šis prietaisas atitinka EN 55104/95 standarto reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo su radijo imtuvais ir televizoriais.
4. Neišeikite iš namų palikdami prietaisą įjungta. Visų pirma nustatykite jungiklį išjungta (0) padėtimi, o termostatą – mažiausios vertės padėtimi. Visada ištraukite prietaiso maitinimo šakutę iš elektros lizdo.
5. Prietaisą statykite atokiau, ne mažiau kaip 100 cm atstumu nuo lengvai užsidegančių medžiagų, pavyzdžiui, baldų, pagalvių, patalynės, popieriaus, drabužių, užuolaidų ir pan.
6. Būtinai ištraukite šildytuvo maitinimo kištuką iš elektros lizdo, kai šildytuvo nenaudojate. Norėdami atjungti šildytuvą, traukite paėmę kištuką, bet jokiais būdais netraukite laido.
7. Neuždenkite oro įėjimo ir išėjimo angų: mažiausiai 1 m atstumu iš šildytuvo priekio ir 50 cm atstumu už šildytuvo neturi būti jokių daiktų.
8. Nestatykite šildytuvo po elektros lizdu.
9. Neleiskite, kad šildytuvu žaistų ar jį liestų gyvūnai ar vaikai. Būkite atidūs! Veikiant šildytuvui oro išėjimo anga įkaista (virš 80 °C).
10. Neuždengti. Uždengtas šildytuvas gali perkaisti.
11. Nenaudokite šildytuvo šalia vonios, dušo kabinos ar greta baseino.
12. Nenaudokite šildytuvo patalpose, kuriose yra sprogių dujų (pvz, benzino) ar ten, kur naudojami klijai ar skiedikliai (pvz. jei klijuojate ar lakuojate).
13. Jei pažeistas prietaiso maitinimo laidas, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į techninio aptarnavimo dirbtuves tolesnių nurodymų.
14. Reguliariai valykite šildytuvą. Saugokite vėdinimo ir išleidimo angas, kad į jas nepatektų jokių pašalinių daiktų, galinčių sukelti trumpą jungimą, gaisrą ar pažeisti šildytuvą.
15. Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (ir vaikai) su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintys reikiamos patirties ir (arba) žinių asmenys, jei jų neprižiūri ar su įrenginio tinkamu naudojimu nesupažindina už tokių asmenų saugą atsakingi asmenys.

ĮRENGIMAS

Šiam šildytuvui įrengti nereikia jokių veiksmų - jis yra pastatomas kaip paprastas kilnojamas prietaisas.

Kilnojami prietaisai netinka naudoti vonios kambariuose.

NAUDOJIMAS

- Pasukite termostato rankenėlę (dešiniąją) laikrodžio rodyklės kryptimi iki didžiausio nustatymo.
- ***Naudojimas vasaros metu (tik vėdinimas): pasukite rankenėlę į nuostatą*** .
- ***Šildymas mažu galingumu: pasukite rankenėlę (dešinėje) į nuostatą* I*(1000 W).***
- ***Šildymas visu galingumu: pasukite rankenėlę (dešinėje) į nuostatą II (2000W).***
- ***Išjungimas: pasukite rankenėlę (kairėje) į nuostatą* ○.**

TERMOSTATO REGULIAVIMAS

Patalpos orui pasiekus reikiamą temperatūrą, pasukite dešiniąją termostato rankenėlę (jei yra) laikrodžio rodyklei priešinga kryptimi iki išsijungimo taško ir ne toliau. Tokiu būdu nustatyta temperatūra užfiksuojama ir bus automatiškai reguliuojama ir palaikoma.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami prietaisą, būtinai ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Reguliariai valykite oro įėjimo ir išėjimo angų groteles.

Niekada nenaudokite braižančių miltelių ar tirpiklių.

ĮSPĖJIMAI

- Šis šildytuvas neturi būti įrengiamas greta vonios, dušo kabinos, praustuvo, baseino ir pan.
- Šildytuvas visada turi būti pastatomas vertikalia padėtimi.
- Šis šildytuvas nėra skirtas drabužiams džiovinti. Niekada neuždenkite oro įėjimo ir išėjimo angų grotelių, nes šildytuvas gali perkaisti.
- Šildytuvas turi būti pastatomas mažiausiai 50 cm atstumu iki baldų ar kitų daiktų.
- Nestatykite prie sienos, baldų, užuolaidų ir pan.
- Šis prietaisas turi Y tipo jungtį. Maitinimo laidą turi keisti tik gamintojo įgaliotas technikas, kadangi tokiems darbams atlikti yra reikalingi specialūs įrankiai.
- Draudžiama prietaisą statyti tiesiai po elektros lizdu.
- Neuždenkite veikiančio prietaiso, kad jis neperkaistų ir neužsidegtų.
- Nenaudokite prietaiso patalpose, kurių plotas mažesnis nei 4 m^2.

Šiame šildytuve įrengtas **saugos įtaisas,** išjungiantis ventiliatorių **perkaitimo** atveju (pvz., uždengtos oro įleidimo ir išleidimo grotelės, variklis lėtai sukasi ar visiškai nesisuka). Norėdami įjungti iš naujo, kelioms minutėms ištraukite prietaiso maitinimo šakutę, pašalinkite perkaitimo priežastį ir vėl įjunkite šakutę į elektros lizdą.



Simbolis su kryžmai perbraukta šiukšlių dėže:

Neišmeskite elektros prietaisų su nesurūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Netinkami naudoti prietaisai turi būti atiduodami specializuotiems surinkimo punktams.

Susisiekite su vietos savivaldos administracija, kuri suteiks išsamios informacijos apie arčiausiai jūsų esančius surinkimo punktus.

Išmetant senus elektros prietaisus į sąvartynus ar kitas paprastų šiukšlių utilizavimo vietas, į gruntinį vandenį gali patekti pavojingų medžiagų, kurios gali pakenkti jūsų sveikatai ir gerovei, jeigu su šiuo vandeniu pateks į mitybos grandinę.

Kai keičiate senus prietaisus naujais, mažmeninės prekybos agentas (parduotuvė) yra teisiškai įpareigotas nemokamai (arba už simbolinę kainą) pasiimti jūsų seną prietaisą, kad šis būtų tinkamai pašalintas.

Informacijos reikalavimai dėl elektra varomų vietinių patalpų šildytuvų

Modelio identifikatorius (-iai): FH104/FH104B					
Parametras	Simbolis	Reikšmė	Mat. vnt.	Funkcija	T / N
Šilumos pajėgumas				**Šilumos įvesties tipas, skirta tik elektra varomiems vietos šildytuvams (pasirinkite vieną)**	
Nominali šiluminė galia	Pnom	1.8-2.0	kW	Rankinis šilumos reguliatorius su integruotu termostatu	[ne]
Mažiausia šilumos galia (orientacinė)	Pmin	0.9	kW	Rankinis šilumos reguliatorius su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu	[ne]
Didžiausia nuolatinė šilumos galia	Pmax,c	2.0	kW	Elektroninis šilumos reguliatorius su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu	[ne]
Papildomas elektros suvartojimas				Ventiliatoriaus šilumos galia	[ne]
Nominali šilumos galia	el_{max}	0.000	kW	**Šiluminės galios / kambario temperatūros reguliavimas (pasirinkite vieną)**	
Esant mažiausiam šilumos kiekiui	el_{min}	0.000	kW	Vieno etapo šilumos galia, be kambario temperatūros kontrolės	[ne]
Veikiant parengties režimu	el_{SB}	0.000	kW	Du ar daugiau rankinio valdymo etapų, be kambario temperatūros kontrolės	[ne]
				Su mechanine kambario temperatūros termostato kontrole	[taip]
				Su elektronine kambario temperatūros kontrole	[ne]
				Su elektronine kambario temperatūros kontrole ir dienos laikmačiu	[ne]
				Su elektronine kambario temperatūros kontrole ir savaičių laikmačiu	[ne]
				Kitos valdymo parinktys (galima pasirinkti kelias parinktis)	
				Kambario temperatūros valdymas su buvimo kambaryje aptikimu	[ne]
				Kambario temperatūros valdymas su atviro lango aptikimu	[ne]
				Su nuotolio valdymo parinktimi	[ne]
				Su adaptuoto paleidimo valdymu	[ne]
				Su darbo laiko apribojimu	[ne]
				Su juodos lemputės jutikliu	[ne]
Kontaktinė informacija:	UAB „Kesko Senukai Lithuania“ Islandijos pl. 32 B, LT-51500 Kaunas				