

Toote andmeleht

SAMSUNG	SAMSUNG		
Mudeli identifitseerimine	NV7B441****, NV7B442****, NV7B443****, NV7B444****, NV7B445****, NV7B441**C*, NV7B442**C*, NV7B444**C*, NV7B451****, NV7B452****, NV7B453****, NV7B454****, NV7B455****		
Energiaühikute indeks õõnsuse kohta (EEI õõnsuse kohta)	81.6		
Energiaühikute klass õõnsuse kohta	A+		
Energiaühikute indeks (elektrienergia), mis on vajalik standardiseeritud koormuse soojendamiseks elektrikutega ahju ühes süvendis tsükli jooksul tavarežiimis ühe süvendi kohta (elektriline lõppenergia) (elektriline EÜ-süvend).	1.05 kWh/tsükkel		
Energiaühikute indeks (elektrienergia), mis on vajalik standardiseeritud koormuse soojendamiseks elektrikutega ahju ühes kambris ühe tsükli jooksul ventilaatoriga töötava kamba kohta (elektriline lõppenergia) (EÜ elektrikambris)	0.71 kWh/tsükkel		
Õõnsuste arv	1		
Kütteallikas õõnsuse kohta (elekter või gaas)	elekter		
Maht õõnsuse kohta (V)	76 L		
Ahju tüüp	Sisseehitatud		
Seadme mass (M)	NV7B41****: 33.4 kg NV7B42****: 33.4 kg NV7B43****: 38.4 kg NV7B44****: 33.4 kg NV7B45****: 38.4 kg	NV7B41**C*: 38.4 kg NV7B42**C*: 38.4 kg NV7B43**C*: 38.4 kg NV7B44**C*: 38.4 kg	NV7B51****: 33.4 kg NV7B52****: 36.9 kg NV7B53****: 40.9 kg NV7B54****: 36.9 kg NV7B55****: 40.9 kg

Andmed on kindlaks määratud vastavalt standardile EN 60350-1, EN 50564, komisjoni määrustele (EL) nr 65/2014 ja (EL) nr 66/2014 ning määrusele (EÜ) nr 1275/2008.

Üldine energiatarbimine ooterežiimis (W) (kõik võrgupordid on sisse lülitatud)		1.9 W
Toitejuhtimise ajavahemik (min)		20 min.
WiFi	Ooterežiimi energiatarbimine (W)	1.9 W
	Toitejuhtimise ajavahemik (min)	20 min.
Ooterežiim	Energiaühikute indeks	1.0 W
	Toitejuhtimise ajavahemik (min)	30 min.

Energiasäästunipid

- Kõpsetamise ajal peaks ahju uks jääma suletuks, välja arvatud toidu ümberpööramiseks. Ahju temperatuuri säilitamiseks ja energia säästmiseks ärge avage ahju ust sageli toiduvalmistamise ajal.
- Planeerige ahju kasutamist nii, et vältida ahju väljalülitamist ühe toiduaine valmistamise ja järgmise toiduaine valmistamise vahel, et säästa energiat ja vähendada ahju uuesti soojendamiseks kuluvat aega.
- Kui kõpsetusaeg on üle 30 minuti, võib ahju välja lülitada 5-10 minutit enne kõpsetusaja lõppu, et säästa energiat. Jääksoojus lõpetab toiduvalmistamise.

- Võimaluse korral kõpsetage korraga rohkem kui ühte eset.

MÄRKUS

Käesolevaga kinnitab Samsung, et see raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL ja Ühendkuningriigis kehtivatele asjakohastele seaduslikele nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt <http://www.samsung.com>. Valige Support > Search Product Support ja sisestage mudeli nimi.

	Sagedusvahemik	Saatja võimsus (Max)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	10 dBm