ИНСТРУКЦИЯ ПО ЖКСПЛУАТАЦИИ ФЕНА ДЛЯ ВОЛОС

(№ модели: HD-3255)

Спецификации: HD-3255: 220-240V 50Hz/60Hz 1800-2200W

Специфика:

- Уникальный дизайн и функциональность.
- Длительный срок службы двигателя и высококачественный переключатель.
- Защитный фильтр, защита от перегрева.
- Профессиональная, воздух концентрирующая насадка.
- Крючок для подвески.
- Поток холодного воздуха – во время действия фена нажмите кнопку потока холодного воздуха и почувствуете приятное прохладное дуновение, позволяющее сформировать и закончить укладку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

1. Не используйте устройство влажными руками и рядом с источником воды.
2. Не используйте устройство рядом с ванной, раковиной или другими ёмкостями с  водой.
3. Если прибор используется в ванной комнате, после использования отключите его от источника питания, так как находясь вблизи воды устройство несёт потенциальную угрозу даже в выключенном состоянии.
4. Для дополнительной защиты, в электрической цепи, подающей электричество в ванную комнату, рекомендуется установить устройство дифференциального тока (УДТ) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА. Обратитесь к своему электрику за советом.
5. Детям до 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицам без необходимых для использования устройства знаний можно использовать данное устройство только под присмотром людей, ознакомившихся с правилами безопасного использования устройства и возможными опасностями.
6. Детям запрещается играть с данным устройством, чистить его или выполнять любые другие работы по уходу без присмотра взрослых.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЕН ДЛЯ ВОЛОС:

1. Перед использованием устройства проверьте напряжение и находится ли выключатель в положении OFF.
2. Для сушки волос используйте высокую настройку, а для укладки настройку ниже.
3. Если фен по каким-либо причинам отключается, сразу выключите его и дайте остыть.
4. Положения выключателей:

0 = OFF (выключен)	1 = LOW: слегка тёплый поток воздуха.
1 = Low (медленная скорость)	2 = MIDDLE (тёплый поток воздуха)
2 = HIGH (большая скорость)	3 = HIGH (горячий поток воздуха)

5. Фен можно использовать с насадкой и без.
6. По окончанию использования фена выключите его и выньте штепсель из розетки.
7. Настроив функцию ионизации, она автоматически включается, когда фен используется.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Используя электрические приборы необходимо придерживаться базовых правил по безопасности, включая следующие:

1. Никогда не подключайте устройство к источнику, напряжение которого превышает указанное на устройстве.
2. В целях безопасности, испорченный или повреждённый кабель должен заменять только производитель или квалифицированный специалист.
3. Убедитесь, что во время использования фена ничто не блокирует отверстие для выхода воздуха и решётку.
4. Устройство защищено от перегрева. Достигнув определённой температуры, устройство автоматически отключается. После того, как устройство остынет, его можно использовать дальше. Если фен автоматически отключился и далее вы не намерены его использовать – выключите его и выньте штепсель из розетки.
5. Не держите отверстие фена слишком близко к волосам. Если во время сушки волос вы хотите сделать более длительный перерыв, выключите фен, а окончив работу с устройством – выньте штепсель из розетки.
6. Храните устройство в недоступном для детей месте.
7. Не погружайте устройство в воду или другую жидкость.

УХОД:

Важно. Перед чисткой устройства убедитесь, что оно отключено от сети.

- Протирайте фен влажной салфеткой и вытирайте насухо. Это поможет сохранить устройству первичное состояние.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

Предупреждение. Никогда не погружайте фен в воду и всегда следите за тем, чтобы вилка была сухой.

- Спустя некоторое время необходимо снять и почистить решётку всасывания воздуха. Для снятия решётки, поверните её против часовой стрелки. После чистки вставьте обратно, повернув решётку по часовой стрелке.
- Необходимо чаще чистить фильтр сбора воздуха от пуха и волос.
- В обратном случае, фен может перегреться.

Пометки

V	Вольты	Hz	Частота
W	Ваты	~	Переменный ток
	Символ устройства класса II		Не используйте устройство рядом с ванной, раковиной или другими ёмкостями с водой.
	Проверенная безопасность	CE	Европейское Сообщество

	Данный, указанный на устройстве символ, означает, что его нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения нанесения ущерба окружающей среде или здоровью человека из-за неправильно выброшенного устройства, сдавайте их на переработку с целью повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть используемое устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они утилизируют данный продукт экологически безопасным способом.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для бытовой техники предоставляется гарантия на 24 мес.
Данные устройства предназначены для использования в личных некоммерческих целях.

1. При обнаружении производственного брака или устройству сломавшись в срок действия гарантии, производитель гарантирует бесплатный ремонт устройства, если до этого оно использовалось в соответствии с инструкцией и нет каких-либо обстоятельств, которые стали бы причиной не гарантийного ремонта.
2. Гарантия теряет силу:

- Если обнаружены повреждения, появившиеся из-за ненадлежащего подключения устройства к сети или из-за сбоя электросети.
- Если обнаружены повреждения, появившиеся из-за воздействия химических веществ.
- Если изменился цвет устройства (желтизна, засорение и т. п.).
- Если обнаружены повреждения, появившиеся из-за подключения устройства к несоответствующим государственным стандартам кабельным сетям, электрическим и телекоммуникационным, из-за других воздействий окружения (например, влага, температура), а также из-за ненадлежащего обращения с устройством (например, чистка, признаки скобления, царапины или какие-либо другие механические повреждения).
- Если обнаружены признаки попытки проникновения во внутрь устройства или ремонт устройства был произведён не в уполномоченном сервисе.
- Если обнаружены изменения в схеме или конструкции изделия (кроме описанных в потребительской инструкции).
- Если обнаружены механические повреждения.
- Если обнаружены повреждения, возникшие по причине попадания в устройство посторонних вещей, материалов, жидкостей или животных.
- Если обнаружены повреждения, появившиеся из-за несоответствия стандартам эксплуатационных материалов или использования запасных деталей.
- Если серийный номер, находящийся в памяти изделия, изменён, стёрт или не подлежит определению.
- Если изделие, предназначенное для личного (бытового, для семьи) использования, использован для предпринимательской деятельности в целях получения прибыли, производства и в других целях, не соответствующих настоящему предназначению устройства.
- Во всех других случаях, когда недостатки в устройстве появились из-за несоблюдения покупателя пользовательской инструкции, или недостатки появились по вине третьих лиц или по причине воздействия обстоятельств непреодолимой силы.
- Для обычно изнашиваемых частей устройства, таких как батареи, аккумуляторы.

3. Гарантия может быть прервана, если:

- Устройство ремонтировалось неуполномоченным предприятием или лицом.
- Устройство было очевидно повреждено намеренно.

Гарантия не действует, если не предоставляется чек или другой документ, подтверждающий приобретение устройства.

- Производитель не несёт ответственность за потери, аварии, ущерб людям, животным или имуществу, возникшие по вине пользователя: незнания, несоблюдения пользовательской инструкции или неправильного подключения устройства.