Pirms šīs ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas instrukciju, pat tādā gadījumā, kad jau zināt, kā tāda veida ierīces jālieto. Ierīci lietojiet tikai tā, kā aprakstīts tās lietošanas instrukcijā. Glabājiet lietošanas instrukciju drošā vietā, no kuras, nepieciešamības gadījumā, to būtu viegli paņemt un palasīt.

Iesakām saglabāt ierīces kastīti, iepakojuma materiālus, pirkuma čeku un garantijas talonu visu ierīcei sniegto garantijas laiku. Ja ierīci nepieciešams transportēt, transportējiet to ievietojot oriģinālajā iepakojuma kastē.

SATURS

Svarīgas drošības instrukcijas	2
Drošas lietošanas papildu noteikumi	3
Sastāvdaļas	4
Lietošanas instrukcijas	4
Tīrīšana un apkope	5
Tehniskie dati	5
Neizmantojamo elektronisko un elektroierīču likvidēšana	5

SVARĪGAS DROŠĪBA INSTRUKCIJAS

1. Šī ierīce nav paredzēta personām (ieskaitot bērnus), kuru fiziskās, prāta vai jutekļu spējas ir pavājinātas, kuriem trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien nav atbildīgas personas, kas tādas personas apmāca, kā ierīci droši lietot.
2. Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
3. Pirms ierīces ieslēgšanas kontaktligzdā, pārliecinieties, ka ierīces tehnisko datu tabulā norādītais spriegum atbilst kontaktligzdas spriegumam.
4. Izvēlieties ierīcei vietu, kas būtu netāli no kontaktligzdas, taču pēc iespējas tālāk no ūdens avotiem. Neizmantojiet šo ierīci pie vannas, dušas kabīnes vai baseina.
5. Darba virsmai jābūt ūdensizturīgai, sausai un aptuveni 75 cm augstai. Ap ierīci obligāti jāsaglabā vismaz 5 cm attālums no citiem objektiem, jo lietošanas laikā ierīce spēcīgi sakarst. Neturiet plīti uz palodzes.
6. Neieslēdziet plīti, ja uz tās nav novietots neviens trauks.
7. Plīti, ka tiek lietota, neturiet plauktā.
8. Nepieskarieties plītij, kamēr tā nav pilnībā atdzisusi.
9. Pārliecinieties, ka katls vai panna ir droši novietoti uz karsēšanas riņķa un to rokturi ir Jums viegli aizsniedzami.
10. Esiet uzmanīgi, kad pārtikas gatavošanai izmantojat eļļu vai tauku. Rūpējieties, lai nenotiktu pārkaršana, gatavojamo pārtiku regulāri vērojot.
11. Kad beidzat gatavot pārtiku, novietojiet slēdzi pozīcijā “min”. Beidzot izmantot plīti, obligāti atvienojiet tās vadu no kontaktligzdas.
12. Neatstājiet plīti bez uzraudzības bērniem pieejamā vietā.
13. Neatstājiet ierīci līdzās degošiem materiāliem, tādiem kā aizkari, jo tie var aizdegties.
14. Pārliecinieties, ka elektrības vads un kontaktdakšiņa nav saskarē ar ūdeni.
15. Neizsmidziniet uz ierīces nekādus šķidrumus. Nekad nemērciet nevienu ierīces daļu ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.
16. Ierīce paredzēta tikai sadzīve lietošanai, ne komerciālai. Nelietojiet ierīci laukā.
17. Esiet ļoti uzmanīgi lietojot ierīci netālu no bērniem. Bērniem jābūt pēc iespējas tālāk no ierīces.
18. Ražotājs neuzņemsies atbildību par kaitējumu, tādu, kā pārtikas sabojāšana, savainojumi, apdegumi, ugunsgrēks u.c., ko var izraisīt nepareiza šīs ierīces vai tās daļu lietošana.

IERĪCE PAREDZĒTA TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVĒ

UZMANĪBU!: Drošības nolūkos, izmantojot elektriskās ierīces ar nelīpošu virsmu, neturiet telpā istabas putnus. Šādu putnu elpošanas sistēma jutīgi reaģē uz smaržu, kas rodas pārkarsējot ierīces ar nelīpošām virsmām.

PAPILDUS DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

■ Pārliecinieties, ka jūsu mājās esošo kontaktligzdu spriedze atbilst tai, kas norādīta elektriskās plīts apakšējā pusē.
■ Izpakojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā un tās rīki nav bojāti.

Brīdinājums! Karsta virsma. Ierīces virsmas lietošanas laikā ļoti uzkarst. Esiet uzmanīgi, lai tām nepieskartos, jo tā varat apdedzināties. Beidzot lietot ierīci, obligāti atvienojiet to no kontaktligzdas un nepiekarieties tai līdz tā atdzisīs. Ierīci izslēdzot, tās virsmas vēl kādu laiku mēdz būt karstas.

■ Plīti novietojiet uz līdzenas, pret karstumu un mitrumu izturīgas virsmas.
■ Ja pamatne ir jutīga karstumam, palieciet apakšā karstumizturīgu plāksni.
■ Garaiņu dēļ, kuri paceļas augšup, nelietojiet plīti zem skapīšiem.
■ Ievērojiet drošu atstatumu (30 cm) līdz lietām, kas var viegli uzliesmot, piem., mēbeles, aizkari u.c. Nekādā gadījumā ierīci neiemontējiet skapītī.
■ Nekarsējiet tukšus traukus, temperatūra var veidoties bīstami augsta.

■ Nekustiniet ierīci, kad tā ir ieslēgta.
■ Darbošanās laikā vads nedrīkst pieskarties karstām ierīce daļām.
■ Neizmantojiet nekādas papildus taimerus un tālvadības pultis.
■ Atcerieties, ka plīts daļas vēl ilgi saglabājas uzkarsušas, pat tad, ja plīts tiek izlēgta.

SASTĀVDAĻAS

Nesakarstošs rokturītis	Karsējošais riņķis
Indikācijas lampiņa	Termostata regulējams kontroles rokturītis

PIESLĒGŠANA ELEKTRĪBAS TĪKLAM

UZMANĪBU! Izvairieties no pārslodzes! Ja izmantojat vada pagarinātāju, tā šķērsgriezumam jābūt vismaz 1,5 mm². Vienlaikus neizmantojiet visas kontaktligzda, jo ierīce patērē daudz enerģijas.
■ Pārliecinieties, ka plīts ir izslēgta, termostata rokturīti pagrieziet uz **MIN.**
■ Ierīci pieslēdziet tikai piemēroti ierīkotā kontaktligzdā (220-240V ~50Hz) ar drošība kontaktiem.
■ Pirms lietojat plīti pirmo reizi, aizsargslāņa noņemšanai ieslēdziet ierīci uz 5 minūtēm un rokturīti pagrieziet uz **MAX.**
PIEZĪME: Var rasties aromāts un izgarojumi. Tas ir normāli. Kārtīgi izvēdiniet telpu.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

■ Izvēlieties piemērotu vietu pie kontaktligzdas.
■ Droši novietojiet ierīci un pārliecinieties, ka tās kontroles slēdzis ir pozīcijā “min”.
■ Pirms ierīces ieslēgšanas, pārliecinieties, ka uz karsēšanas riņķa nav nekādu svešķermeņu vai vielu, piem., ūdens, pārtikas drupača vai tml.
■ Tagad jau varat izmantot ierīci.
■ Uz šī karsēšana riņķa vienmēr novietojiet katlus vai citu traukus ar lēzenām virsmām, lai tiktu garantēts nepieciešamais kontakts ar karsēšanas riņķi.
■ Karsēšanas riņķa temperatūra ir regulējama. Ja vēlaties pārtiku uzsildīt vai lēni vārīt, izvēlieties zemāku iestatījumu. Ja vēlatie pārtiku uzvārīt un vārīt, izvēlieties augtāku iestatījumu (“MAX”).
■ Kad beidzat gatavot pārtiku, iestatiet slēdzi pozīcijā “MIN”, atvienojiet kontaktdakšiņu no kontaktligzdas pēc katras lietošanas.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

■ Pirms tīrīšanas obligāti atvienojat kontaktdakšiņu no kontaktligzdas.
■ Visas virmas iespējams notīrīt ar parastu mīkstu, mitru lupatiņu. Grūti notīrāmus traipus varat tīrīt ar krēmveidīgu tīrīšanas līdzekli, kas neskrāpētu virsmu.
■ Nemērciet ierīci ūdenī.
■ Tīrīšanai neizmantojiet spodrinošos tīrīšanas līdzekļus vai spodrināšanas birstītes.
■ Tērauda virmu drīkst tīrīt ar metāla tīrīšanas līdzekļiem. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa etiķetē esošās norādes.
■ Lai traipus būtu vieglāk notīrīt, ieteicams tās likvidēt, kamēr plīts vēl ir nedaudz silta, bet ne karsta.

TEHNISKIE DATI

Modelis:	ST-HP01(B)
Barošana avots:	220-240V, 50Hz
Jauda:	1500W
Karsēšanas riņķa diametrs:	187 mm

Tehniskā progresa dēļ, ražotājs, bez brīdinājuma, drīkst mainīt tehniskos datus.

Neizmantojamo elektronisko un elektroierīču likvidēšana



Šis simbols uz produkta, tā detaļas vai iepakojuma, nozīmē, ka šo produktu nedrīkst likvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Elektroniskās un elektroierīces jānodod attiecīgos tādu atkritumu savākšanas punktos pārstrādei. Eiropas Savienības un citās Eiropas valstīs ir atsevišķa elektronisko un elektroierīču atkritumu savākšanas sistēmas. Garantējot piemērotu šī produkta likvidēšanu, Jūs palīdzēsit izvairīties no kaitējuma videi un cilvēku veselībai, ko radītu nepiemērota šī produkta likvidēšana. Materiālu pārstrāde palīdz sargāt dabīgās izejvielas. Šo iemeslu dēļ nelikvidējiet vecās elektroniskās un elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Vairāk informācijas par šī produkta pārstrādi varat saņemt vietējās valdības institūcijās, atkritumu pārstrādes dienestos vai veikalā, kurā iegādājāties šo ierīci.

Izmantotā iepakojuma likvidēšanas instrukcija
Izmantoto iepakojumu jāizmet atkritumu izmešanai paredzētā vietā vai jānodod makulatūras savākšanas punktā.

CE Šis produkts atbilst Direktīvas par elektromagnētisko savietojamību galvenajām prasībām.

Lietuvā pārdodamās sadzīves tehnikas garantijas noteikumi

1. Kad tiek ievēroti šie noteikumi, ražotājs sniedz pircējam ierīces kvalitātes garantiju. Kvalitātes garantija ir spēkā laika posmam, ko noteicis ražotājs. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīcei sabojājoties garantijas spēkā esamības laikā, ražotājs garantē ierīces bezmaksas remontu un (vai) nepieciešamo detaļu maiņu, ja ierīce pirms tam izmantota ievērojot lietotāja instrukciju (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumus), un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu iespējams veikt garantijas remontu.
2. Garantija netiek sniegta:
• bojājumiem, kas radušies ierīci nepareizi pievienojot elektrotīklam vai elektrotīklu traucējumu dēļ;
• bojājumiem, kas radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;
• ierīces krāsas maiņai (nodzeltēšanai, piesārņojumam u.tml.);
• bojājumiem, kas radušies iekārtu pieslēdzot elektrības piegādes, telekomunikāciju kabeļu tīkliem, kas neatbilst valsts standartiem; kas radušies citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras ietekmes) dēļ; tāpat nepiemēroti apejoties ar ierīci (piem., tīrīšanas, trīšanas zīmes, skrāpējumi vai citādāki mehāniskie bojājumi);
• bojājumiem vai defektiem, kas radušies transportējot ierīces, ja tos transportē pats pircējs;
• konstatējot mēģinājumus izārdīt ierīci, tāpat izstrādājuma bojājumiem, kas radušies taisot izstrādājumu pārdevēja nepilnvarotā servisā;
• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot lietotāja instrukcijā aprakstītās);
• konstatējot mehāniskus bojājumus;
• konstatējot bojājumus, kas radušies svešķermeņu, vielu, šķidrumu vai dzīvnieku (piem., vaboļu) iekļūšanas ierīcē dēļ;
• konstatējot bojājumus, kas radušies ekspluatācijas materiālu vai rezerves daļu, kas neatbilst standartiem lietošanas dēļ;
• konstatējot bojājumus, kas radušies datorvīrusa dēļ, instalējot ražotāja neparedzētu programmatūru vai nepareizi instalējot atbilstošu programmatūru;
• ja sērijas numurs, kas ir izstrādājuma atmiņā, ir mainīts, notrīts vai to nav iespējams noteikt;
• ja nepieciešama parasta apkope, tīrīšana (audio un video galviņu, mehānisko pievadu vai tml.);
• ja nepieciešama programmatūras atjaunošana vai tās rūpniecisko parametru atjaunošana, lai uzlabotu pārdošanas laikā esošās ierīces īpašības;
• ja ierīce, kas paredzēta personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izmantota biznesa darbības realizēšanai, lai gūtu peļņu, rūpnieciskajos un citos nolūkos, kas neatbilst ierīces patiesajam nolūkam.
• visos citos gadījumos, kad lietas trūkumi radušies tādēļ, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai lietas trūkumi radušies trešo personu vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ;
• ierīces daļām, kas parasti nolietojas, piem.: lampām, filtriem, akumulatoriem, drošinātājiem, austiņām, mikrofoniem, brīvroku un tālvadības pultīm, ārējiem barošanas blokiem un uzlādēšanas ierīcēm, savienošanas kabeļiem, antenām, vāciņiem, ledusskapju aromātu uzrūcējiem, gaisa atsvaidzinātājiem (biodezodorantiem), plauktiem, kastēm, atbalstiem, produktu glabāšanas tilpnēm, mikroviļņu krāsniņu šķīvjiem un šķīvja turekļiem ar ritenīšiem, restītēm, bļodām, putekļu sūcēju šļūtenēm, caurulēm, birstēm, uzgaļiem, putekļu savācējiem, mazgāšanas ierīču ūdens ielaišana un izlaišanas šļūtenēm.
3. Garantija var tikt pārtraukta, ja:
• ierīci labojusi persona vai uzņēmum, ko ražotāj nav pilnvarojis;
• ierīce acīmredzami ir apzināti sabojāta.
4. Garantijas talons nav spēkā, ja:
• netiek uzrādīts kases čeks vai cits dokument, ka pierādītu iegādi;
• tas nav pareizi aizpildīts (jābūt pārdošanas datumam, preces nosaukumam, modelim, rūpniecības numuram, veikala zīmogam un pārdevēja parakstam);
• tajā ir svītrojumi un labojumi, kurus nav parakstīji pārdevējs.
5. Servisa darbiniekam garantijas talonā jāatzīmē veiktie remontdarbi. Par remontdarbiem tiek uzskatīti speciāli darbi, kas nepieciešami konstatēto defektu likvidēšanai, neatkarībā no remonta laikā mainīto daļu skaita. Par remontu netiek uzskatīti darbi, kas saistīti ar ierīces ieviešanu, mehāniskajiem vai elektriskajiem savienojumiem, pievienošanu enerģijas avotiem.
6. Ražotājs neatbild par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, īpašumiem, kas noticis lietotāja vainas dēļ: par nezināšanu vai ierīces lietošanas instrukcija neievērošanu, tāpat par ierīces pieslēgšanu vai ieviešanu, kas veikta pārdevēja nepilnvarotā servisā.
7. Nepamatoti izsauktu servisa darbinieku ierašanās izdevumus un veiktos ne garantijas darbu, ierīces remontdarbus brīvdienās vai pēc darba stundām, pircējam jāapmaksā saskaņā ar uzņēmuma, kas sniedz remonta pakalpojumus, cenrādi.
Izstrādājuma iestatījumi un ieviešana (salikšana, pieslēgšana u.c.) aprakstīti lietotāja instrukcijā, kas tiek sniegta kopā ar ierīci. Attiecīgie darbi jāveic kvalificētam speciālistam. Šos darbus, pēc Jūsu vēlēšanās, var veikt arī mūsu uzņēmuma darbinieki (pakalpojumi ir maksas). Ir ļoti būtiski ierīci pareizi iestatīt un ieviest, lai tā uzticami kalpotu un būtu spēkā garantija. Pieprasiet, lai speciālisti, kas veikuši darbus, ierakstītu visas nepieciešamās piezīmes garantijas talonā!

StandArt produkcijai tiek **sniegta 24 mēnešu garantija**. Šīs ierīces ir paredzētas izmantošanai sadzīvē, personīgos nekomerciālos nolūkos.

Ar garantijas noteikumiem iepazinos, lietotāja instrukciju saņēmu _____
(pircēja paraksts)

Uzņēmuma, kas veic salikšanu un pieslēgšanu, dati:
_____
_____ Z. V.
(Meistara vārds, uzvārds, paraksts)