PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

（Modelio Nr. HD-3255）

Specifikacijos: HD-3255: 220-240V 50Hz/60Hz 1800-2200W

SPECIFINĖS SAVYBĖS:

- Unikalus dizainas ir funkcionalumas.
- Ilgaamžis variklis, aukštos kokybės jungiklis.
- Apsauginis filtras, apsauga nuo perkaitimo.
- Profesionalus orą koncentruojantis antgalis.
- Pakabinimo kabliukas.
- Šalto oro srautas – džiovintuvui veikiant paspauskite šalto oro srauto mygtuką ir pajusite malonų vėsesnio oro gūsį, leidžiantį užbaigti ir suformuoti šukuoseną.

ĮSPĖJIMAS.



1. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens šaltinių. Nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis.
2. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvo ar kitų indų su vandeniu.
3. Jei prietaisas naudojamas vonioje, po naudojimo prietaisą atjunkite nuo maitinimo šaltinio, nes dėl šalia esančio vandens prietaisas net ir išjungtas gali kelti grėsmę.
4. Dėl papildomos saugos, elektros grandinėje, kuria elektra tiekiama į vonios kambarį, rekomenduojama įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio darbinė srovė neviršija 30mA. Pasitarkite su elektriku.
5. Vaikams iki 8 metų amžiaus, asmenims su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis galimybėmis ar nepakankamai patirties ir žinių turintiems asmenims šį prietaisą galima naudoti tik su asmenų, susipažinusių su saugiu naudojimo būdu bei susijusiais pavojais, priežiūra.
6. Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama šį prietaisą valyti ar imtis jo priežiūros darbų be suaugusio asmens priežiūros.

KAIP NAUDOTI PLAUKŲ DŽIOVINTUVĄ:

1. Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jungiklis nustatytas į padėtį OFF.
2. Plaukams džiovinti naudokite aukštą padėtį, o formuokite pasirinkę žemesnę padėtį.
3. Jei plaukų džiovintuvas dėl kokios nors priežasties išsijungia, iš karto jį išjunkite ir palikite atvėsti.
4. Jungiklių padėtys:
   0=OFF (išjungta) 1=LOW: šiltas oro srautas.
   1=Low (nedidelis greitis) 2=MIDDLE (vidutiniškai karštas oro srautas)
   2=HIGH (didelis greitis) 3=HIGH (aukštos temperatūros oro srautas

5. Džiovintuvą galima naudoti su antgaliu arba be jo.
6. Baigę naudoti išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
7. Nustačius jonizavimo funkciją, ji automatiškai įsijungia kai naudojamas džiovintuvas.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA:

Naudojant elektros prietaisus, būtina laikytis bendrųjų saugos taisyklių, įskaitant šias:

1. Niekuomet nejunkite prietaiso prie šaltinio, kurio įtampa viršija nurodytą ant prietaiso.
2. Saugos sumetimais, pažeistą maitinimo laidą gali keisti tik gamintojas ar atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
3. Įsitikinkite, kad naudojant džiovintuvą niekas neblokuotų jo oro paskleidimo angos ir grotelių.
4. Džiovintuvas apsaugotas nuo perkaitimo. Pernelyg įkaitęs prietaisas automatiškai išsijungia ir atvėsęs vėl gali būti naudojamas. Kai prietaisas išsijungia automatiškai ir nebenorite jo daugiau naudoti, išjunkite jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
5. Nelaikykite džiovintuvo angos pernelyg arti plaukų. Jei džiovinimo metu

norite padaryti ilgesnę pertrauką, džiovintuvą išjunkite, o baigę džiovinti ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

6. Saugokite prietaisą nuo vaikų.
7. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.

PRIEŽIŪRA:

Svarbu. Prieš valydami džiovintuvą, visuomet įsitikinkite, ar jis atjungtas nuo elektros maitinimo tinklo.

- Valykite sudrėkinta šluoste ir nusausinkite. Taip išsaugosite pirminę plaukų džiovintuvo būklę.
- Nerekomenduojama naudoti abrazyvinių valiklių.

Įspėjimas. Nemerkite plaukų džiovintuvo į vandenį ir saugokite kištuką, kad nesušlaptų.

- Po kurio laiko reikėtų nuimti džiovintuvo oro paėmimo groteles ir jas išvalyti. Groteles nuimkite sukdami prieš laikrodžio rodyklę, o išvalę vėl uždėkite ir prisukite sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
- Dažnai nuvalykite plaukus ir pūkus, kurie kaupiasi ant oro paėmimo filtro.
- Priešingu atveju džiovintuvas gali perkaisti.

Žymos:

V	Voltai	Hz	Dažnis
W	Vatai	~	Kintamoji srovė
	II klasės prietaiso simbolis		Nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, vandens telkinio ar indų su vandeniu.
	Saugumas patikrintas.	CE	Europos Bendrija

	Šis ant gaminio pavaizduotas simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES teritorijoje. Norint užkirsti kelią žalai aplinkai ar pavojui žmogaus sveikatai dėl neatsakingai išmesto prietaiso, utilizuokite jį atsakingai skatindami tinkamą išteklių perdirbimą. Norėdami grąžinti prietaisą naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio buvo įsigytas gaminys. Jie gautą produktą perdirbs aplinkai nekenksmingu būdu.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Buitinei technikai suteikiama 24 mėn. garantija. Šie prietaisai yra skirti naudoti buityje asmeniniais nekomerciniais tikslais.

1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis vartotojo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių nebūtų pagrindo atlikti garantinio remonto.

2. Garantija netaikoma:

• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;

• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;

• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);

• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz.: valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);

• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;

• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);

• radus mechaninių pažeidimų;

• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;

• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;

• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;

• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;

• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams.

3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:

• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;

• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.

4. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.

5. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo, dėl neteisingo prietaiso prijungimo.