Outliner FIT

BASKETBALL HOOP

S029

EE KORVPALLILAUD ALUSEGA
LV BASKETBOLA STATĪVS
LT KREPŠINIO STOVAS
RU СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ



PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE /
RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ /
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE INSTRUKCIJĄ, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE /
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS


Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.
To ensure safety, do not attempt to assembly this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assemble, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. For proper and complete assemble, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury.
A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.
• If using a ladder during assemble, use extreme caution.
• Two capable adults are recommended for this operation.
• Climate, corrosion, or misuse could result in system failure.
• Minimum operational height is 1.98 m to the bottom of backboard.
• Read and understand the warning label affixed to pole.
• The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.
• Adult supervision is recommended when adjusting height.

⚠ WARNING

Read and understand warnings listed below before using this product.
Failure to follow these warnings may result in serious injury and/or property damage.
Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.
• Do not hang on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
• During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
• When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
• Do not allow children to move or adjust system.
• During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
• Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint, if rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
• Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs of corrosion and repair before use,
• Check system before each use for instability.

HEIGHT ADJUSTMENT


Backboard and rim height adjustment is from 2.45–3.05 m.
Rotate crank handle to raise and lower backboard.



PARTS LIST


Item	Qty	Description
1	1	Main pole
2	1	Backboard
3	1	Rim
4	1	Net
5	1	Lower elevator tube
6	1	Upper elevator tube
7	1	Screw-jack assembly
8	1	Crank handle
9	1	Pole mount bracket

Item	Qty	Description
10	4	Anchor bolt
11	3	Bolt, M20×280 mm
12	2	Bolt, M12×180 mm
13	1	Bolt, M12×100 mm
14	4	Bolt M12×60 mm
15	1	Safety bolt, M20×280 mm
16	4	Bolt, M10×30 mm
17	1	Inground plate




1

STEP A: dig a hole at least 60 cm deep and 50×50 cm square. Build a form before pouring the concrete pad, to ensure the concrete straight and square. Fill the hole with concrete up to play surface and push the assembled anchor bolt and inground plate into concrete as shown. Wait 3 days for concrete to cure before proceeding.




STEB B: fix bottom pole on the ground plate as shown.




2

Assembly backboard (2) and rim (3) by bolt (16), as shown.




Install net (4).




3

Attach lower elevator tube (5) and upper elevator tube (6) on backboard (2) by 4 pcs of bolts (14) as shown.




4

1. Attach lower elevator tube (5) and upper elevator tube (6) to main pole (1) by bolts (11) as shown. Please note don't tighten the bolt (11) completely for the free moving of elevator tube (5 and 6).
2. Fix safety bolt (15) on the main pole (1) above the lower elevator tube (5) as shown, this is for holding the lower elevator tube (5) at the lowest height.




5

Install the pole mount bracket (9) in the middle hole of the main pole (1) by bolt (12) as shown. Make sure the pole mount bracket (9) is at the back of the main pole (l) for other assembly.




6

Attach the screw-jack assembly (7) to pole mount bracket (9), using bolt (13).



7

Install the screw-jack assembly (7) to lower elevator tube (5) by bolt (11) as shown.



⚠ OHUTUSNÕUDED

Korvpallilaua omanik vastutab selle eest, et kõik mängijad oleksid teadlikud selle süsteemi ohutu kasutamise reeglitest ja järgiksid neid.

Turvalisuse tagamiseks ärge püüdke seda süsteemi kokku panna, ilma et oleksite eelnevalt hoolikalt läbi lugenud käesolevaid ohutusnõudeid. Kontrollige tootekomplekti karbi sisu ja pakendis olevate varuosade ja/või täiendavate juhendmaterjalide olemasolu. Enne süsteemi kokkupaneku alustamist lugege läbi kõik juhtnöörid ja kontrollige kõikide osade olemasolu, kasutades käesolevas dokumendis tooduid seadme identifikaatorit ja osade nimekirja. Korralik ja täielik kokkupanek, kasutamine ja hooldamine on olulised nõuetekohase töö tagamiseks ja õnnetus- või vigastusohtude vähendamiseks.

Korvpallilaua mitte nõuetekohane kokkupanek, paigaldamine, hooldamine ning kasutamine kujutab endast suurt tõsiste vigastuste ohtu.

• Kui süsteemi kokkupaneku ajal kasutate redelit, siis olge eriti ettevaatlik.
• Soovitatav on kasutada selle seadme paigaldamisel kahe (2) täiskasvanud isiku abi.
• Kliimatingimused, korrosioon ja mittenõuetekohane kasutamine võivad põhjustada süsteemi rikkeid.
• Minimaalne lubatud korvpallilaua paigalduskõrgus on 1,98 m, mõõdetuna korvpallilaua alt kuni maapinnani.
• Luge läbi ja täitke süsteemi osade külge kinnitatute hoiatussiltide nõudeid.
• Korvpallilaua kasulik kasutusiga sõltub paljudest tingimustest. Oma osa mängivad ka kliimatingimused, asukoht ja kokkupuude kahjulikkude ainetega, nagu pestitsiidid, herbitsiidid või soolad.
• Korvpallilaua kõrguse reguleerimise ajal on kohustuslik täiskasvanute järelevalve.

⚠ HOIATUSED

Enne selle toote kasutamist lugege läbi ja selgitage endale kõiki allpool tooduid hoiatusi.

Nende hoiatuste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja/või varalist kahju.


Korvpallilaua omanik on vastutav selle eest, et kõik mängijad oleksid teadlikud ja järgiksid selle süsteemi ohutu kasutamise nõudeid.

ÄRGE KINNITAGE korvpallilaua korvirõnga või ükskõik millise süsteemi osa külge tugielemente.

• Korvpalli mängimise ajal hoidke oma nägu eemal tagalauast, korvirõngast või võrgust, eriti visete sooritamise ajal. Tõsised vigastused võivad tekkida, kui teie hambad / nägu puutuvad kokku tagalauaga, korvirõngaga või võrguga.
• Kõrguse reguleerimise ajal või süsteemi teise kohta paigaldamise ajal hoidke oma sõrmed eemal liikuvatest osadest.
• Lastel on keelatud süsteemi reguleerida.
• Korvpallimängimise ajaks eemaldage oma ehted (sõrmused, kellad, kaelakeed jms esemed). Need esemed võivad võrku takerdumisel teid vigastada.
• Kontrollige tugiposti ja selle elementidel korrosiooni puudumist (roostet, roosteauke ja pragusid), vajaduse korral korrake süsteemi metallosade värvimist ilmastikukindla emailvärviga. Roostest kahjustatud osad tuleb vahetada uute vastu.
• Enne igakordset kasutamist kontrollige, kas süsteem on turvaline ja kasutuskõlblik, vajaduse korral parandage.
• Enne igakordset kasutamist kontrollige süsteemi maapinnale kinnitamise stabiilsust.

KÕRGUSE REGULEERIMINE


Tagalauajakorvirõngakõrgustonvõimalikreguleeridapiirides2,45–3,05m.
Tagalaua (1) tõstmiseks või langetamiseks keerake vänta (8).



DETALIDE NIMEKIRI

Elem. Nr.	Kogus	Nimetus
1	1	Tugipost
2	1	Tagalaud
3	1	Korvpallirõngas
4	1	Võrk
5	1	Alumine kronstein
6	1	Ülemine kronstein
7	1	Sisekeermega plokk
8	1	Vänt
9	1	Kronsteini hoidja


Elem. Nr.	Kogus	Nimetus
10	4	Aasaga polt
11	3	Polt, M20×280 mm
12	2	Polt M12×180 mm
13	1	Polt, M12×100 mm
14	4	Polt M12×60 mm
15	1	Turvapolt M20×280 mm
16	4	Polt, M10×30 mm
17	1	Tugiposti kinnitusplaat




1

A: Kaevake vundamendi jaoks 50×50 cm suurune ja vähemalt 60 cm sügavune ruudukujuline auk.
Enne betoonvundamendi valamist kinnitage rakised, et betoonvalu tuleks sirge ja ruudu kujuga. Täitke kaevatud auk betooniga kuni maapinnani ja suruge betooni sisse kinnituspoldid koos alusplaadiga, nii nagu on näidatud pildil. Laske betoonil enne tööde jätkamist 3 päeva kõveneda.


B: kinnitage tugipost betoonvundamendi plaadi külge, nii nagu on näidatud pildil.






2

Kinnitage korvpallirõngas (3) tagalaua (2) külge poltidega (16), nii nagu on näidatud pildil.




Kinnitage korvirõnga (3) külge võrk (4).




3

Kinnitage alumine kronstein (5) ja ülemine kronstein (6) tagalaua (2) külge, kasutades 4 polti (14), nii nagu on näidatud pildil.




4

1. Kinnitage alumine kronstein (5) ja ülemine kronstein (6) tugiposti (1) külge, kasutades kruvisid (11), nii nagu pildil on näidatud. Ärge keerake kruvi (11) lõpuni kinni selleks, et kronsteinid (5 ja 6) saaksid natuke liikuda.
2. Kinnitage turvapolt (15) tugipostile, (1) alumise kronsteini (5) kohal, nii nagu on näidatud pildil. Selle eesmärk on hoida alumine kronstein (5) madalal kõrgusel.




5

Kinnitage kronsteini hoidja (9) tugiposti (1) keskmisesse auku: kasutades kruvi (12), nii nagu on näidatud pildil. Kontrollige, kas kronstein (9) on tugiposti (1) tagumises osas, järgmise ploki monteerimiseks.




6

Kinnitage sisemise keermega plokk (7) kronsteinihoidja (9) külge, kasutades kruvi (13).



7

Kinnitage sisemise keermega plokk (7) alumise kronsteini (5) külge, kasutades kruvi (11), nii nagu on näidatud pildil.



⚠ DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Īpašniekam jāpārliecinās, ka visi spēlētāji ir iepazinušies un ievēro sistēmas drošas lietošanas noteikumus.

Drošības apsvērumu dēļ nemēģiniet salikt sistēmu, vispirms rūpīgi neizlasot instrukciju. Pārbaudiet visu kastes saturu un iepakojuma materiālus, lai atrastu detaļas un/vai papildu instrukcijas. Pirms montāžas sākšanas izlasiet instrukciju un nosakiet detaļas: izmantojiet iekārtas identifikatoru un detaļu sarakstu šajā dokumentā. Pareiza un pilnīga salikšana, lietošana un apkope ir būtiska pareizai ekspluatācijai, kā arī samazina nelaimes gadījumu vai savainojumu risku.

Nepareiza uzstādīšana, apkope un ekspluatācija var radīt nopietnu traumu risku.

• Ja montāžas laikā izmantojat kāpnes, esiet īpaši piesardzīgi.
• Šim darbam ieteicams izmantot divus (2) spēcīgus pieaugušos.
• Klimatiskie apstākļi, korozija vai nepareiza lietošana var izraisīt sistēmas bojājumu.
• Minimālais ekspluatācijas augstums ir 1,98 m no vairoga apakšas.
• Izlasiet un iedziļinieties pie stieņa piestiprinātajā brīdinājuma etiķetē.
• Jūsu basketbola statīva lietderīgās lietošanas ilgums ir atkarīgs no daudziem apstākļiem. Svarīgi ir arī klimatiskie apstākļi, statīva novietojums, atrašanās vieta, kodīgu vielu, tādu kā pesticīdu, herbicīdu vai sāļu, iedarbība.
• Regulējot sistēmas augstumu, darba laikā ir nepieciešama pieaugušo uzraudzība.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet tālāk minētos brīdinājumus.


Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt nopietnas traumas un/vai īpašuma bojājumus.

Īpašniekam jāpārliecinās, ka visi spēlētāji ir iepazinušies un ievēro sistēmas drošas lietošanas noteikumus.

• NEKARĀJIETIES pieķērušies pie stīpas vai jebkuras šīs sistēmas daļas, ieskaitot vairogu, atbalsta stiprinājumus vai tīklu.
• Spēlējot, jo īpaši pelnot punktus, netuviniet seju vairogam, stīpai vai tīklam. Zobu/sejas saskare ar vairogu, stīpu vai tīklu var izraisīt nopietnus savainojumus.
• Regulējot augstumu vai pārvietojot sistēmu, turiet rokas un pirkstus prom no kustīgām detaļām.
• Neļaujiet bērniem pārvietot vai regulēt šo sistēmu.
• Spēles laikā noņemiet rotaslietas (gredzenus, pulksteņus, kaklarotas utt.). Tādi priekšmeti var sapīties tīklā.
• Pārbaudiet, vai statīvam nav korozijas pazīmju (rūsa, caurumi, šķēpeles), un atkārtoti nokrāsojiet ar āra darbiem paredzētu emaljas krāsu. Ja rūsa iekļūst tēraudā jebkurā vietā, nekavējoties nomainiet stieni.
• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai balasts ir piemērots, vai tehniskais aprīkojums nav vaļīgs, vai nav pārmērīga nolietojuma un korozijas pazīmju, un, ja nepieciešams, veiciet remontu.
• Pirms katras lietošanas pārbaudiet sistēmas iespējamo nestabilitāti.

AUGSTUMA REGULĒŠANA


Vairoga un stīpas augstumu var noregulēt līdz 2,45–3,05 m.
Lai paceltu vai nolaistu vairogu, pagrieziet kloķa rokturi.



DETAĻU SARAKSTS


Elem. Nr.	Skaits	Apraksts
1	1	Galvenais stienis
2	1	Vairogs
3	1	Stīpa
4	1	Tīkls
5	1	Apakšējais stienis
6	1	Augšējais stienis
7	1	Bloks ar vītņotu ligzdu
8	1	Kloķa rokturis
9	1	Stieņa turētājs

Elem. Nr.	Skaits	Apraksts
10	4	Stiprinājuma skrūve
11	3	Skrūve, M20×280 mm
12	2	Skrūve, M12×180 mm
13	1	Skrūve, M12×100 mm
14	4	Skrūve, M12×60 mm
15	1	Aizsargskrūve, M20×280 mm
16	4	Skrūve, M10×30 mm
17	1	Virszemes plāksne




1

A solis: izrakt vismaz 60 cm dziļu kvadrāta formas bedri 50×50 cm.
Pirms betona pamatnes uzpildīšanas izveidojiet veidni, lai nodrošinātu betona pareizu ieliešanu.
Piepildiet bedri ar betonu līdz spēles virsmai un iespiediet samontēto stiprinājuma skrūvi un zemes plāksni betonā, kā parādīts attēlā. Pirms turpināt darbus, pagaidiet 3 dienas, līdz betons sacietē.




B solis: piestipriniet apakšējo stieni pie virszemes plāksnes, kā parādīts attēlā.




2

Samontējiet vairogu (2) un stīpu (3): izmantojiet skrūvi (16), kā parādīts attēlā.




Piestipriniet tīklu (4).




3

Piestipriniet apakšējo stieni (5) un augšējo stieni (6) pie vairoga (2): izmantojiet 4 skrūves (14), kā parādīts attēlā.




4

1. Pievienojiet apakšējo stieni (5) un augšējo stieni (6) galvenajam stienim (1): izmantojiet skrūves (11), kā parādīts attēlā.
Nepievelciet skrūvi (11) līdz galam, lai stieņi (5 un 6) varētu brīvi pārvietoties.
2. Pievelciet drošības skrūvi (15) uz galvenā stieņa (1) virs apakšējā stieņa (5), kā parādīts attēlā. Tas jādara, lai apakšējais stienis (5) būtu zemākajā augstumā.




5

Uzstādiet stieņa kronšteinu (9) galvenā stieņa (1) centrālajā atverē: izmantojiet skrūvi (12), kā parādīts attēlā.
Pārliecinieties, ka stieņa kronšteins (9) atrodas galvenā stieņa (1) aizmugurē, lai uzstādītu nākamo bloku.




6

Pievienojiet ierīci stieņa turētājam (9) ar skrūvju ligzdu (7): izmantojiet skrūvi (13).



7

Piestipriniet bloku ar skrūvju ligzdu (7) pie apakšējā stieņa (5): izmantojiet skrūvi (11), kā parādīts attēlā.



⚠ SAUGOS INSTRUKCIJOS

Savininkas privalo užtikrinti, kad visi žaidėjai būtų supažindinti ir laikytųsi šios sistemos saugaus naudojimo taisyklių. Norėdami užtikrinti saugą, nebandykite surinkti krepšinio sistemos, prieš tai atidžiai neperskaitę šios instrukcijos. Patikrinkite visą dėžės turinį ir pakavimo medžiagas ieškodami detalių ir (arba) papildomos instrukcijų medžiagos. Prieš pradėdami surinkimą, perskaitykite instrukcijas ir nustatykite detales: naudokite įrangos identifikatorių ir šiame dokumente pateikiamą detalių sąrašą. Tinkamas ir išbaigtas surinkimas, naudojimas ir priežiūra yra būtini tinkamam eksploatavimui, o taip pat sumažina nelaimingo atsitikimo ar sužeidimo pavojų.

Netinkamai įrengus, prižiūrint ir eksploatuojant, kyla didelis rimtų sužeidimų pavojus.

- Jeigu surinkdami naudojate kopėčias, būkite itin atsargūs.
- Šiam darbui rekomenduojama pasitelkti du tvirtus suaugusiuosius.
- Klimato sąlygos, korozija ar netinkamas naudojimas gali tapti sistemos gedimo priežastimi.
- Minimalus eksploatavimo aukštis yra 1,98 m nuo lentos apačios.
- Perskaitykite ir įsigilinkite į prie strypo pritvirtintą įspėjamąją etiketę.
- Jūsų krepšinio stovo naudingojo tarnavimo trukmė priklauso nuo daugelio sąlygų. Klimato sąlygos, stovo pastatymas, stovo vieta, tokių koroziją sukeliančių medžiagų kaip pesticidų, herbicidų ar druskų poveikis taip pat turi svarbos.
- Reguliuojant sistemos aukštį, reikalinga suaugusiojo priežiūra.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodami šį produktą, perskaitykite ir įsigilinkite į toliau tekste pateikiamus įspėjimus.

Nesilaikant šių įspėjimų, gali kilti rimtų kūno sužalojimų ir (arba) turto apgadinimo pavojus.


Savininkas privalo užtikrinti, kad visi žaidėjai būtų susipažinę ir laikytųsi šios sistemos saugaus eksploatavimo taisyklių.

- Nekabėkite ant lanko ar bet kurios šios sistemos dalies, įskaitant lentą, atramos tvirtinimo elementus ar tinklą.
- Žaisdami, ypač pelnydami taškus, būkite atsargūs, kad veidu neatsitrenktumėte į lentą, lanką ar tinklą, nes galimi rimti sužeidimai.
- Reguliuodami aukštį ar perkeldami sistemą, laikykite rankas bei pirštus toliau nuo judančiųjų dalių.
- Neleiskite vaikams judinti ar reguliuoti šios sistemos.
- Žaisdami nusiimkite juvelyrinius dirbinius (žiedus, laikrodžius, vėrinius, t. t.). Tokie daiktai gali įsipainioti tinkle.
- Patikrinkite, ar stovas neturi korozijos ženklų (rūdžių, skylių, atplaišų) ir pakartotinai nudažykite išorei skirtais emalės dažais. Rūdims prasiskverbus pro plieną, iš karto pakeiskite štangą.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar tinkamas balastas, ar neatsilaisvinusi techninė įranga, ar nėra per didelio nusidėvėjimo bei korozijos ženklų, jeigu reikia, suremontuokite.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite sistemą dėl galimo nestabilumo.

AUKŠČIO SUREGULIAVIMAS

Lentos ir lanko aukštį galima reguliuoti iki 2,45–3,05 m.


Norėdami pakelti ar nuleisti lentą, pasukite švaistiklio rankeną.



DETALIŲ SĄRAŠAS


Elem. Nr.	Kiekis	Aprašymas
1	1	Pagrindinis strypas
2	1	Lenta
3	1	Lankas
4	1	Tinklas
5	1	Apatinis strypas
6	1	Viršutinis strypas
7	1	Blokas su srieginiu lizdu
8	1	Švaistiklio rankena
9	1	Strypo laikiklis

Elem. Nr.	Kiekis	Aprašymas
10	4	Tvirtinimo varžtas
11	3	Varžtas, M20×280 mm
12	2	Varžtas, M12×180 mm
13	1	Varžtas, M12×100 mm
14	4	Varžtas, M12×60 mm
15	1	Apsauginis varžtas, M20×280 mm
16	4	Varžtas, M10×30 mm
17	1	Įbetonuojama plokštė




1

A žingsnis: iškaskite mažiausiai 60 cm gylio kvadrato formos 50×50 cm duobę. Sumeistraukite klojinį prieš supildami betono pagrindą ir taip užtikrinkite betono liejinio tiesumą bei kvadratiškumą. Užpildykite duobę betonu iki žaidimui skirto paviršiaus ir įspauskite surinktą tvirtinimo varžtą bei įbetonuojamą plokštę į betoną, kaip parodyta. Prieš tęsdami darbus, palaukite 3 dienas, kol betonas sutvirtės.




B žingsnis: pritvirtinkite apatinį strypą ant įbetonuojamos plokštės, kaip parodyta.




2

Surinkite lentą (2) ir lanką (3): naudokite varžtą (16), kaip parodyta.




Pritvirtinkite tinklą (4).




3

Pritvirtinkite apatinį strypą (5) ir viršutinį strypą (6) ant lentos (2): naudokite 4 varžtus (14), kaip parodyta.




4

1. Pritvirtinkite apatinį strypą (5) ir viršutinį strypą (6) prie pagrindinio strypo (1): naudokite varžtus (11), kaip parodyta. Iki galo nesuveržkite varžto (11), kad strypai (5 ir 6) galėtų laisvai judėti.
2. Suveržkite apsauginį varžtą (15) ant pagrindinio strypo (1) virš apatinio strypo (5), kaip parodyta. Tai skirta tam, kad apatinis strypas (5) laikytųsi mažiausiame aukštyje.




5

Įrenkite strypo laikiklį (9) pagrindinio strypo (1) vidurinėje angoje: naudokite varžtą (12), kaip parodyta.
Įsitikinkite, ar strypo laikiklis (9) yra pagrindinio strypo (1) galinėje dalyje kitam blokui sumontuoti.




6

Pritvirtinkite bloką srieginiu lizdu (7) prie strypo laikiklio (9): naudokite varžtą (13).



7

Pritvirtinkite bloką srieginiu lizdu (7) prie apatinio strypo (5): naudokite varžtą (11), kaip parodyta.



⚠ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Владелец обязан обеспечить, чтобы все игроки были ознакомлены и соблюдали правила безопасного использования данной системы.

В обеспечение безопасности, не пытайтесь собрать данную систему, перед этим внимательно не прочитав настоящую инструкцию. Проверьте все содержимое коробки и упаковочные материалы на предмет деталей и (или) дополнительных материалов инструкций. Перед началом сборки прочтите инструкции и определите детали: используйте идентификатор оборудования и представленный в настоящем документе перечень деталей. Надлежащая и законченная сборка, использование и уход обязательны для надлежащей эксплуатации, а также снижают угрозу несчастного случая или ранения.

В случае ненадлежащей установки, ухода или эксплуатации возникает большая угроза серьезных ранений.

• Если при сборке Вы используете лестницу, будьте особо осторожны.

• Для выполнения этой работы рекомендуется привлечь двоих (2) крепких взрослых.

• Климатические условия, коррозия или ненадлежащее использование могут стать причиной порчи системы.

• Минимальная высота эксплуатации составляет 1,98 м от низа щита.

• Прочтите и вникните в предупредительную этикетку, прикрепленную к штанге.

• Продолжительность полезной службы Вашей баскетбольной стойки зависит от множества условий. Климатические условия, установка стойки, место стойки, воздействие таких вызывающих коррозию веществ, как пестициды, гербициды или соли, также имеет значение.

• При регулировке высоты системы необходим надзор взрослых во время выполнения работ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием настоящего продукта прочтите и вникните в представленные далее в тексте предупреждения.

Несоблюдение данных предупреждений может вызвать серьезные повреждения тела и (или) опасность порчи имущества.

Владелец обязан обеспечить, чтобы все игроки были ознакомлены и соблюдали правила безопасной эксплуатации настоящей системы.

• НЕ ВИСИТЕ, зацепившись за кольцо или любую часть настоящей системы, включая щит, элементы крепления опоры или сетку.

• Играя, а в особенности зарабатывая очки, держите свое лицо как можно дальше от щита, кольца или сетки. В случае соприкосновения зубов/лица с щитом, кольцом или сеткой возможны серьезные травмы.

• При регулировке высоты или переносе системы, держите руки и пальцы как можно дальше от движущихся деталей.

• Не позволяйте детям двигать или регулировать настоящую систему.

• При игре снимите ювелирные изделия (кольца, часы, серьги и т.д.). Такие предметы могут запутаться в сетке.


• Проверьте, не имеет ли стойка признаков коррозии (ржавчину, трещины, сколы) и повторно покрасьте эмалью, предназначенной для уличных работ. В случае проникновения ржавчины внутрь стали в какой-либо точке, сразу же замените штангу.

• Перед каждым использованием проверяйте, в каком состоянии балласт, не ослабло ли техническое оборудование, нет ли признаков сильного износа или коррозии, при необходимости, произведите ремонт.

• Перед каждым использованием проверяйте систему на предмет возможной нестабильности.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ


Высоту щита и кольца можно регулировать до 2,45–3,05 м. Для того чтобы поднять или опустить щит, поверните ручку шатуна.



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ


Элем. №	Количество	Описание
1	1	Основная штанга
2	1	Щит
3	1	Кольцо
4	1	Сетка
5	1	Нижняя штанга
6	1	Верхняя штанга
7	1	Блок с резьбовым гнездом
8	1	Ручка шатуна
9	1	Держатель штанги

Элем. №	Количество	Описание
10	4	Крепежный болт
11	3	Болт, M20×280 мм
12	2	Болт, M12×180 мм
13	1	Болт, M12×100 мм
14	4	Болт, M12×60 мм
15	1	Защитный болт, M20×280 мм
16	4	Болт, M10×30 мм
17	1	Наземная панель




1

Шаг A: выкопайте яму квадратной формы 50x50 см, глубиной не менее 60 см.
Смастерите опалубку перед заполнением бетонного основания, так Вы обеспечите целостность и квадратность бетонного литого изделия.
Заполните яму бетоном до поверхности, предназначенной для игры, и вдавите собранный крепежный болт и наземную панель в бетон, как показано. Перед тем как продолжать работы подождите 3 дня, чтобы бетон затвердел.




Шаг B: прикрепите нижнюю штангу к наземной панели, как показано.




2

Соберите задний щит (2) и кольцо (3): используйте болт (16), как показано.




Повесьте сетку (4).




3

Прикрепите нижнюю штангу (5) и верхнюю штангу (6) на задний щит (2): используйте 4 болта (14), как показано.




4

1. Прикрепите нижнюю штангу (5) и верхнюю штангу (6) к основной штанге (1): используйте болты (11), как показано.
До конца не закручивайте болты (11), чтобы штанги (5 и 6) могли свободно двигаться.
2. Закрутите предохранительный болт (15) на основной штанге (1) над нижней штангой (5), как показано. Это делается для того, чтобы нижняя штанга (5) держалась на минимальной высоте.




5

Установите держатель штанги (9) в среднем отверстии основной штанги (1): используйте болт (12), как показано.
Убедитесь, что держатель штанги (9) находится в задней части основной штанги (1) для монтажа другого блока.




6

Прикрепите блок резьбовым гнездом (7) к держателю штанги (9): используйте болт (13).



7

Прикрепите блок резьбовым гнездом (7) к нижней штанге (5): используйте болт (11), как показано.



Outliner FIT

Importer / Importija / Importētājs /
Importuotojas / Импортёр
UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, *www.senukai.lt*
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķīna / Kinija / Китай