
Outliner CAMP

CAMPING FURNITURE SET

NHT7022

EE MATKAMÖÖBLI KOMPLEKT
LV KEMPINGA MĒBEĻU KOMPLEKTS
LT TURISTINIS BALDŲ KOMPLEKTAS



FOLDING CAMPING TABLE OPERATION INSTRUCTION / KOKKUPANDAVA MATKALAUDA KASUTUSJUHEND / SALIEKAMĀ TŪRISMA GALDA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA / SULANKSTOMO TURISTINIO STALO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE / RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ / ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE INSTRUKCIJĄ, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE

UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas, tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt, info@keskosenukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis China / Hiina / Ķīna / Kinija

Max. loading on table / Maksimaalne laua kandevõime / Maksimālā galda slodze / Maksimali stalo apkrova – 50 kg.
Max. loading on the seat / Maksimaalne istme kandevõime / Maksimālā sēdekļa slodze / Maksimali sėdynės apkrova – 80 kg.


1

EN **TO OPEN, TURN AROUND THE LOCK BUTTONS.**
EE **KOKKUPANDAVA MATKALAUDA KASUTUSJUHEND.**
LV **LAI ATVĒRTU, PAGRIEZIET BLOĶĒŠANAS POGAS.**
LT **NORĖDAMI ATIDARYTI, PASUKITE FIKSAVIMO MYGTUKUS.**



2

EN **AFTER OPENING THE CASE, PULL OUT LEG FRAMES AND FIX SUPPORT ARMS WITH BOLTING SLIDE.**
EE **PÄRAST KOHVRI AVAMIST TÕMMAKE VÄLJA JALARAAMID JA KINNITAGE TUGIVARRED LIUGLUKUSTI ABIL.**
LV **PĒC KORPUSA ATVĒRŠANAS IZVELCIET KĀJU RĀMJUS UN NOSTIPRINIET ATBALSTA SVIRAS AR SLĪDOŠO FIKSATORU.**
LT **ATIDARĘ DĖKLĄ, IŠTRAUKITE KOJŲ RĖMUS IR PRITVIRTINKITE ATRAMINES SVIRTIS NAUDOJANT SLANKIOJANTĮ FIKSATORIŲ.**



3

EN **PUT THE SEMI-OPEN TABLE ON THE FLOOR SUCH AS THE PICTURE. THEN PULL OUT BOTH SEATS ON EITHER SIDE.**
EE **ASETAGE POOLAVATUD LAUD PÕRANDALE, NAGU PILDIL NÄIDATUD. SEEJÄREL TÕMMAKE MÕLEMAD ISTMED KÜLGEDELT VÄLJA.**
LV **NOVIETOJIET DAĻĒJI ATVĒRTU GALDU UZ GRĪDAS, KĀ PARĀDĪTS ATTĒLĀ. PĒC TAM IZVELCIET ABUS SĒDEKĻUS NO ABĀM PUSĒM.**
LT **PADĖKITE PUSIAU IŠSKLEISTĄ STALĄ ANT GRINDŲ, KAIP PARODYTA PAVEIKSLĖLYJE. TADA IŠTRAUKITE ABI SĖDYNES IŠ ABIEJŲ PUSIŲ.**



4

EN **PUSH THE SAFTY LEVER UNTIL YOU HEAR “CLIC”. WHEN BOTH SEATS ARE FIRMLY FIXED, TURN AROUND THE LOCK BUTTONS LIKE PICTURE 1 IN LATERAL SIDES OF THE TABLE. TO PACK UP, THE STEPS ARE OPPOSITE OF THE OPEN.**
EE **VAJUTAGE OHUTUSHOOBA, KUNI KUULETE KLÕPSU. KUI MÕLEMAD ISTMED ON KINDLALT FIKSEERITUD, PÖÖRAKE LUKUSTUSNUPPE NAGU 1 PILDIL, LAUA KÜLGEDEL. KOKKU PANEMISEKS TOIMIGE VASTUPIDISES JÄRJEKORRAS.**
LV **NOSPIEDIET DROŠĪBAS SVIRU, LĪDZ DZIRDAT KLIKŠĶI (“CLIC”). KAD ABI SĒDEKĻI STINGRI NOSTIPRINĀTI, PAGRIEZIET BLOĶĒŠANAS POGAS KĀ NORĀDĪTS 1 ATTĒLĀ, GALDA SĀNOS. LAI SALOCĪTU, ATKĀRTOJIET DARBĪBAS PRETĒJĀ SECĪBĀ.**
LT **PASPAUSKITE SAUGOS SVIRTĮ, KOL IŠGIRSITE SPRAGTELĖJIMĄ („KLIK“). KAI ABI SĖDYNĖS TVIRTAI PRITVIRTINTOS, PASUKITE FIKSAVIMO MYGTUKUS, ESANČIUS STALO ŠONUOSE TAIP, KAIP PARODYTA 1 PAVEIKSLĖLYJE. NORĖDAMI SULANKSTYTI, ATLIKITE VEIKSMUS ATVIRKŠTINE TVARKA.**

