

Tootekirjeldus

Delegeeritud määrus (EL) 2015/1186

Tarnija nimi või kaubamärk	GRUNDER
Mudelitähis	REF30
Energiatõhususe klass	A
Otsene soojusvõimsus	36,0 kW
Kaudne soojusvõimsus	- kW
Energiatõhususindeks	91
Energiatõhusus (nimisoojusvõimsusel)	100,0 %
Energiatõhusus (miinimumkoormusel)	- %
Asjakohased ettevaatusmeetmed	Ühendage toitejuhe vooluessa. Vajutage toitelülitit. V entilaatori töö kontrollimiseks ja selleks laske ventilaatoril vähemalt 30 sekundit töötada.. Avage ballooni gaasiklapp ettevaatlikult. Veenduge, et gaasi ei lekiks. Lē nām atveriet uz balona esošo gāzes vārstu. Pārļiecinieties, vai gāze nav noplūdusi. Vajutage gaasi kaitseklapi juhtnuppu ja hoidke seda all. Vajutage piesosüüturi nuppu korduvalt senikaua, kuni põleti süttib. Pärast põleti süttimist hoidke gaasiklapi nuppu veel vähemalt viie sekundi jooksul all, seejärel vabastage nupp ja kütteseade jätkab töötamist. Sulgege alati esmalt gaasiballooni klapp.Lülitage mootor välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.Ajavahemik iga korratava toimingu vahel peab olema vähemalt kolm minutit! HOOLDAMINE JA HOIUSTAMINE:Hoidke kütteseade puhtana.Hoiustage kütteseadet kuivas, puhtas ja lastele kättesaamatus kohas.Vähemalt kord aastas peab kütteseadme üle kontrollima vastavat väljaõpet omav isik.Seadet võivad remontida üksnes vastava väljaõppe saanud isikud.