说明书　尺寸:148x210mm 装订:风琴折

128g双铜纸4色双面印刷

封面

封底

DOMOLETTI

STYLE & COMFORT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
GAMING CHAIR

GT-GC303

EE KOKKUPANEKU JUHEND.
MÄNGURI TOOL

LV MONTAŽAS INSTRUKCIJA.
SPĒĻU KRĒSLS

LT SURINKIMO INSTRUKCIJA.
ŽAIDIMŲ KĖDĖ



EN **ATTENTION!**
Please read these instructions carefully before start of installation.
Before assembling, make sure that all necessary parts are available.
Assembling procedure may be performed only on stable and clean surface, with no unneeessary things that may damage the product.

EE **TÄHELEPANU!**
Palume see juhend hoolikalt läbi lugeda enne toote kokku panekut. Enne kokkupaneku alustamist kontrollige toote kõikide osade olemasolu.
Pange toode tugevale ja puhtale alusele, millel ei ole esemeid, mis võiksid toodet vigastada.

LV **UZMANĪBU!**
Lūdzam rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju, pirms samontētjat preci. Kad sākat montēt, pārliecinaties, vai ir visas nepieciešamās sastāvdaļas.
Produktu novietot uz stingras, tīras pamatnes, uz kuras nedrīkst būti nekādi priekšmeti, kas varētu sabojāt šo izstrādājumu.


LT **DĖMESIO!**
Prieš surenkant, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.
Prieš pradėdami rinkti, įsitikinkite, ar visos dalys yra.
Gaminį statykite ant tvirto, švaraus pagrindo, ant kurio nebūtų jokių daiktų, galinčių jį pažeisti.

RU **ВНИМАНИЕ!**
Внимательно прочтите инструкцию перед сборкой. Перед началом сборки убедитесь, что все детали есть в наличии.
Поставьте изделие на твёрдую, чистую основу без каких-либо вещей, которые могли бы повредить изделие.

EN

A. Backrest ×1
B. Headrest ×1
C. Lumbar support ×1
E. Saddle ×1
F. Armrests ×2
G. Foot ×1
H. Wheels ×5
I. Tray ×1
J. Backrest support plate ×1
K. Gas cylinder cover ×1
L. Gas cylinder
N. Hardware set ×1

PS. Screws were pre-assembled!







PAIGALDUSJUHEND
1. Place the Wheelbase "G" upside down on a flat surface and attach 5 Wheels "H".
2. Place the saddle "E" upside down on the floor and unscrew the pre-assembled screws with screwdriver "N". Fix the control mechanism "I", Pls, note the direction of the control mechanism.
3. Place the chair wheel directly on the ground, and install the air rod "L" and the three-section set "K" on the chair wheel from top to bottom.
4. Fix the saddle into the gas cylinder. Pls, ensure the mechanism and the cylinder are inserted in place to avoid wobbly during use.
5. Align the backplate "J" with the screw holes on the back of the backrest "A", and then tighten each screw in turn.
6. Insert the steel plate on the newly assembled backrest in the other direction into the tray space on the cushion, align the screw holes, and tighten in turn.
7. Flatten the backrest trim cloth to cover the steel plate screws on the backrest surface.
8. Install the headrest "B" and the waist pack "C" in turn, Look at the letters on the logo to see if the headrest and belt pack are in the right direction.
9. Place the hole on it, fix the armrest "F", tighten the screw "N", and seal it with a decorative cover.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Q: Why do I hear a creaking sound after using it for a period of time?
A: The mechanism may not fit the seat base. If you hear a creaking sound, please remove the mechanism and reassemble again. Please ensure all the screws are securely tightened.

The backrest lies and sits control, pulls upward, and at the same time gives the back a backward force, which can make it lean backwards and pull upwards, and return to the upright state without applying pressure.


Air pressure brace lifting control, pull up, give force downward to adjust the seat to lower, and rise up without force.



EE

A. Seljatugi ×1
B. Peatugi ×1
C. Nimmetugi ×1
E. Sadul ×1
F. Käetoed ×2
G. Jalg ×1
H. Rattad ×5
I. Alus ×1
J. Seljatoe tugiplaat ×1
K. Gaasisilindri kate ×1
L. Gaasisilinder
N. Riistade komplekt ×1

PS. Kruvid olid eelnevalt kokku pandud!







PAIGALDUSJUHEND
1. Asetage jalg "G" tagurpidi tasasele pinnale ja kinnitage 5 ratast "H".
2. Asetage sadul "E" tagurpidi põrandale ja keerake eelnevalt kokkupandud kruvid kruvikeerajaga "N" lahti. Kinnitage juhtimismehhanism "I". Pange tähele juhtmehhanismi suunda.
3. Asetage tooliratas otse maapinnale ja paigaldage gaasisilinder "L" ja 3-osaline komplekt "K" tooliratta peale ülalt alla.
4. Kinnitage sadul gaasiballooni. Veenduge, et mehhanism ja silinder on oma kohale sisestatud, et vältida võnkumist kasutamise ajal.
5. Joondage seljatoe tugiplaat "J" seljatoe tagaküljel olevate kruviaukudega "A" ja keerake iga kruvid korrdamööda kinni.
6. Sisestage asja kokkupandud seljatoe seljaplaat teises suunas padja kandiku ruumi, joondage kruviaugud ja pingutage.
7. Tasandage seljatoe viimistlusriie, et katta seljatoe pinnal olevad terasplaadi kruvid.
8. Paigaldage kordamööda peatugi "B" ja nimmetugi "C". Vaadake logol olevaid tähti, et näha, kas peatugi ja nimmetugi on õiges suunas.
9. Asetage auk sellele, kinnitage käetugi "F", pingutage kruvi "N" ja tihendage see dekoratiivkattega.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
K: Miks ma kuulen pärast mõnda aega kasutamist kriuksuvat heli?
V: Mehhanism ei pruugi istmepõhjale sobida. Kui kuulete kriuksuvat heli, eemaldage mehhanism ja pange uuesti kokku. Veenduge, et kõik kruvid on kindlalt kinni.




Seljatugi lebab ja istub kontrolli all, tõmbab ülespoole ja annab samal ajal seljale tagasisuunas jõu, mis võib panna selle tahapoole kalduma ja üles tõmbama ning seejärel ilma survet avaldamata püstuasendisse naasta.

Õhusurvetoe tõsteseade, tõmmake üles, laske istme langetamiseks jõudu alla ja tõuske ilma jõuta üles

LV

A. Muguras balsts, 1 gb.
B. Galvas balsts, 1 gb.
C. Jostas daļas atbalsts, 1 gb.
E. Sēdeklis, 1 gb.
F. Roku balsti, 2 gb.
G. Kāja, 1 gb.
H. Ritenīši, 5 gb.
I. Paliktnis, 1 gb.
J. Muguras balsta pamatnes plātne, 1 gb.
K. Gāzes cilindra pārsegs, 1 gb.
L. Gāzes cilindrs, 1 gb.
N. Stiprinājumu komplekts, 1 gb.

Piezīme. Skrūves ir salikt as rūpnīcā!







SALIKŠANAS INSTRUKCIJA
1. Novietojiet riteņu pamatni "G" otrādi uz līdzenas virsmas un uzstādiet 5 riteņus "H"
2. Novietojiet sēdekli "E" otrādi uz grīdas un ar skrūvgriezi atskrūvējiet iepriekš samontētās skrūves "N". Nostipriniet vadības mehānismu "I". Ievērojiet vadības mehānisma novietojuma virzienu.
3. Novietojiet krēsla riteni tieši uz zemes un uzstādiet gaisa stieni "L" un trīs sekciju komplektu "K" uz krēsla riteņa virzienā no augšas uz leju.
4. Nostipriniet sēdekli pie gāzes cilindra. Pārliecinieties, ka mehānisms un cilindrs ir ievietoti to vietā, lai lietošanas laikā izvairītos no svārstībām.
5. Savietojiet aizmugurēju plāksni "J" ar skrūvju caurumiem atzveltnes aizmugurē "A" un pēc tam pievelciet katru skrūvi pēc kārtas.
6. Ievietojiet tērauda plāksni uz tikko samontētās atzveltnes otrā virzienā palikšņa vietā uz spilvena, savietojiet
skrūvju caurumus un veiciet skrūvju pievilkšanu pēc kārtas.
7. Izlīdziniet atzveltnes apdares audumu, lai pārklātu tērauda plāksnes skrūves uz atzveltnes virsmas.
8.Uzstādiet pec kārtas galvas balstu "B" un jostas daļas komplektu "C". Apskatiet logotipa burtus, lai redzētu, vai galvas balsts un jostas daļas komplekts atrodas pareizajā virzienā.
9. Novietojiet vrs tā caurumu, piestipriniet roku balstu "F", pievelciet skrūvi "N" un noslēdziet to ar dekoratīvu vāku.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
Jautājums: Kāpēc es dzirdu rīkstošu skaņu pēc ilgstošas lietošanas?
A: Mehānisms var nebūt pilnībā savietots ar sēdekļa pamatni. Ja dzirdat rīkstošu skaņu, noņemiet mehānismu un samontējiet no jauna. Pārliecinieties, ka visas skrūves ir cieši pievilkt as.

Atzveltni iespējams nolaist un pacelt, tā ir pavelkama uz augšu un tajā pašā laikā tā sniedz muguras balsta spēku, kas var likt tai noliekties atpakaļ un pacēlties uz augšu un atgriezties vertikālā stāvoklī, neizdarot spiedienu.

Gaisa spiediena skava; ceļšanas vadība, pacelšana, spēka uzlikšana lejup, sēdekļa daļas regulācija uz leju un pacelšana bez spēka pielikšanas.



LT

A. Nugaros atrama ×1
B. Galvos atrama ×1
C. Juosmens atrama ×1
E. Sėdimoji dalis ×1
F. Porankiai ×2
G. Pagrindas ×1
H. Ratukai ×5
I. Rėmas ×1
J. Nugaros atraminė plokštė ×1
K. Dujinio cilindro gaubtas ×1
L. Dujinis cilindras
N. Furnitūros rinkinys ×1

P.S. Sraigtai jau sumontuoti!







MONTAVIMO INSTRUKCIJA
1. Apverskite pagrindą „G" aukštyn kojomis ir paguldykite ant lygaus paviršiaus, sumontuokite 5 ratukus „H".
2. Apverskite sėdimąją dalį „E" aukštyn kojomis ant grindų ir atlaisvinkite iš anksto sumontuotus sraigtus naudodami atsuktuvą „N". Sumontuokite valdymo mechanizmą „I". Atsižvelkite į valdymo mechanizmo kryptį.
3. Pastatykite kėdės ratuką pagrindą tiesiai ant žemės ir sumontuokite dujų cilindrą „L" ir trijų dalių rinkinį „K" ant kėdės ratukų pagrindo, montuodami iš viršaus į apačią.
4. Sumontuokite sėdimąją dalį ant dujų cilindro. Įsitikinkite, ar mechanizmas ir cilindras yra tinkamai įstatyti, kad vėliau būtų išvengta svyravimo naudojant.
5. Išlygiuokite galinę plokštę „J" ir nugaros atramos „A" galines dalies sraigtų angas, o tada iš eilės suveržkite kiekvieną sraigtą.
6. Įstatykite plieninę plokštę ant naujai surinktos nugaros atramos iš kitos pusės, dėklo vietoje ant pagalvėlės, išlygiuokite sraigtu angas ir po vieną suveržkite.
7. Išlyginkite nugaros atramos apdailos audinį ir uždenkite ant plieninės plokštės paviršiaus esančius sraigtus.
8. Sumontuokite galvos atramą „B" ir juosmens atramą „C" vieną po kitos. Žiūrėkite į raides ant logotipo ir taip patikrinkite, ar galvos atrama ir juosmens atrama sumontuotos tinkama kryptimi.
9. Išlygiuokite angą, sumontuokite porankius „F", suveržkite sraigtą „N" ir uždenkite dekoratyviniu gaubteliu.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
K: Kodėl girdžiu traškėjimą, kai naudoju kurį laiką?
V: Gali būti, kad mechanizmas netinkamai įstatytas į sėdimosios dalies pagrindą. Jeigu girdite traškėjimą, nuimkite mechanizmą ir vėl sumontuokite. Įsitikinkite, ar visi sraigtai saugiai suveržti.

Nugaros atloša galima nuleisti ir pakelti, jį galima pakelti ir tuo pat metu išlaikyti nugaros atramos jėgą, norint atlošti ir pakelti nugaros atramą bei grįžti į vertikalią padėtį, nereikia naudoti per daug jėgos.

Kėlimo mechanizmas valdomas oro slėgiu, paspauskite svirtį žemyn ir sumažinkite sėdėjimo aukštį, o norėdami padidinti sėdėjimo aukštį, lengvai pastumkite svirtį aukštyn.



DOMOLETTI

STYLE & COMFORT

Importer / Maahankuja / Importētājs / Importuotojas / Ввозитель
UAB „Keen Trading Lithuania", Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 115, www.senukai.lt
Country of origin / Päritolumaa / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Kina / Kinija / Китай