



imou

V1.0.0




Greitojo paleidimo vadovas


1.2.51.50.10028-000




1





















2



3





1. Įjunkite kamerą

Įdėkite Nano SIM kortelę į lizdą. Prieš įjungdami kamerą, pilnai ją įkraukite naudodami SVDC 2A maitinimo adapterį arba saulės bateriją (parduodami atskirai).

2. Atsisiųskite „Imou Life“ programėlę

Nuskaitykite **2 pav.** esantį QR kodą arba ieškokite „Imou Life“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

3. Nustatykite kamerą

Nuskaitykite QR kodą, esantį ant prietaiso korpuso arba šio vadovo viršelyje, naudodami programėlę, tada sekite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte nustatymą (žr. 3 pav.).

4. Įdiekite kamerą

Įsitikinkite, kad montavimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnę nei kameros svorį. Išsamų montavimo procesą rasite 4 pav.

LED būseną		Įrenginio būseną	
LED 1	Žalia	Lėtai mirksi	SIM kortelė neįdėta
		Greitai mirksi	Prijungimas prie tinklo
		Nuolat dega	Įkėlimas
	Raudona		Veikia tinkamai
		Nuolat dega	Įrenginio gedimas
	Žalia ir raudona	Pakaitomis	Programinės įrangos atnaujinimas
LED 2	Mėlyna	Lėtai mirksi	Įkrovimas
		Nuolat dega	Pilnai įkrauta



Jei reikia iš naujo nustatyti kamerą, 5 sekundes palaikykite nuspaudę atstatymo mygtuką.