

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modela identifikatoris			HGB64420SM 949640847	
Plitsvirsmas tips			Built-In Hob	
Gazes deglu skaits			4	
Katra gizes degla energoefektivitāte	Left Middle -	EEgas burner	55.3	%
	Left Middle - 62.8	EEgas burner	62.8	%
	Right Middle -	EEgas burner	60.8	%
Gizes plitsvirsmas energoefektivitāte		EEgas hob	59.6	%

**EN 30-2-1: Ar gāzi karsējamas mājsaimniecības cepšanas ierīces – 2–1. daļa: Racionāla enerģijas izmantošana – Vispārējās prasības"**

**Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:**

- Pirms izmantošanas pārliecinieties, ka degļi un pannu balsti ir pareizi samontēti.
- Izmantojiet degļiem atbilstoša diametra gatavošanas traukus.
- Novietojiet katliņu degļa centrā.
- Uzkarsējot ūdeni, izmantojiet tikai nepieciešamo ūdens daudzumu.
- Ja iespējams, uzlieciet vāku ēdienu gatavošanas traukam.
- Kad šķidrums sāk vārīties, samaziniet karsēšanas intensitāti, lai tas lēnām vārītos uz mazas uguns.
- Ja iespējams, izmantojiet augstspiediena katlu. Skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu."