standart

make your life easier

INSTRUCTION MANUAL / KASUTUSJUHEND / LIETOŠANAS INSTRUKCIJA /
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED TABLE LAMP


BL-1005

EE LED LAUALAMP

LV LED GALDA LAMPA

LT LED STALO ŠVIESTUVAS

RU LED НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА



PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE / RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ / ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE / ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ

standart
make your life easier


EN

RECHARGEABLE MULTI-FUNCTIONAL MAGNETIC ATTRACTION DESK LAMP


- Rechargeable
- Three color temperature
- Touch stepless dimming
- LED night light
- Scalable lamppost

PRODUCT FUNCTION, CHARACTERISTICS AND INSTALLATION METHODS
Note: Please disconnect the power before installation, in case of electric shock.
Switch to the "ON" when you use the lamp.


Night light pressing on / off



Night light mode Flashlight mode



Cabinet lamp




Desk lamp mode

ON / OFF mode
Press to turn on/off the lamp,it will memory the CCT & brightness of last time.


CCT mode
Press to have three color temperature: 3800–3000– 5700 K shifting.

Stepless dimming
Press to stepless dimming.




Rotating left and right to adjust the tightness of the joint.

Assembling guide for wall lamp:




1. Remove the protective film from adhesive tage, paste the hang plate to the wall in ideal position.



2. Put the lamp close to the joint head of the hanging plate to adsorb automatically,and rotate the lamp to adjust the ideal lighting angle.


Assembling guide for desk lamp:



1. Put the lamp close to the joint head of the lamp post to adsorb automatically.

2. Insert the lamp post to the base, and fix the lamp-body and base with screw.

SPECIFICATION
Input voltage – 220 V~, 50 Hz
Current – 0.12 A
Wattage – 6 W
Battery mode – 18650-1500 mAH
PF – 0.5, Ra ≥ 80
Output voltage – 5 V, 2 A



- **Switch to the "ON" when you use the lamp.**
- When the battery is out of power or weak, the light will be dim, and the light can gradually return to normal after a few minutes of charging.
- If the lamp is not working properly, please check the switch to the "ON" position, and charge it for a few minutes to activate the battery.
- If you not to use for a long time, please unplug the power plug and turn it to the "OFF".

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

24-month warranty is provided to STANDART products

These appliances are designed for use in household for personal, non-commercial uses.

1. In case of noticing production reject or appliance failure during the warranty period, the manufacturer ensures appliance repair free of charge on condition that the appliance was previously used by observing user manual instructions and there are no preconditions, due to which legal basis for performance of warranty repair would disappear.

2. Warranty is not applied in the following cases:

• for failures, occurring due to incorrect connection of appliances to power network or due to intermittent electricity supply;

• for failures, occurring due to the action of chemical materials;

• for discoloration of the appliance (turning yellow, contamination and similar);

• for failures, occurring when connecting the appliance into power supply, telecommunications, cable networks not conforming to national standards, due to external impact (for instance, due to the action of humidity and temperature), also due to inappropriate handling of the appliance (for instance, cleaning, scouring marks, scratches, or other mechanical damages);

• if noticing attempt to access inside the appliance, also if the appliance is repaired not in a duly authorised service center;

• if noticing appliance structure or scheme modifications (except for the one's, as described in the user manual);

• if noticing mechanical damages;

• if noticing failures, occurring due to entering of foreign matters, materials, liquids, or animal pests;

• if noticing failures, occurring due to use of non-standard operating materials or spare parts;

• if serial number, stored in the appliance, is modified, erased, or illegible;

• if the appliance, designed for personal (domestic, family) uses, is employed for commercial use, in order to gain profit, for production and other purposes, not conforming to original purpose of use of the appliance;

• in all other cases, when item deficiencies occur due to the fact that the buyer failed to observe the user manual instructions, or item deficiencies were conditioned by the fault of the third parties, or force majeure circumstances;

• for operating parts of appliance, for instance, for batteries and accumulators.

3. Warranty can be terminated, if:

• appliance was repaired by the person or company not duly authorised by seller's service center;

• appliance was evidently knowingly damaged.

4. Warranty becomes non valid, if payment slip or other purchase evidencing document is not provided.

5. Manufacturer is not considered liable for damages, emergencies, loss caused to people, animals, asset, if conditioned by user's fault, ignorance, failure to observe user manual instructions, or due to incorrect connection of the appliance.


standart
make your life easier


EE

LAETAV MULTIFUNKTSIONAALNE MAGNETILINE LAUALAMP

- Kolme värvi temperatuur
- Puutetundlik hämardamine
- LED öövalgusti
- Skaleeritav lambipost

TOOTE FUNKTSIOON, OMADUSED JA PAIGALDUSMEETODID
Märkus: Elektrilöögi vältimiseks eemaldage toide enne paigaldamist.
Lülitage ON, kui kasutate lampi.





SISSE / VÄLJA reziim
Vajutage lambi sisse- / väljalülitamiseks, see mäletab CCT-d ja eelmise korra heledust.


CCT režiim
Vajutage, et saada kolm värvitemperatuuri: 3800–3000–5700 K nihutamine.

Sujuv hämardus
Pikk vajutus sujuvaks hämardamiseks.




Liigendi tiheduse reguleerimiseks pöörake vasakule ja paremale.

Seinavalgusti paigaldusjuhend:




1. Eemaldage kleeplindilt kaitsekile, kleepige riputusplaat ideaalses asendis seinale.



2. Asetage lamp rippplaadi ühenduspea lähedale, et see kinnituks automaatselt Pöörake lampi, et reguleerida ideaalset.

Laualambi paigaldusjuhend:



1. Asetage lamp automaatselt kinnitumiseks.

2. Sisestage lambipost alusele ning kinnitage lambikorpus ja alus kruviga.

SPETSIFIKATSIOON
Sisendpinge – 220 V~, 50 Hz
Voolutugevus – 0,12 A
Võimsus – 6 W
Aku režiim – 18650–1500 mAh
PF – 0,5, Ra ≥ 80



- **Lülitage ON, kui kasutate lampip.**
- Kui aku on tühi või nõrk, on valgus hämar ja valgus võib mõne minuti pärast järk-järgult normaliseeruda.
- Kui lamp ei tööta korralikult, kontrollige lülitit asendis ON ja laadige seda aku aktiveerimiseks mõne minuti jooksul.
- Kui te ei kasuta lampi pikka aega, eemaldage toitepistik ja keerake see OFF asendisse.

Selle toote õige kõrvaldamine



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu EL is kõrvaldada koos teiste kodumajapid amise jäätmetega. Et vältida kontrollimatu jäätmete kõrvaldamisega põhjustatavat või malikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, töödelge see vastutustundlikult ümber, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagasisaatmis- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kus toode oli ostetud. Nad võivad selle toote võtta keskkonnaohutuks ringlussevõtuks.

GARANTII TINGIMUSED

STANDART-toodetele antakse 24-kuuline garantii

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmär- gil.
1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.
2. Garantii ei kehti:
• riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
• riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
• seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
• riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevasta- vasse elektrivõrku, telekommunikatsiooni- või kaablivõrku, seoses väliskahjustus- tega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
• kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
• kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
• kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
• kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
• kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatatsioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
• kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
• kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmis- ja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
• kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;
• tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele.
3. Garantii võib katkeda, kui:
• seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
• seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.
4. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
5. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutus- juhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.

standart
make your life easier

LV

UZLĀDĒJAMA DAUDZFUNKCIONĀLA MAGNĒTISKĀS PIESAISTES GALDA LAMPA

- Uzlādējama
- Trīs krāsu temperatūra
- Pieskāriena bezpakāpju aptumšošana
- LED nakts gaisma
- Maināms lampas kāts

IZSTRĀDĀJUMA FUNKCIJA, ĪPAŠĪBAS UN UZSTĀDĪŠANAS METODES


Piezīme: Pirms uzstādīšanas, lūdzu, atvienojiet strāvas padevi, elektriskās strāvas trieciena gadījumā.

Pārslēdziet uz ON (ieslēgt), kad lietojat lampu.


Nakts gaismas nospiešana ON / OFF (ieslēgt / izslēgt)




Nakts apgaismojuma režīms



Lukturīša režīms



Kabineta gaismas režīms



Galda lampas režīms

ON/OFF (ieslēgt / izslēgt) režīms
Nospiediet, lai ieslēgtu / izslēgtu lampu, tā atmiņā paliks CCT & spilgtumu pēdējo reizi.


CCT režīms
Nospiediet, lai būtu trīs krāsu temperatūra: 3800–3000–5700 K maiņa.

Bezpakāpju dimmēšana
Nospiediet bezpakāpju aptumšošanai.




Griešanās pa labi un pa kreisi, lai pielāgotu savienojuma stingrību.

Sienas lampas montāžas rokasgrāmata:



1. Noņemiet aizsargplēvi no līmlentes, pielīmējiet plāksni pie sienas ideālā stāvoklī.



2. Ielieciet lampu tuvu piekaramās plāksnes savienojuma galvai, lai automātiski adsorbētos, un pagrieziet lampu, lai pielāgotu ideālo apgaismojuma leņķi.

Assembling guide for desk lamp:




1. Ielieciet lampu tuvu lampas staba savienojuma galvai, lai automātiski absorbētos.

2. Ievietojiet lampas kātu, lai un nostipriniet lampas korpusu un pamatni ar skrūvi.





SPECIFIKĀCIJA
Ieejas spriegums – 220 V~, 50 Hz
Esošais – 0,12 A
Jauda – 6 W
Akumulatora režīms – 18650–1500 mAH
PF – 0,5, Ra ≥ 80
Izejas spriegums – 5 V, 2 A



- **Pārslēdziet uz ON (ieslēgt), kad lietojat lampu.**
- Ja akumulators ir izlādējies vai vājš, gaisma būs blāva, un pēc dažām uzlādes minūtēm gaisma var pakāpeniski atgriezties normālā līmenī.
- Ja lampa nedarbojas pareizi, lūdzu, pārbaudiet slēdža ieslēgšanu pozīcijā ON (ieslēgts) un uzlādējiet to uz dažām minūtēm, lai aktivizētu akumulatoru.
- Ja ilgstoši nelietojat, lūdzu, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un pagrieziet to pozīcijā OFF (izslēgts).

Produkta pareiza utilizēšana



Šis uz produkta attēlotais simbols nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu kaitējumu videi vai apdraudējumu cilvēka veselībai neatbildīgi izmestas ierīces dēļ, utilizējiet to atbildīgi, veicinot pienācīgu resursu pārstrādi. Lai atgrieztu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu, vai arī griezieties pie pārdevēja, no kura tika iegādāts produkts. Tas saņemto produktu pārstrādās videi nekaitīgā veidā.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

STANDART produktiem tiek piešķirta 24 mēn. garantija

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.

1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.

2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:

• bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;

• bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;

• ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);

• bojājumiem, kas ir radušies ierīces ieslēgšanas elektrības tiklā, telekomunikāciju, kabeļu tīklos, kuri neatbilst valsts standartiem, citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī nepienācīgas ierīces izmantošanas gadījumā (piem. tīrīšanas, skrāpēšanas pazīmes, ieskrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);

• konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;

• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);

• mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;

• konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;

• bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;

• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neizdodas konstatēt;

• ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izmantots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst īstam ierīces lietošanas mērķim;

• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vainas vai nepārvaramās varas dēļ;

• parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem.

3. Garantija var būt pārtraukta, ja:

• ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;

• ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.

4. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments.

5. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājusies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja instrukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.

standart
make your life easier


LT

ĮKRAUNAMA, DAUGIAFUNKCĖ, MAGNETINĖ, STALINĖ LEMPA

- Įkraunama
- Trijų spalvų temperatūros
- Jutiklinis pakopinis pritemdymas
- LED naktinis apšvietimas


GAMINIO FUNKCIJOS, CHARAKTERISTIKOS IR MONTAVIMO BŪDAI
Pastaba: Prieš montuodami, atjunkite maitinimą, kad nenutrenktų elektros šokas.
Įjunkite lempą, jei norite ją naudoti.

Naktinio apšvietimo įjungimas / išjungimas




Naktinio apšvietimo režimas

Mirksėjimo režimas



Spintos lempa




Stalinės lempos režimas

Įjungimo / išjungimo režimas
Paspauskite, kad lempą įjungtumėte / išjungtumėte. Ji įsimins paskutinį CCT ir ryškumą.


CCT režimas
Spustelėjus pasikeičia trys spalvų temperatūros: 3800–3000–5700 K.

Bepakopis pritemdymas
Paspauskite, kad iškart nustatytumėte.




Pasukite į kairę ir dešinę, kad sureguliuotumėte jungties standumą.

Sieninės lempos kreiptuvo montavimas:




1. Nuo lipnios dalies nuimkite apsauginę plėvelę ir norimoje sienos vietoje prigludinkite pakabinimo plokštelę.



2. Lempą dėkite arti pakabinimo plokštelės jungties galvutės, kad automatiškai užsifiksuotų ir pasukite lempą idealiu kampu.

Assembling guide for desk lamp:



1. Lempą dėkite arti lempos stovo jungties galvutės, kad ji automatiškai užsifiksuotų.

2. Lempos stovą įkiškite į pagrindą, lempos korpusą ir pagrindą pritvirtinkite varžtu.

SPECIFIKACIJOS
Įėjimo įtampa – 220 V~, 50 Hz
Srovė – 0,12 A
Išėjimo įtampa – 5 V, 2 A
Galia vatai – 6 W
Baterijos režimas – 18650–1500 mAh
PF – 0,5, Ra ≥ 80



- **Naudodami lempą, ją laikykite įjungtą.**
- Baterijai išsikrovus arba baigiant išsikrauti, apšvietimas pritems, o kelias minutes įkrovus lempa vėl ims šviesti įprastai.
- Jei lempa tinkamai neveikia patikrinkite, ar ji įjungta ir kelias minutes įkraukite, kad suaktyvintumėte bateriją.
- Jei planuojate ilgai nenaudoti lempos, ištraukite maitinimo kištuką ir ją išjunkite.

Produkto tinkamas utilizavimas



Šis ant produkto pavaizduotas simbolis reiškia, kad šio produkto negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES teritorijoje. Norėdami užkirsti kelią aplinkos žalai ar pavojui žmogaus sveikatai dėl neatsakingai išmesto prietaiso, utilizuokite jį atsakingai, skatindami tinkamą išteklių perdirbimą. Norėdami grąžinti prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio buvo įsigytas produktas. Jie gautą produktą perdirbs aplinkai nekenksmingu būdu.

GARANTIJOS SĄLYGOS

STANDART produkcijai suteikiama
24 mėn. garantija

Šie prietaisai skirti naudoti buityje asmeniniais, nekomerciniais tikslais.
1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis naudojimo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas neatlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz., valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus naudojimo instrukcijoje);
• radus mechaninių pažeidimų;
• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė naudojimo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams.
3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
4. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
5. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl naudotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso naudojimo instrukcijos nesilaikymo, dėl netinkamo prietaiso prijungimo.

standart
make your life easier

RU

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА

- Перезаряжаемая
- Три температурных режима
- Снижение яркости прикосновением
- Светодиодный ночник
- Регулируемая подставка

ФУНКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ

Примечание: Перед установкой отсоедините лампу от сети во избежание удара током.


Перед использованием поставьте выключатель в положение ВКЛ.



Режим ВКЛ / ВЫКЛ
Нажмите, чтобы включить / выключить лампу; последние настройки температуры цвета (ТЦ) и яркости будут сохранены.


Режим ТЦ
Нажмите, чтобы установить переключение температуры цвета: 3800–3000–5700 K.

Плавное снижение яркости
Нажмите, чтобы установить плавное снижение яркости.



Поверните влево / вправо, чтобы настроить плотность затяжки.

Сборка как настенной лампы:




1. Снимите с клейкой ленты защитную плёнку и разместите подставку для подвешивания на стене в нужном положении.



2. Поднесите лампу к верхушке соединения, чтобы она прикрепилась автоматически, и поверните лампу, чтобы установить нужный угол наклона.

Сборка как настольной лампы:



1. Поднесите лампу к верхушке соединения, чтобы она прикрепилась автоматически.

2. Вставьте подставку в основание и зафиксируйте корпус лампы и основание при помощи шурупа.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Напряжение на входе – 220 В~, 50 Гц
КМ – 0,5
ОИЦ – ≥ 80
Сила тока – 0,12 А
Мощность – 6 Вт
Режим питания от батареи – 18650–1500 мА*ч
Напряжение на выходе – 5 В, 2 А



- **Поставьте выключатель в положение ВКЛ для использования лампы.**
- В случае разрядки или низкого заряда батареи свет станет тусклым; после нескольких минут зарядки он может постепенно вернуться к норме.
- Если лампа работает неправильно, проверьте, что выключатель находится в положении ВКЛ, и поставьте лампу заряжаться на несколько минут, чтобы активировать батарею.
- Если вы долгое время не пользуетесь лампой, отключите её от сети и поставьте выключатель в положение ВЫКЛ.

Надлежащая утилизация данного продукта



Данная маркировка указывает, что этот продукт нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами во всем ЕС. Чтобы предотвратить возможность нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека по причине неконтролируемой утилизации отходов, удаляйте их ответственно, тем самым способствуя стабильному повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Он сможет доставить использованный продукт в нужный пункт для экологически безопасной переработки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Товару STANDART предоставляется гарантия на 24 мес.

Данные приборы предназначены для использования в быту, в личных, не коммерческих целях.

1. При обнаружении производственного брака или в случае поломки прибора во время действия гарантии производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора, если прибор до этого использовался в соответствии с инструкцией, и нет обстоятельств, по причине которых невозможно было бы произвести гарантийный ремонт.

2. Гарантия не распространяется / применяется:

• на неисправности, возникшие по причине неправильного подключения прибора к электросети или сбоя в электросети;

• на неисправности, возникшие по причине воздействия химических материалов;

• на изменение цвета прибора (пожелтение, загрязнение и т. п.);

• на неисправности, возникшие во время подключения прибора к электросетям, телекоммуникационным сетям, кабельным сетям, не соответствующим государственным стандартам; по причине других внешних воздействий (напр., воздействие влаги, температуры); из-за неправильного обращения с прибором (напр., отметины от чистки или скобления, царапины или другие механические повреждения);

• обнаружив следы проникновения в устройство, а также, если прибор ремонтировался не в производителем уполномоченном сервисе;

• в случае обнаружения изменений в конструкции или схеме прибора (кроме описанных в инструкции по эксплуатации);

• обнаружив механические повреждения;

• обнаружив повреждения, которые возникли по причине проникновения во внутрь прибора посторонних предметов, материалов, жидкостей или животных;

• обнаружив повреждения, которые возникли по причине использования не соответствующих стандартам эксплуатационных материалов или запчастей;

• если серийный номер в памяти прибора изменен, стерт или его невозможно установить;

• еслиприбор, предназначенный для личного (бытового, семейного) использования, использовался для ведения бизнеса, в целях наживы, в производственных или других целях, не соответствующих истинного предназначения прибора;

• во всех других случаях, когда неисправности прибора возникли из-за того, что покупатель не придерживался инструкции по эксплуатации или неисправности возникли из-за вины третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств;

• на обычно изнашивающиеся части прибора, например, батарейкам, аккумуляторам.

3. Гарантия может быть прекращена, если:

• прибор ремонтировался лицом или компанией, не авторизованной сервисом продавца;

• прибор был очевидно сломан нарочно.

4. Гарантия не действительна, если не предоставляется кассовый чек или другой документ, подтверждающий покупку.

5. Производитель не несет ответственность за ущерб, аварии, потери людям, животным, имуществу, произошедшие по вине пользователя, из-за незнания или не соблюдения инструкции прибора, неправильного подключения прибора.

standart
make your life easier



Importer / Maaletooja / Importētājs / Importuotojas / Импортер
UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķina / Kinija / Китай