

Datu lapa saskaņā ar Komisijas deleģēto regulu (ES) 65/2014

Preču zīme	Electrolux
Modelis	EFD90567OX 942150344
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	92.3
Energoefektivitātes klase	C
Hidrodinamiskā efektivitāte	20.6
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	C
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	0
Apgaismojuma efektivitātes klase	
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	41
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	G
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h)	304/581
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h)	669
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	49/66
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	70
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	0
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	1.99

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		EFD90567OX 942150344	
Gada enerģijas paterinš	AEC _{hood}	92.3	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	1.3	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE _{hood}	20.6	
Energoefektivitātes indekss	EEL _{hood}	75.5	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	QBEP	432,0	m ³ /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	PBEP	334	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q _{max}	669,0	m ³ /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	WBEP	194.5	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	WL	0,0	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais videjais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E _{middle}	0	lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P _s	0	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P _o	1.99	W
Akustiskās jaudas līmenis	LWA	66	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametru matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtru(us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas.
- Tīrīt tauku filtru(us), ja nepieciešams, lai tauku filtra efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.