BASKETBALL HOOP ZW003

EE JOOKSULINT ZW003

LV SKREJCELIŅŠ ZW003

LT KREPŠINIO STOVAS ZW003



PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE / RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ / ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE

SAFETY INSTRUCTIONS:

Failure to follow these safety instructions may result in serious injuery or property damage and will void warranty.

Do not stand hte basketball hoop upright until the base is filled with water or sand, as system may tip over causing injuries.

Do not use system during windy and/or severe weather conditions the basketball hoop is easy to tip over, please move the system indoors.

Must tip the system forward and rest the rimo n as urfaces before adjusting the height.


- Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.
- Check entire box and inside all packing material for parts and additional instruction material.
- Before beginning assembly, read the instructions and identify parts according to this manual.
- Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation ant to reduce the risk of accident or injury.
- A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained and operated properly.

- Two capable adults are recommended for this operation.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause system to tip over unexpectedly.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and transporto f the system.
- Climate, corrosion, or misuse could result in system failure.
- This equipment is intended for home recreational use only and not excessive competitive play.
- The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.


Most injuries are caused by misuse and not following instructions. Use caution when using this system.

Outliner FIT

Backboard



❶



❷



❸



❹



❺



❻ (M8*90MM)



W



X



❼



Y



H




Z


Before you start installing the backoard, please check if the number of parts is the same as the parts list in this manual, if you find some parts are missing, please contact customer servise, we will provide you with new parts for free.

Outliner FIT

Base



8



9A 9B 10



M8*20MM 12




M8*10mm 16



M8*75MM 13



M8*20MM 17



M8*65MM 14



M8*35MM 18



M8*70MM 15



19



21



20



22



11L 11R

Before you start installing the base, please check if the number of parts is the same as the parts list in this manual, if you find some parts are missing, please contact customer servise, we will provide you with new parts for free.

Backboard installation




- **Please skip to page 6 to 7 continue the installation**

Base installation









INSTALLATION STEPS

Backboard (1)






STEP1




STEP2





Outliner FIT

INSTALLATION STEPS

Backboard (2)









INSTALLATION STEPS

Base



STEP 1




STEP 2

STEP 3



TIPS:





Outliner FIT

INSTALLATION STEPS


Base

STEP 1





STEP 2



STEP 3



STEP 4

Fill it up with 35.7kgs of water




Outliner FIT

INSTALLATION STEPS

Base (3.3-4.9 FT)

FT	CM
3.3 FT	100 CM
3.6 FT	110 CM
3.9 FT	120 CM
4.3 FT	130 CM
4.6 FT	140 CM
4.9 FT	150 CM




ATTENTION:
Fill the base with water and place 60 lbs weight on the base before using the basketball hoop or put 80 lbs on the base (no water needed).

Outliner FIT

INSTALLATION STEPS

Base (5.6-7.3 FT)

FT	CM
5.6 FT	173 CM
6.0 FT	182 CM
6.3 FT	192 CM
6.6 FT	202 CM
7.0 FT	212 CM
7.3 FT	223 CM




ATTENTION:
Fill the base with water and place 60 lbs weight on the base before using the basketball hoop or put 80 lbs on the base (no water needed).

Outliner FIT

INSTALLATION STEPS

Base (8.4-10 FT)

FT	CM
8.4 FT	255 CM
8.7 FT	265 CM
9.0 FT	275 CM
9.4 FT	285 CM
9.7 FT	295 CM
10 FT	305 CM




ATTENTION:
Fill the base with water and place 60 lbs weight on the base before using the basketball hoop or put 80 lbs on the base (no water needed).


INSTALLATION STEPS

Basketball stand move mode description

The right way to move



The wrong way to move




INSTALLATION STEPS


The way to adjust the height

1. Put the basketball stand down.

2. Rotate the spring knob until there is no obstruction between the upper and middle pole.

3. Pull the knob outward and move the upper pole up and down.





4. Align the up and down arrows until the knob pops into the hole.

5. Tighten the knob.

6. Put the basketball stand up.



INSTALLATION STEPS



Warning: Please put weights on the base to increase stability.

OHUTUSJUHISED:

Nende ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või varalist kahju ning tühistab garantii.

Ärge hoidke korvpallirõngast püsti enne, kui alus on täidetud vee või liivaga, kuna süsteem võib ümber kukkuda, põhjustades vigastusi.

Ärge kasutage süsteemi tuuliste ja/või raskete ilmastikutingimuste korral, korvpallirõngast on lihtne ümber lükata, palun liigutage süsteem siseruumidesse.

Enne kõrguse reguleerimist tuleb süsteem ettepoole kallutada ja ääris pindadena toetuda.

• Omanik peab tagama, et kõik mängijad teaksid ja järgiksid neid reegleid süsteemi ohutuks kasutamiseks.

• Kontrollige kogu kasti ja kogu pakkematerjali osade ja täiendavate juhendmaterjalide olemasolu.

• Enne kokkupaneku alustamist lugege juhiseid ja tuvastage osad vastavalt käesolevale juhendile.

• Nõuetekohane ja täielik kokkupanek, kasutamine ja järelevalve on nõuetekohaseks tööks ja õnnetuste või vigastuste ohu vähendamiseks hädavajalikud.


• Kui seda süsteemi ei paigaldata, ei hooldata ega kasutata õigesti, on tõsiste vigastuste tõenäosus suur.

- Selle operatsiooni jaoks on soovitatav kasutada kahte võimekat täiskasvanut.
- Kontrollige regulaarselt alust lekete suhtes. Aeglased lekked võivad põhjustada süsteemi ootamatu ümbermineku.
- Paigaldage postide osad korralikult (kui on olemas). Kui seda ei tehta, võivad postiosad mängu ja süsteemi transportimise ajal eralduda.
- Kliima, korrosioon või väärkasutus võib põhjustada süsteemi rikke.
- See varustus on mõeldud ainult kodus kasutamiseks ja mitte liigseks võistlusmänguks.
- Sinu korvpallikepi eluiga sõltub paljudest tingimustest. Kliima, masti paigutus, masti asukoht, kokkupuude söövitavate ainetega, nagu pestitsiidid, herbitsiidid või soolad, on kõik olulised.


Enamik vigastusi on põhjustatud väärkasutusest ja juhiste mittejärgimisest. Olge selle süsteemi kasutamisel ettevaatlik.

Outliner FIT

Tagalaud



❶



❷



❸



❹



❺



❻ (M8*90MM)



W



X



❼



Y



H




Z


Enne tagapaneeli paigaldamise alustamist kontrollige, kas osade arv on sama, mis selles juhendis toodud osade loendis, kui leiate, et mõni osa on puudu, võtke ühendust klienditeenindusega, me anname teile uued osad tasuta.

Outliner FIT

Baas



8



9A 9B 10



M8*20MM 12




M8*10mm 16



M8*75MM 13



M8*20MM 17



M8*65MM 14



M8*35MM 18



11L 11R



M8*70MM 15



19



21



20



22


Enne aluse paigaldamise alustamist kontrollige, kas osade arv on sama, mis selles juhendis toodud osade loendis, kui leiate, et mõni osa on puudu, võtke ühendust klienditeenindusega, me anname teile uued osad tasuta.

Tagaplaadi paigaldamine




- **Palun minge leheküljele 20 kuni 21 ja jätkake installimist**

Baas paigaldus




PAIGALDAMISETAPID

Tagalaud (1)






STEP1





STEP2




PAIGALDAMISETAPID

Tagalaud (2)









PAIGALDAMISETAPID

Baas



STEP 1




STEP 2

STEP 3



TIPS:





Outliner FIT

PAIGALDAMISETAPID


Baas

STEP 1





STEP 2



STEP 3



STEP 4


Fill it up with 35.7kgs of water



PAIGALDAMISETAPID

Baas (100-150 cm)

FT	CM
3.3 FT	100 CM
3.6 FT	110 CM
3.9 FT	120 CM
4.3 FT	130 CM
4.6 FT	140 CM
4.9 FT	150 CM




TÄHELEPANU:

Enne korvpallirõnga kasutamist täitke alus veega ja asetage sellele 30 kg raskust või asetage alusele 36 kg naela (vett pole vaja).

PAIGALDAMISETAPID

Baas (173-223 cm)

FT	CM
5.6 FT	173 CM
6.0 FT	182 CM
6.3 FT	192 CM
6.6 FT	202 CM
7.0 FT	212 CM
7.3 FT	223 CM



Installige NO. 15 kruvi kõigepealt (läbi varda)


TÄHELEPANU:

Enne korvpallirõnga kasutamist täitke alus veega ja asetage sellele 30 kg raskust või asetage alusele 36 kg naela (vett pole vaja).

PAIGALDAMISETAPID

Baas (255-305 cm)

FT	CM
8.4 FT	255 CM
8.7 FT	265 CM
9.0 FT	275 CM
9.4 FT	285 CM
9.7 FT	295 CM
10 FT	305 CM



Installige NO. 19 kruvi kõigepealt (läbi varda)


TÄHELEPANU:


Enne korvpallirõnga kasutamist täitke alus veega ja asetage sellele 30 kg raskust või asetage alusele 36 kg naela (vett pole vaja).

PAIGALDAMISETAPID


Korvpallistendi liikumisrežiimi kirjeldus

Õige liikumisviis





Vale liikumisviis






Ärge liikuge ebatasastel teedel, näiteks kividel

PAIGALDAMISETAPID


Kõrguse reguleerimise viis



1. Pange korvpallijalg alla.

2. Pöörake vedru nuppu kuni vahel pole takistusi ülemine ja keskmine poolus.

3. Tõmmake nuppu väljapoole ja liigutage ülemine poolus üles ja alla.



4. Joondage üles ja alla nooled, kuni nupp hüppab avasse.

5. Keerake nupp kinni.

6. Tõstke korvpallijalg püsti.



PAIGALDAMISETAPID



Ei sisalda

Hoiatus: Stabiilsuse suurendamiseks pange alusele raskused.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:

Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai īpašuma bojājumus, kā arī anulē garantiju.
Nenovietojiet basketbola grozu vertikāli, kamēr tā pamatne nav piepildīta ar ūdeni vai smiltīm, jo sistēma var apgāzties, radot savainojumus.
Neizmantojiet sistēmu vējainos un/vai smagos laika apstākļos, basketbola grozs var viegli apgāzties, lūdzu, pārvietojiet sistēmu iekštelpās.
Pirms augstuma regulēšanas sistēma jāpagriež uz priekšu un jānostiprina apmale kā virsmas.


- Īpašniekam ir jānodrošina, lai visi spēlētāji zinātu un ievērotu šos noteikumus drošai sistēmas darbībai.
- Pārbaudiet visu kasti un visu iepakojuma materiālu, lai atrastu detaļas un papildu instrukciju materiālus.
- Pirms montāžas sākšanas izlasiet instrukcijas un identificējiet detaļas saskaņā ar šo rokasgrāmatu.
- Pareiza un pilnīga montāža, lietošana un uzraudzība ir būtiska pareizai darbībai un lai samazinātu negadījumu vai savainojumu risku.
- Ja šī sistēma nav pareizi uzstādīta, uzturēta un ekspluatēta, pastāv liela nopietnu traumu iespējamība.

- ➢ Šai operācijai ieteicami divi spējīgi pieaugušie.
- ➢ Regulāri pārbaudiet, vai pamatnē nav noplūdes. Lēnas noplūdes var izraisīt sistēmas negaidītu apgāšanos.
- ➢ Pareizi novietojiet stabu daļas (ja piemērojams). Ja tas netiek darīts, stabu daļas var atdalīties spēles un sistēmas transportēšanas laikā.
- ➢ Klimats, korozija vai nepareiza lietošana var izraisīt sistēmas kļūmi.
- ➢ Šis aprīkojums ir paredzēts tikai mājas atpūtai, nevis pārmērīgai konkurencei.
- ➢ Jūsu basketbola staba kalpošanas laiks ir atkarīgs no daudziem apstākļiem. Svarīgi ir klimats, staba novietojums, staba atrašanās vieta, pakļaušana kodīgām vielām, piemēram, pesticīdiem, herbicīdiem vai sāļiem.


Lielāko daļu traumu izraisa nepareiza lietošana un norādījumu neievērošana. Esiet piesardzīgs, lietojot šo sistēmu.

Outliner FIT

Basketbola vairogs



❶



❷



❸



❹



❺



❻ (M8*90MM)



W



X



❼



Y



H




Z


Pirms sākat aizmugurējā paneļa uzstādīšanu, lūdzu, pārbaudiet, vai detaļu skaits ir tāds pats kā detaļu sarakstā šajā rokasgrāmatā, ja konstatējat, ka dažas daļas trūkst, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, mēs jums piegādāsim jaunas detalas bez maksas.

Outliner FIT

Bāze



8



9A 9B 10



M8*20MM 12




M8*10mm 16



M8*75MM 13



M8*20MM 17



M8*65MM 14



M8*35MM 18



M8*70MM 15



19



21



20



22



11L 11R

Pirms sākat uzstādīt pamatni, lūdzu, pārbaudiet, vai detaļu skaits ir tāds pats kā detaļu sarakstā šajā rokasgrāmatā, ja konstatējat, ka trūkst kādas daļas, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, mēs jums piegādāsim jaunas detaļas bez maksas.

Aizmugures uzstādīšana



- **Lūdzu, pārejiet uz 34. līdz 35. lappusi un turpiniet instalēšanu**

Pamatnes uzstādīšana



100-150 cm.
Peldbaseina režīms




173-223 cm.
Bērniem



255-305 cm.
Pusaudžiem un pieaugušajiem


UZSTĀDĪŠANAS SOĻI

Backboard (1)






STEP1





STEP2




UZSTĀDĪŠANAS SOĻI

Backboard (2)









UZSTĀDĪŠANAS SOĻI

Bāze



STEP 1




STEP 2

STEP 3



TIPS:





Outliner FIT

UZSTĀDĪŠANAS SOĻI


Bāze

STEP 1





STEP 2



STEP 3



STEP 4

Fill it up with 35.7kgs of water




Outliner FIT

UZSTĀDĪŠANAS SOĻI

Bāze (100-150 cm)

FT	CM
3.3 FT	100 CM
3.6 FT	110 CM
3.9 FT	120 CM
4.3 FT	130 CM
4.6 FT	140 CM
4.9 FT	150 CM




UZMANĪBU:

Piepildiet pamatni ar ūdeni un novietojiet uz pamatnes 30 kg mārciņas smagumu pirms basketbola groza lietošanas vai uzlieciet uz pamatnes 36 kg mārciņas (ūdens nav nepieciešams).

UZSTĀDĪŠANAS SOĻI

Bāze (173-223 cm)

FT	CM
5.6 FT	173 CM
6.0 FT	182 CM
6.3 FT	192 CM
6.6 FT	202 CM
7.0 FT	212 CM
7.3 FT	223 CM




UZMANĪBU:

Piepildiet pamatni ar ūdeni un novietojiet uz pamatnes 30 kg mārciņas smagumu pirms basketbola groza lietošanas vai uzlieciet uz pamatnes 36 kg mārciņas (ūdens nav nepieciešams).

UZSTĀDĪŠANAS SOĻI

Bāze (255-305 cm)

FT	CM
8.4 FT	255 CM
8.7 FT	265 CM
9.0 FT	275 CM
9.4 FT	285 CM
9.7 FT	295 CM
10 FT	305 CM



Vispirms ievietojiet skrūvi Nr.19 (caur stabu)


UZMANĪBU:


Piepildiet pamatni ar ūdeni un novietojiet uz pamatnes 30 kg mārciņas smagumu pirms basketbola groza lietošanas vai uzlieciet uz pamatnes 36 kg mārciņas (ūdens nav nepieciešams).

UZSTĀDĪŠANAS SOĻI


Basketbola stenda kustības režīma apraksts

Pareizais pārvietošanās veids





Nepareizs pārvietošanās veids





Nepārvietojieties pa nelīdzeniem ceļiem, piemēram, akmeņiem

Outliner FIT


UZSTĀDĪŠANAS SOĻI


Augstuma regulēšanas veids

1. Nolieciet basketbola statīvu.

2. Pagrieziet atsperes pogu līdz starp tiem nav šķēršļu augšējais un vidējais pols.

3. Pavelciet pogu uz āru un pārvietojiet augšējais stabs uz augšu un uz leju.





4. Izlīdziniet augšup un lejup vērstās bultiņas, līdz poga iekrīt caurumā.

5. Pievelciet pogu.

6. Paceliet basketbola statīvu.



UZSTĀDĪŠANAS SOĻI



Nav iekļauts

Brīdinājums: lūdzu, uzlieciet uz pamatnes svarus, lai palielinātu stabilitāti.

SAUGOS INSTRUKCIJOS:

Jei nesilaikysite šių saugos nurodymų, galite patirti rimtų sužalojimų arba sugadinti turtą, o garantija nebegalios.

Nestatykite krepšinio stovo vertikaliai, kol pagrindas nebus užpildytas vandeniu ar smėliu, nes stovas gali apvirsti ir sužeisti aplinkinius.

Nenaudokite sistemos vėjuotomis ir (arba) atšiauriomis oro sąlygomis, krepšinio stovas gali apvirsti, perkelkite sistemą į patalpą.

Prieš reguliuodami aukštį, turite palenkti sistemą į priekį ir atremti lanką į paviršių.


- Savininkas privalo užtikrinti, kad visi žaidėjai žinotų ir laikytųsi šios sistemos saugos taisyklių.
- Patikrinkite visą dėžutę ir visas pakavimo medžiagas viduje, dėl dalių ir naudojimo instrukcijos medžiagos.
- Prieš pradėdami surinkti, perskaitykite instrukciją ir identifikuokite dalis pagal šį vadovą.
- Tinkamas ir pilnas surinkimas, naudojimas ir priežiūra yra būtini norint tinkamai naudotis ir sumažinti nelaimingų atsitikimų ar sužalojimų riziką.
- Jei ši sistema nėra tinkamai sumontuota, prižiūrima ir eksploatuojama, yra didelė rimto sužalojimo tikimybė.

- Šiai operacijai rekomenduojami du gabūs suaugusieji.
- Reguliariai tikrinkite pagrindą, ar nėra nuotėkio. Dėl lėto nuotėkio sistema gali netikėtai apvirsti.
- Tinkamai sustatykite polių dalis (jei taikoma). Jei to nepadarysite, stulpų sekcijos gali atsiskirti žaidimo metu ir sugriauti sistemą.
- Klimatas, korozija arba netinkamas naudojimas gali sukelti sistemos gedimą.
- Ši įranga skirta tik pramoginiam naudojimui namuose, o ne varžyboms.
- Jūsų krepšinio stulpo naudojimo laikas priklauso nuo daugelio sąlygų. Klimatas, stovo vieta, korozinių medžiagų, tokių kaip pesticidai, herbicidai ar druskos, poveikis, visos šios sąlygos yra svarbios.


Dauguma sužalojimų atsiranda dėl netinkamo naudojimo ir nurodymų nesilaikymo. Būkite atsargūs naudodami šią sistemą.

Outliner FIT

Lenta



❶



❷



❸



❹



❺



❻ (M8*90MM)



W



X



❼



Y



H




Z


Prieš pradėdami montuoti krepšinio lentą, patikrinkite, ar dalių skaičius sutampa su dalių sąrašu šiame vadove, jei pastebėjote, kad trūksta kai kurių dalių, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, mes suteiksime jums naujas dalis nemokamai.

Outliner FIT

Pagrindas



8



9A

9B

10



M8*20MM 12




M8*10mm 16



M8*75MM 13



M8*20MM 17



M8*65MM 14



M8*35MM 18



11L 11R



M8*70MM 15



19



21



20



22

Prieš pradėdami montuoti pagrindą, patikrinkite, ar dalių skaičius sutampa su dalių sąrašu šiame vadove, jei pastebėjote, kad trūksta kai kurių dalių, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, mes suteiksime jums naujas dalis nemokamai.

Krepšinio lentos surinkimas



- **Žiūrėkite informaciją 4-5 puslapyje**

Pagrindo surinkimas



100-150 cm. Baseinui pritaikytas aukštis




173-223 cm. Vaikams pritaikytas aukštis



255-305 cm. Paaugliams ir suaugusiems pritaikytas aukšits


SURINKIMO ŽINGSNIAI

Lenta (1)






STEP1




STEP2





Outliner FIT

SURINKIMO ŽINGSNIAI

Lenta (2)









PAIGALDAMISETAPID

Pagrindas



STEP 1




STEP 2

STEP 3



TIPS:





Outliner FIT

SURINKIMO ŽINGSNIAI


Pagrindas

STEP 1





STEP 2



STEP 3



STEP 4


Fill it up with 35.7kgs of water



SURINKIMO ŽINGSNIAI

Pagrindas (100-150 cm)

FT	CM
3.3 FT	100 CM
3.6 FT	110 CM
3.9 FT	120 CM
4.3 FT	130 CM
4.6 FT	140 CM
4.9 FT	150 CM



DĖMESIO:


Užpildykite pagrindą vandeniu ir uždėkite 30 kg svorio ant pagrindo prieš naudodami krepšinio stovą arba padėkite 36 kg ant pagrindo (vandens nereikia).

Outliner FIT

PAIGALDAMISETAPID

Baas (173-223 cm)

FT	CM
5.6 FT	173 CM
6.0 FT	182 CM
6.3 FT	192 CM
6.6 FT	202 CM
7.0 FT	212 CM
7.3 FT	223 CM



DĖMESIO:


Užpildykite pagrindą vandeniu ir uždėkite 30 kg svorio ant pagrindo prieš naudodami krepšinio stovą arba padėkite 36 kg ant pagrindo (vandens nereikia).

Outliner FIT

SURINKIMO ŽINGSNIAI

Pagrindas (255-305 cm)

FT	CM
8.4 FT	255 CM
8.7 FT	265 CM
9.0 FT	275 CM
9.4 FT	285 CM
9.7 FT	295 CM
10 FT	305 CM



Pirmiausia įsukite varžtą Nr. 19 (į stulpą)

DĖMESIO:


Užpildykite pagrindą vandeniu ir uždėkite 30 kg svorio ant pagrindo prieš naudodami krepšinio stovą arba padėkite 36 kg ant pagrindo (vandens nereikia).


Outliner FIT

SURINKIMO ŽINGSNIAI


Krepšinio stovo transportavimo instrukcija

Teisingas būdas





Neteisingas būdas






Ärge liikuge ebatasastel teedel, näiteks kividel

Outliner FIT

SURINKIMO ŽINGSNIAI


Stovo aukščio reguliavimas



1. Padėkite krepšinio stovą.

2. Pasukite spyruoklės rankenėlę, kol neliks kliūčių tarp viršutinio ir vidurinio stulpo.

3. Patraukite rankenėlę į išorę ir pajudinkite viršutinį stulpą aukštyn ir žemyn.



4. Sulygiuokite stulpus reguliuodami juos aukštyn ir žemyn, kol rankenėlė atsidurs angoje.

5. Priveržkite rankenėlę.

6. Pakelkite krepšinio stovą.



SURINKIMO ŽINGSNIAI



Nepridėta prie rinkinio

Įspėjimas: Prašau uždėkite svorios ant pagrindo, kad užtikrintumėte stabilumą.

Outliner FIT

Importer / Importija / Importētājs /
Importuotojas / Импортёр
UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, *www.senukai.lt*
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķīna / Kinija / Китай