standart

make your life easier

INSTRUCTION MANUAL / KASUTUSJUHEND / LIETOŠANAS INSTRUKCIJA / NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED TABLE LAMP


TCLED-224C

EE LED LAUALAMP

LV LED GALDA LAMPA

LT LED STALO ŠVIESTUVAS

RU LED НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА



PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE / RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ / ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE / ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ

standart
make your life easier

EN

PRODUCT FEATURES

1. Eye protective
The LED light source works in pure DC and is flicker-free, which can protect your eyes. It's a perfect choice for children or anyone.
2. Portable
Cordless design allows you to put this desk lamp anywhere.
3. 3-way touch switch
Short press for adjusting brightness (100 %, 50 %, 25 %, OFF). Press and hold the button for 2 seconds to turn off the lamp. It's a perfect desk lamp for studying, working, and reading.

INCLUDED


1 USB cable
1 desk lamp

PRODUCT SPECIFICATION


Power	4 W
Color	White
Material	ABS + PP + iron
Lamp	3000 K LED
Battery	1 pc 3.7 V, 1800 mAh, 18650 lithium battery
Charging time	4–6 hours
Working time	3–10 hours
Input	DC 5 V/1 A

INSTRUCTIONS


1. Clip to the table
Clip the lamp to a table or shelf. The shelf should be between 1–3 cm thick for stability.




2. Lighting angle adjustable
With flexible lamp holder, this lamp can be adjusted to different angles.



3. Easy control
Short press to turn on the light and adjust the brightness (100 %, 50 %, 25 %, OFF).



4. USB charging
When battery is low power, use the USB charging cable to plug the lamp into a 5 V/1 A adaptor (excluded).
> Indicator turning red – charging.
> Indicator light off – fully charged.



CAUTIONS

1. For indoor use only, do not use in damp / wet areas or outdoors.
2. Keep it away from flammable materials.
3. Please recharge the lamp at least once a month to extend the battery's lifetime. When the light gets dimmer, please recharge it immediately.
4. Do not directly look at the LED light.
5. Do not over-adjust the joint part of the lamp in case of damage.
6. Do not clean the lamp with strong chemical agents, abrasive cleaner, soaps or detergents.
7. Use a soft, water-dampened cloth to clean away any dust from the surface of the lamp.
8. If any abnormal situation occurs, please stop using the product, and contact with customer service.

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

24-month warranty is provided to STANDART products

These appliances are designed for use in household for personal, non-commercial uses.

1. In case of noticing production reject or appliance failure during the warranty period, the manufacturer ensures appliance repair free of charge on condition that the appliance was previously used by observing user manual instructions and there are no preconditions, due to which legal basis for performance of warranty repair would disappear.

2. Warranty is not applied in the following cases:

• for failures, occurring due to incorrect connection of appliances to power network or due to intermittent electricity supply;

• for failures, occurring due to the action of chemical materials;

• for discoloration of the appliance (turning yellow, contamination and similar);

• for failures, occurring when connecting the appliance into power supply, telecommunications, cable networks not conforming to national standards, due to external impact (for instance, due to the action of humidity and temperature), also due to inappropriate handling of the appliance (for instance, cleaning, scouring marks, scratches, or other mechanical damages);

• if noticing attempt to access inside the appliance, also if the appliance is repaired not in a duly authorised service center;

• if noticing appliance structure or scheme modifications (except for the one's, as described in the user manual);

• if noticing mechanical damages;

• if noticing failures, occurring due to entering of foreign matters, materials, liquids, or animal pests;

• if noticing failures, occurring due to use of non-standard operating materials or spare parts;

• if serial number, stored in the appliance, is modified, erased, or illegible;

• if the appliance, designed for personal (domestic, family) uses, is employed for commercial use, in order to gain profit, for production and other purposes, not conforming to original purpose of use of the appliance;

• in all other cases, when item deficiencies occur due to the fact that the buyer failed to observe the user manual instructions, or item deficiencies were conditioned by the fault of the third parties, or force majeure circumstances;

• for operating parts of appliance, for instance, for batteries and accumulators.

3. Warranty can be terminated, if:

• appliance was repaired by the person or company not duly authorised by seller's service center;

• appliance was evidently knowingly damaged.

4. Warranty becomes non valid, if payment slip or other purchase evidencing document is not provided.

5. Manufacturer is not considered liable for damages, emergencies, loss caused to people, animals, asset, if conditioned by user's fault, ignorance, failure to observe user manual instructions, or due to incorrect connection of the appliance.

standart
make your life easier

EE

TOOTE OMADUSED

1. Silmi kaitsev
LED-valgusallikas töötab puhtas alalisvoolus ja on virvendusvaba, mis võib teie silmi kaitsta. See on ideaalne valik lastele ja kõigile teistele.
2. Kaasaskantav
Juhtmeta disain võimaldab teil seda laualampi kõikjale paigutada.
3. 3-suunaline puutelüliti
Lühike vajutus heleduse reguleerimiseks (100 %, 50 %, 25 %), lambi kustutamiseks vajutage 2 sekundit. See on ideaalne laualamp õppimiseks, töötamiseks ja lugemiseks.

SEALHULGAS


1 USB kaabel
1 laualamp

TOOTE SPETSIFIKATSIOON


Võimsus	4 W
Värv	Valge
Materjal	ABS + PP + raud
Lamp	3000 K LED
Aku	3,7 V, 1800 mAh, 18650 liitiumaku
Laadimisaeg	4–6 tundi
Tööaeg	3–10 tundi
Sisend	DC 5 V/1 A

JUHISED


1. Kinnitage laua kluge
Kinnitage valgusti laua või riiuli külge. Et tagada valgusti stabiilsus, peab riiuli paksus olema 1–3 cm.




2. Valgustusnurk reguleeritav
Painduva lambivarre abil saab seda lampi reguleerida erinevate nurkade järgi.



3. Ühe puutega lüliti
Lühikese vajutusega lülitage valgus sisse ja reguleerige heledust (100 %, 50 %, 25 %).



4. USB laadimine
Kui aku on tühi, kasutage USB – laadimiskaablit, et ühendada lamp 5 V/1 A adapteriga (ei kuulu komplekti).
> Indikaator punane – laadimine.
> indikaator lülitub välja – täielikult Laetud.



ETTEVAATUSABINÕUD

1. Ainult siseruumides kasutamiseks, ärge kasutage niisketes / märgades kohtades ega õues.
2. Hoidke see tuleohtlikest materjalidest eemal.
3. Laadige lampi vähemalt kord kuus, et pikendada aku tööaega.
4. Ärge vaadake otse LED -valgust.
5. Ärge reguleerige lambi liigendosa üle, et vältida kahjustusi.
6. Ärge puhastage lampi tugevate keemiliste ainete, abrasiivse puhastusvahendite, seepide või pesuvahenditega.
7. Lambi pinnalt tolmu eemaldamiseks kasutage pehmet, veega niisutatud lappi.
8. Kui ilmneb mõni ebatavaline olukord, lõpetage toote kasutamine ja võtke ühendust klienditeenindusega.

Selle toote õige kõrvaldamine



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu EL is kõrvaldada koos teiste kodumajapidamise jäätmetega. Et vältida kontrollimatu jäätmete kõrvaldamisega põhjustatavat või malikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, töödelge see vastutustundlikult ümber, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagasisaatmis- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kus toode oli ostetud. Nad võivad selle toote võtta keskkonnaohutuks ringlussevõtuks.

GARANTII TINGIMUSED

STANDART-toodetele antakse 24-kuuline garantii

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmär- gil.
1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.
2. Garantii ei kehti:
• riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
• riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
• seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
• riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevasta- vasse elektrivõrku, telekommunikatsiooni- või kaablivõrku, seoses väliskahjustus- tega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
• kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
• kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
• kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
• kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
• kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatatsioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
• kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
• kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmis- ja muudel eesmärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
• kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kasutusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;
• tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele.
3. Garantii võib katkeda, kui:
• seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
• seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.
4. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
5. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutus- juhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.

LAMPA GALDA

1. Acu aizsardzība
LED gaismas avots darbojas kā tīrs DC un nemirgo, kas var pasargāt Jūsu acis. Tā ir perfekta izvēle bērniem un ikvienam.
2. Pārvietojama
Bezvada dizains ļauj Jums novietot šo galda lampu jebkur.
3. 3 pozīciju slēdzis
Īss spiediens gaismas stipruma regulēšanai (100 %, 50 %, 25 %), ilgs spiediens – 2 sekundes – lai izslēgtu lampu. Tā ir perfekta galda lampa mācībām, darbam un lasīšanai.

IEKLAUTS


1 USB kabelis
1 lampa

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA


Jauda	4 W
Krāsa	Balta
Materiāls	ABS + PP + dzelzs
Lampa	3000 K LED
Akumulators	3,7 V, 1800 mAh, 18650 litija akumulators
Uzlādes laiks	4–6 stundas
Darba laiks	3–10 stundas
Ievads	DC 5 V/1 A

INSTRUKCIJA


1. Piestipriniet pie galda
Piestipriniet lampu pie galda vai plaukta. Plauktam jābūt 1–3 cm biezam stabilitātes nodrošināšanai.




2. Regulējams gaismas leņķis
Ar elastīgu lampas turētāju šo lampu var regulēt dažādos leņķos.



3. Vienkārša kontrole
Piespiediet īslaicīgi, lai ieslēgtu gaismu un noregulētu gaismas stiprumu (100 %, 50 %, 25 %).



4. USB uzlāde
Kad akumulatora lādiņš ir zems, izmantojiet USB lādētāja kabeli, lai pieslēgtu lampu 5 V/1 A adapteram (nav komplektā).
> Indikatora gaisma sarkana – notiek uzlāde.
> Indikatora gaisma izslēgta – pilnībā uzlādēts.



BRĪDINĀJUMI

1. Tikai lietošanai telpās, nelietojiet mitrās / slapjās zonās vai ārā.
2. Turiet tālāk no viegli uzliesmojošiem materiāliem.
3. Lūdzu, uzlādējiet lampu vismaz reizi mēnesī, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku. Kad gaisma kļūst vājāka, lūdzu, uzlādējiet nekavējoties.
4. Neskatieties tieši uz LED gaismu.
5. Nelociet lampas kustīgo daļu gadījumā, ja tā ir bojāta.
6. Netīriet lampu ar stiprām ķimikālijām, abrazīviem līdzekļiem, ziepēm vai tīrīšanas līdzekļiem.
7. Izmantojiet mīkstu mitru salveti, lai notīrītu putekļus no lampas virsmas.
8. Ja rodas jebkāda nenormāla situācija, lūdzu, pārtrauciet lietot produktu un sazinieties ar klientu dienestu.

Produkta pareiza utilizēšana



Šis uz produkta attēlotais simbols nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu kaitējumu videi vai apdraudējumu cilvēka veselībai neatbildīgi izmestas ierīces dēļ, utilizējiet to atbildīgi, veicinot pienācīgu resursu pārstrādi. Lai atgrieztu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu, vai arī griezieties pie pārdevēja, no kura tika iegādāts produkts. Tas saņemto produktu pārstrādās videi nekaitīgā veidā.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

STANDART produktiem tiek piešķirta 24 mēn. garantija

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.

1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.

2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:

• bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;

• bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;

• ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);

• bojājumiem, kas ir radušies ierīces ieslēgšanas elektrības tiklā, telekomunikāciju, kabeļu tīklos, kuri neatbilst valsts standartiem, citu ārējo faktoru (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības) dēļ, kā arī nepienācīgas ierīces izmantošanas gadījumā (piem. tīrīšanas, skrāpēšanas pazīmes, ieskrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi);

• konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;

• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);

• mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;

• konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;

• bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;

• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neizdodas konstatēt;

• ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izmantots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst īstam ierīces lietošanas mērķim;

• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vainas vai nepārvaramās varas dēļ;

• parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem.

3. Garantija var būt pārtraukta, ja:

• ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;

• ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.

4. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments.

5. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājusies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja instrukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.

standart
make your life easier

LT

GAMINIO SAVYBĖS

1. Akių apsauga
LED šviesos šaltinis veikia tiesiogiai per nuolatinę srovę ir nemirga – taip apsaugomos jūsų akys. Tai puikus pasirinkimas tiek vaikams, tiek suaugusiems.
2. Kilnojamas
Belaidis dizainas leidžia šį šviestuvą perkelti į bet kurią vietą.
3. 3 padėčių liečiamas jungiklis
Trumpai spustelėkite, jeigu norite sureguliuoti apšvietimo ryškumą (100 %, 50 %, 25 %), paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, jeigu norite šviestuvą išjungti. Tai puikus šviestuvas skirtas mokymuisi, darbui ar skaitymui.

ĮEINA


1 USB kabelis
1 stalinis šviestuvas

GAMINIO SPECIFIKACIJA


Galia	4 W
Spalva	Balta
Medžiaga	ABS + PP + metalas
Lemputė	3000 K LED
Baterija	3,7 V, 1800 mAh, 18650 ličio baterija
Įkrovimo laikas	4–6 val.
Veikimo laikas	3–10 val.
Įvestis	DC 5 V/1 A

INSTRUKCIJOS


1. Prisekite prie stalo
Prisekite šviestuvą prie stalo ar lentynos, kurių storis turėtų būti 1–3 cm, kad šviestuvas laikytųsi stabiliai.




2. Reguliuojamas apšvietimo kampas
Kadangi šviestuvas turi lankstų laikiklį, lengva sureguliuoti apšvietimo kampą.



3. Lengvas valdymas
Trumpai spustelėkite norėdami įjungti šviestuvą ir sureguliuoti apšvietimo ryškumą (100 %, 50 %, 25 %).



4. USB įkrovimas
Baterijai senkant, panaudokite USB įkrovimo kabelį tam, kad prijungtumėte šviestuvą prie 5 V/1 A adapterio (nepridedama).
> Indikatorius užsižiebia raudonai – kraunama.
> Indikatorius išsijungia – visiškai įkrauta.



ĮSPĖJIMAI
1. Tinka naudoti tik patalpoje, nenaudokite drėgnose, šlapiose vietose arba lauke.
2. Saugokite nuo degių medžiagų.
3. Norėdami pailginti baterijos tarnavimo laiką, bateriją įkraukite bent kartą per mėnesį. Šviesai pritemus – nedelsiant įkraukite šviestuvo bateriją.
4. Nežiūrėkite tiesiogiai į LED lemputę.
5. Neperreguliuokite lanksčios šviestuvo dalies, kitu atveju galite ją pažeisti.
6. Nevalykite šviestuvo su stipriais cheminiais valikliais, abrazyviniais valikliais, muilu ar plovikliu.
7. Norėdami nuo šviestuvo paviršiaus nuvalyti dulkes, naudokite minkštą, vandeniu sudrėkintą šluostę.
8. Jeigu pastebėjote ką nors neįprasto, nutraukite gaminio naudojimą ir susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

Tinkamas produkto utilizavimas

Šis ant produkto pavaizduotas simbolis reiškia, kad šio produkto negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES teritorijoje. Norėdami užkirsti kelią aplinkos žalai ar pavojui žmogaus sveikatai dėl neatsakingai išmesto prietaiso, utilizuokite jį atsakingai, skatindami tinkamą išteklių perdirbimą. Norėdami grąžinti prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio buvo įsigytas produktas. Jie gautą produktą perdirbs aplinkai nekenksmingu būdu.

GARANTIJOS SĄLYGOS

STANDART produkcijai suteikiama
24 mėn. garantija

Šie prietaisai skirti naudoti buityje asmeniniais, nekomerciniais tikslais.
1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis naudojimo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas neatlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz., valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus naudojimo instrukcijoje);
• radus mechaninių pažeidimų;
• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė naudojimo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams.
3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
4. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
5. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl naudotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso naudojimo instrukcijos nesilaikymo, dėl netinkamo prietaiso prijungimo.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

1. Защита глаз
Светодиодный источник света работает от строго постоянного тока и не мерцает, что позволяет защитить ваши глаза. Отличный выбор для детей.
2. Портативность
Отсутствие провода позволяет использовать лампу в любом месте.
3. 3-режимный сенсорный переключатель
Короткое нажатие для настройки яркости (100 %, 50 %, 25 %), долгое нажатие (2 с) для выключения лампы. Лампа отлично подходит для учебы, работы и чтения.

ВКЛ


1 USB кабель
1 светильник

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА


Мощность	4 Вт
Цвет	Белый
Материал	Белый и серый
Лампа	3000 K LED
Аккумулятор	3,7 В, 1800 мАч, 18650 литиевый
Время зарядки	4–6 часов
Время работы	3–10 часов
Потребляемая мощность	Постоянный ток 5 В/1 А

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Прикрепите к столу
Прикрепите лампу к столу или полке. Полка должна быть толщиной от 1 до 3 см для устойчивости.




2. Регулировка угла наклона
Благодаря гибкой ножке, угол наклона лампы можно регулировать.



3. Легкое управление
Короткое нажатие для включения и настройки яркости (100 %, 50 %, 25 %).



4. USB-зарядка
При низком заряде аккумулятора, подсоедините USB-кабель зарядного устройства к адаптеру 5 В/1 А (не входит в комплект).
> Индикатор горит красным – идет зарядка.
> Индикатор отключился – аккумулятор полностью заряжен.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Только для внутреннего использования. Не использовать в помещениях с повышенной влажностью или на улице.
2. Хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.
3. Для продления срока службы аккумулятора необходимо заряжать лампу не реже одного раза в месяц. Если свет становится тусклым, необходимо срочно зарядить устройство.
4. Не смотреть непосредственно на источник света.
5. Не затягивать / ослаблять крепление лампы в случае повреждения.
6. Не мыть лампу агрессивными химикатами, абразивными моющими средствами, мылом или стиральным порошком.
7. Протирать поверхность лампы от пыли необходимо мягкой, слегка влажной тряпкой.
8. В случае возникновения нестандартной ситуации необходимо прекратить использование устройства и обратиться в службу поддержки.

Надлежащая утилизация данного продукта



Данная маркировка указывает, что этот продукт нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами во всем ЕС. Чтобы предотвратить возможность нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека по причине неконтролируемой утилизации отходов, удаляйте их ответственно, тем самым способствуя стабильному повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Он сможет доставить использованный продукт в нужный пункт для экологически безопасной переработки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Товару STANDART предоставляется гарантия на 24 мес.

Данные приборы предназначены для использования в быту, в личных, не коммерческих целях.

1. При обнаружении производственного брака или в случае поломки прибора во время действия гарантии производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора, если прибор до этого использовался в соответствии с инструкцией, и нет обстоятельств, по причине которых невозможно было бы произвести гарантийный ремонт.

2. Гарантия не распространяется / применяется:

• на неисправности, возникшие по причине неправильного подключения прибора к электросети или сбоя в электросети;

• на неисправности, возникшие по причине воздействия химических материалов;

• на изменение цвета прибора (пожелтение, загрязнение и т. п.);

• на неисправности, возникшие во время подключения прибора к электросетям, телекоммуникационным сетям, кабельным сетям, не соответствующим государственным стандартам; по причине других внешних воздействий (напр., воздействие влаги, температуры); из-за неправильного обращения с прибором (напр., отметины от чистки или скобления, царапины или другие механические повреждения);

• обнаружив следы проникновения в устройство, а также, если прибор ремонтировался не в производителем уполномоченном сервисе;

• в случае обнаружения изменений в конструкции или схеме прибора (кроме описанных в инструкции по эксплуатации);

• обнаружив механические повреждения;

• обнаружив повреждения, которые возникли по причине проникновения во внутрь прибора посторонних предметов, материалов, жидкостей или животных;

• обнаружив повреждения, которые возникли по причине использования не соответствующих стандартам эксплуатационных материалов или запчастей;

• если серийный номер в памяти прибора изменен, стерт или его невозможно установить;

• еслиприбор, предназначенный для личного (бытового, семейного) использования, использовался для ведения бизнеса, в целях наживы, в производственных или других целях, не соответствующих истинного предназначения прибора;

• во всех других случаях, когда неисправности прибора возникли из-за того, что покупатель не придерживался инструкции по эксплуатации или неисправности возникли из-за вины третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств;

• на обычно изнашивающиеся части прибора, например, батарейкам, аккумуляторам.

3. Гарантия может быть прекращена, если:

• прибор ремонтировался лицом или компанией, не авторизованной сервисом продавца;

• прибор был очевидно сломан нарочно.

4. Гарантия не действительна, если не предоставляется кассовый чек или другой документ, подтверждающий покупку.

5. Производитель не несет ответственность за ущерб, аварии, потери людям, животным, имуществу, произошедшие по вине пользователя, из-за незнания или не соблюдения инструкции прибора, неправильного подключения прибора.

standart
make your life easier

Importer fulfilling the manufacturer's obligations /
Maaletooja, kes täidab tootja kohustusi /
Importētājs, kurš veic ražotāja pienākumus /
Gamintojo pareigas įgyvendinantis importuotojas /
Импортёр, выполняющий обязанности производителя
UAB „Kesko Senukai Lithuania", Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt, info@keskosenukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķīna / Kinija / Китай