Outliner FIT

BASKETBALL BOARD WITH HOOP AND STAND

EE KORVPALLILAUD JALAGA
LV GROZS AR VAIROGU UN STATĪVU
LT KREPŠINIO LENTA SU LANKU IR STOVU



PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE /
RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ /
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE INSTRUKCIJĄ, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE

Notice to assemblers:
All the basketball systems, including those used for displays, must be assembled and ballasted according to instructions. Failure to follow instructions could result in serious injury.
Please read all warnings and cautions before assembly. It is recommended to supervise children as they play with this product. This product is to be assembled by 2 adults only!
We appreciate your purchasing one of our many fine products. We are assure that you will be very satisfied with your selection.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.
To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire
box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read
the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete
assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury.
A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.
• If using a ladder during assembly, use extreme caution.
• Two (2) capable adults are recommended for this operation.
• Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause system to tip over unexpectedly.
• Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or
transport of the system.
• Climate, corrosion, or misuse could result in system failure.
• Minimum operational height is 6'6"(1.98 m) to the bottom of backboard.
• This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.
• Read and understand the warning label affixed to pole.
• The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, location of the pole,
exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.
• Adult supervision is recommended when adjusting height.


WARNING. Read and understand warnings listed below before suing this product.
Failure to follow these warning may result in serious injury and / or property damage.
Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.
• DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard,support braces or net.
• During play,especially when performing dunk type activities,keep player's face away from the backboard rim and net.
Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard,rim or net.Do not slide,climb,shake or play on base and/or pole
After assembly is complete,fill system completelywith water or sand.Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tipover causing injuries.
• When adjusting height or moving system,keep hands and fingers away from moving parts.
• Do not allow children to move or adiust system.
• During play, do not wear jewelry (rings,watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
• Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects .
Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
• Keep organic material away from pole base.Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
• Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with
exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
• Check system before each use for proper ballast,loose hardware, excessive wear and sians of corrosion and repair before use.
• Check system before each use for instability.
• Do not use system during windy and/or severe weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind


and free from personal property and/or overhead wires
Never play on damaged equipment.
When moving system, use caution to keep mechanism from shifting.
• Keep pole top covered with cap at all times.
• Do not allow water in tank to freez. During sub-freezing weather add 2 gallons of non-toxic antifreeze, sand or empty tank completely and store. (Do not use salt.)
• While moving system, do not allow anyone to stand or sit on base or have added ballasting on base.
• Do nut leave system unsupervised or play on system when wheels are engaged for moving.
• Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over more easily.
• See instruction manual for proper installation and maintenance.




WARNING:
Improper installation or swinging on the ring may cause serious injury or death.


HEIGHT ADJUSTMENT
Backboard and rim height adjustment is from 7-1/2' to 10'.
Rotate crank handle to raise and lower backboard.
Handle(R) can be removed or stored by removing small bolt (Z1) at the end of adjustment machnism(Z))








MOVING SYSTEM
1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.












Aign the slot in the bottom of the middls-with the slot in the top of the botiom pols




Completely tighten the nuts


Align the slot in the bottom of the middle pole with the slot in the top of the bottom pole.

Strike the bottom of the pole firmly 3 to 4 times on a piece of acrap wood or cardboard





Bracket on the middle Pole faces the base







Completely tighten all base and pole brace hardware












Tighten the nut until it is flush with the bolt




Tighten the nut until it is flush with the bolt




1 pc M12, 180 mm




2 pcs M12, 180 mm




2 pcs M12, 180 mm




1 pc M10, 100 mm




2 pcs M10, 90 mm




2 pcs M8, 130 mm




2 pcs M8, 90 mm




1 pc M8, 70 mm



2 pcs M8, 55 mm



2 pcs M8, 20 mm



2 pcs M8, 16 mm

2 pcs



L

2 pcs



M

1 pc




N

1 pc




0

1 pc




P

1 pc





Q

1 pc



R





Remove the plastic film from the back-baord.

For safety reasons sand instead of water is recommended to fill up the tank. If a small leak develops, water might run away unnoticed, allowing the stand to fall over causing personal injury and/or death or property damage. Place the base on a smooth surface only, away from sharp objects that might be able to puncture it.

Märkus kokkupanijatele:
Kõik korvpallisüsteemid, sealhulgas need, mis on väljapanekutel, peavad olema kokku pandud ja vastavalt juhistele ballastiga täidetud. Juhiste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi.
Enne kokkupanekut lugege läbi kõik hoiatused ja ettevaatusabinõud. Soovitatav on jälgida lapsi, kui nad selle tootega mängivad. Seda toodet tohivad kokku panna ainult 2 täiskasvanut!
Oleme tänulikud, et ostsite ühe meie paljudest headest toodetest. Oleme veendunud, et jääte oma valikuga väga rahule.

Omanik peab tagama, et kõik mängijad teavad ja järgivad neid reegleid süsteemi ohutuks kasutamiseks. Ohutuse tagamiseks ärge püüdke seda süsteemi kokku panna ilma juhiseid hoolikalt järgimata. Kontrollige kogu pakendi ja pakkematerjali sees olevaid osi ja/või täiendavaid juhendmaterjale. Enne kokkupaneku alustamist lugege juhised ja kasutades käesolevas dokumendis toodud riistvara identifikaatorit ja osade loendit. Õige ja täielik kokkupanek, kasutamine ja järelevalve on vajalikud seadme nõuetekohaseks kasutamiseks ning õnnetus- või vigastusohu vähendamiseks.
Tõsiste vigastuste tõenäosus on suur, kui seda süsteemi ei paigaldata, hooldata ega kasutata õigesti.
• Kui kasutate kokkupaneku ajal redelit, olge äärmiselt ettevaatlik.
• Selle töö jaoks soovitatakse kahte (2) võimekat täiskasvanut.
• Kontrollige alust regulaarselt lekete suhtes. Aeglased lekked võivad põhjustada süsteemi ootamatu ümberkukkumise.
• Paigaldage posti sektsioonid korralikult (kui on kohaldatav). Kui seda ei tehta, võivad postiosad mängu ja/või süsteemi transportimise ajal eralduda. Kliima, korrosioon või väärkasutus võivad põhjustada süsteemi rikke.
• Minimaalne töökõrgus on 1,98 m (6'6") tagalaua põhjast.
• See seade on mõeldud ainult koduseks puhkuseks ja MITTE ülemääraseks võistlusmänguks.
• Lugege ja mõistke postile kinnitatud hoiatussilti.
• Korvpallisüsteemi kasutusiga sõltub paljudest tingimustest. Kliima, posti paigutus, posti asukoht, kokkupuude söövitavate ainetega, nagu pestitsiidid, herbitsiidid või soolad, on kõik olulised.
• Kõrguse reguleerimisel on vajalik täiskasvanute järelevalve.

HOIATUS! Enne toote kasutamist lugege läbi alltoodud hoiatused ja mõistke neid. Nende hoiatuste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi ja/või varalist kahju.


Omanik peab tagama, et kõik mängijad teavad ja järgivad neid reegleid süsteemi ohutuks kasutamiseks.
• ÄRGE RIPPUGE korvirõngal ega ühelegi süsteemi osal, sealhulgas tagalaual, tugedel või võrgul.
• Mängu ajal, eriti kui teete pealeviskeid, hoidke mängija nägu eemal tagalauast, äärest ja võrgust. Hammaste/näo kokkupuutel tagalaua, rõnga või võrguga võivad tekkida tõsised vigastused.
• Ärge liigutage, ronige, raputage ega mängige aluse ja/või postiga.
• Pärast kokkupanekut täitke süsteem täielikult vee või liivaga. Ärge jätke süsteemi kunagi püstisesse asendisse ilma alust raskusega täitmata, kuna süsteem võib ümber kukkuda, põhjustades vigastusi.
• Kõrguse reguleerimisel või süsteemi liigutamisel hoidke käed ja sõrmed liikuvatest osadest eemal.
• Ärge laske lastel süsteemi liigutada ega reguleerida.
• Mängu ajal ärge kandke ehteid (sõrmused, kellad, kaelakeed jne). Esemed võivad võrku takerduda.
• Aluse all olev pind peab olema sile ja vaba kruusast või muudest teravatest esemetest. Torked põhjustavad lekkeid ja võivad põhjustada süsteemi ümbermineku.
• Hoidke orgaaniline materjal posti alusest eemal. Rohi, prügi jms võib põhjustada korrosiooni ja/või riknemist.
• Kontrollige postisüsteemi korrosioonimärkide suhtes (rooste, roosteaugud, koorumine) ja värvige see üle välisemailvärviga. Kui rooste on terasest läbi tunginud, vahetage post kohe välja.
• Enne iga kasutamist kontrollige, kas süsteemil on nõuetekohane raskus, lahtine riistvara, liigne kulumine ja korrosioonimärgid ning enne kasutamist parandage need.
• Enne iga kasutamist kontrollige süsteemi stabiilsust.
• Ärge kasutage süsteemi tuulistes ja/või rasketes ilmastikutingimustes; süsteem võib ümber kukkuda. Asetage süsteem hoiustamisasendisse ja/või alale, mis on tuule eest kaitstud ja vaba isiklikest asjadest ja/või õhuliinidest.
• Ärge kunagi mängige kahjustatud seadmetega.
• Süsteemi liigutamisel olge ettevaatlik, et takistada mehhanismi nihkumist.


• Hoidke posti ülaosa alati korgiga kaetud.
• Ärge laske veel paagis külmuda. Külma ilmaga lisage 2 gallonit mittetoksilist antifriisi, liiva või tühjendage paak täielikult ja hoiustage.(Ärge kasutage soola.)
• Süsteemi liigutamise ajal ärge laske kellelgi alusel seista ega istuda ega lisage alusele ballasti.
• Ärge jätke süsteemi järelevalveta ega mängige süsteemiga, kui rattad on liikumisvalmis.
• Olge süsteemi liigutamisel ebaühtlastel pindadel ettevaatlik. Süsteem võib ümber kukkuda.
• Süsteemi asetamisel kaldpinnale olge äärmiselt ettevaatlik. Süsteem võib kergemini ümber kukkuda.
• Õige paigalduse ja hoolduse kohta vaadake teavet kasutusjuhendis.




HOIATUS
Sobimatu paigaldamine või korvirõngal kiikumine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.


KÕRGUSE REGULEERIMINE
Tagalaua ja korvirõnga kõrguse seadistus on 7-1/2‘ kuni 10‘.
Pöörake vända käepide asendisse tõstke ja langetage tagalauda
Käepidet(R) saab eemaldada või hoiustada, eemaldades väikese poldi (Z1) reguleerimismehhanismi lõpus (Z)








SÜSTEEMI LIIGUTAMINE
1.Reguleerige korvpalli tagalaua kõrgus madalaimasse asendisse.
2.Pöörake korvpallisüsteemi ettepoole kuni rattad haakuvad maapinnaga.
3.Viige korvpallisüsteem soovitud asukohta.
4. Pöörake korvpallisüsteem ettevaatlikult püstisesse asendisse.
5. Kontrollige süsteemi stabiilsust.












Joondage ülemise posti alumises osas olev pilu pesaga keskmise posti ülaosas.




Pingutage mutrid täielikult kinni.


Joondage ülemise posti alumises osas olev pilu, mille pesa on alumise posti ülaosas.




Lööge posti põhja tugevalt 3 kuni 4 korda puidust või papist tükil.

Keskmise posti klamber on suunatud aluse poole.







Pingutage täielikult kogu aluse ja posti toestuse riistvara.




Pingutage mutrid täielikult


Pingutage neid mutreid, et reguleerida korvirõnga pinget









Pingutage mutrit, kuni see on poldiga tasa




Pingutage mutrit, kuni see on poldiga tasa




1 tk. M12, 180 mm




2 tk. M12, 180 mm




2 tk. M12, 180 mm




1 tk. M10, 100 mm




2 tk. M10, 90 mm




2 pcs M8, 130 mm



2 pcs M8, 90 mm



1 pc M8, 70 mm



2 pcs M8, 55 mm



2 pcs M8, 20 mm



2 pcs M8, 16 mm

2 tk.



L

2 tk.



M

1 tk.




N

1 tk.




O

1 tk.




P

1 tk.





Q

1 tk.



R





Eemaldage tagaküljelt plastkile

Ohutuse tagamiseks on paagi täitmiseks soovitatav vee asemel kasutada liiva.
Väikese lekke tekkimisel võib vesi märkamatult välja voolata, lastes alusel kukkuda, põhjustades kehavigastusi ja/või surma või varalist kahju. Asetage alus ainult siledale pinnale, eemale teravatest esemetest, mis võivad seda läbistada.

Paziņojums montētājiem:
Visas basketbola sistēmas, tostarp tās, kas paredzētas displejiem, ir jāsamontē un jānobalansē saskaņā ar instrukcijām. Norādījumu neievērošanas gadījumā varat gūt nopietnus savainojumus.
Pirms montāžas, lūdzu, izlasiet visus brīdinājumus un piesardzības pasākumus. Ieteicams uzraudzīt bērnus, kad viņi spēlējas ar šo produktu. Šo produktu drīkst montēt tikai divi pieaugušie!
Pateicamies, ka iegādājāties vienu no mūsu daudziem lieliskajiem produktiem. Mēs esam pārliecināti, ka jūs būsiet apmierināti ar savu izvēli.

Īpašniekam ir jānodrošina, lai visi spēlētāji zinātu un ievērotu šos noteikumus drošai sistēmas darbībai.
Lai nodrošinātu drošību, sistēmas montāžas laikā vienmēr rūpīgi ievērojiet šeit sniegtos norādījumus.Pārbaudiet visu kasti
un iepakojuma materiālu, lai nepalaistu garām detaļas un/vai papildu instrukciju materiālus. Pirms montāžas izlasiet
Instrukcijas un identificējiet detaļas, izmantojot šajā dokumentā iekļauto indetifikatoru un detaļu sarakstu. Pareiza un pilnīga
montāža, lietošana un uzraudzība ir svarīgas tam, lai novērstu negadījumu un traumu gūšanas risku.
Ja šī sistēma netiek uzstādīta, uzturēta un izmantota pareizi, pastāv liela nopietnu traumu gūšanas iespējamība.
• Ja montāžas laikā izmantojat kāpnes, ievērojiet īpašu piesardzību.
• Montāžu ieteicams veikt diviem (2) spēcīgiem pieaugušajiem.
• Regulāri pārbaudiet, vai pamatnē nav noplūdes. Lēnas noplūdes var izraisīt negaidītu sistēmas apgāšanos.
• Novietojiet stabu daļas (ja tādas ir) pareizi. Ja šis noteikums netiek ievērots, stabu daļas spēles un/vai sistēmas transportēšanas laikā
var atdalīties.
• Bojājumus var izraisīt arī klimats, korozija un nepareiza sistēmas lietošana.
• Minimālais darbības augstums ir 1,98 m līdz vairoga apakšai.
• Šis produkts ir paredzēts tikai mierīgai spēlēšanai mājas apstākļos un to NEDRĪKST pārmērīgi noslogot.
• Izlasiet un izprotiet brīdinājuma etiķeti, kas piestiprināta pie staba.
• Jūsu basketbola statīva kalpošanas laiks ir atkarīgs no daudziem apstākļiem, piemēram, ļoti svarīgs ir klimats, statīva novietojums un atrašanās vieta,
kā arī kodīgu vielu, piemēram, pesticīdu, herbicīdu vai sāļu iedarbība.
• Regulējot augstumu, ieteicama pieaugušo uzraudzība.


BRĪDINĀJUMS. Pirms šī izstrādājuma lietošanas izlasiet un izprotiet tālāk minētos brīdinājumus. Šo brīdinājumu neievērošanas gadījumā var rasties nopietnas traumas un/vai īpašuma bojājumi.
Īpašniekam ir jānodrošina, lai visi spēlētāji zinātu un ievērotu šos noteikumus drošai sistēmas darbībai.
• NEKARĀJIETIES uz groza vai jebkuras sistēmas daļas, ieskaitot vairogu, atbalsta stiprinājumus un tīklu.
• Spēles laikā, it īpaši gremdēšanas laikā, uzmaniet, lai spēlētāja seja būtu prom no vairoga, groza un tīkla. Ja zobi/seja saskaras ar vairogu, grozu vai tīklu, varat gūt nopietnus savainojumus.
• Neslidinieties, nerāpojiet, nekratieties un nespēlējieties uz pamatnes un/vai staba.
• Kad montāža ir pabeigta, pilnībā piepildiet sistēmu ar ūdeni vai smiltīm. Nekad neatstājiet sistēmu vertikālā stāvoklī, ja tās pamatne nav piepildīta, jo šādā gadījumā sistēma var apgāzties un radīt savainojumus.
• Regulējot augstumu vai pārvietojot sistēmu, turiet rokas un pirkstus prom no kustīgajām daļām.
• Neļaujiet bērniem pārvietot vai regulēt sistēmu.
• Spēles laikā nevalkājiet rotaslietas (gredzenus, pulksteņus, kaklarotas utt.), jo tās var iepīties tīklā.
• Virsmai zem pamatnes jābūt gludai un bez grants vai citiem asiem priekšmetiem. Sadurošanas gadījumā var rasties noplūde un sistēmas apgāšanās.
• Uzmaniet, lai staba pamatne nesaskartos ar organiskiem materiāliem. Zāle, pakaiši utt. var izraisīt koroziju un/vai bojājumus.
• Pārbaudiet, vai stabu sistēmā nav korozijas pazīmju (rūsa, bedrītes, šķembas) un vajadzības gadījumā pārkrāsojiet ar emaljas krāsu. Ja rūsa ir tikusi cauri tēraudam, nekavējoties nomainiet stabu.
• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet vai statīvs stāv stabili, skrūves un uzgriežņi nav vaļīgi, detaļas nav nodilušas un nav manāma korozija. Ja nepieciešams, remontējiet sistēmu.
• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai sistēma ir stabila.
• Neizmantojiet sistēmu vējainos un/vai sliktos laikapstākļos; sistēma var apgāzties. Novietojiet sistēmu uzglabāšanas pozīcijā un/vai vietā, kur nav vēja un citu objektu un/vai gaisa vadu


• Nekad nespēlējieties ar bojātu sistēmu.
• Pārvietojot sistēmu, ievērojiet piesardzību, lai mehānisms nepārvietotos.
• Vienmēr turiet staba augšdaļu pārklātu ar vāciņu.
• Neļaujiet ūdenim tvertnē sasalt. Sala apstākļos ielejiet tvertnē 7 litrus netoksiska pretaizsalšanas līdzekļa un ieberiet smiltis vai arī pilnībā iztukšojiet tvertni un uzglabājiet statīvu.(Nelieciet tvertnē sāli.)
• Sistēmas pārvietošanas laikā neļaujiet nevienam sēdēt vai stāvēt uz pamatnes, kā arī aiztikt balstu.
• Neatstājiet sistēmu bez uzraudzības un nespēlējieties ar to, kad riteņi ir aktivizēti.
• Esiet piesardzīgs, pārvietojot sistēmu pa nelīdzenām virsmām. Sistēma var apgāzties.
• Ievērojiet īpašu piesardzību, novietojot sistēmu uz slīpas virsmas. Sistēma var vieglāk apgāzties.
• Skatiet lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā pareizi uzstādīt un apkopt sistēmu.




BRĪDINĀJUMS
Nepareiza uzstādīšana un karāšanās grozā var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.


AUGSTUMA REGULĒŠANA
Vairoga un groza augstumu var regulēt no 200–300 cm.
Grieziet kloķa rokturi, lai paceltu un nolaistu vairogu
Rokturi(R)var noņemt atskrūvējot mazo skrūvi (Z1)
regulēšanas mehānisma(Z)galā








SISTĒMAS PĀRVIETOŠANA
1. Noregulējiet vairoga augstumu zemākajā pozīcijā.
2. Turot stabu, grieziet basketbola sistēmu uz priekšu, līdz riteņi saskaras ar zemi.
3. Pārvietojiet basketbola sistēmu uz vēlamo vietu.
4. Uzmanīgi pagrieziet basketbola sistēmu vertikāli.
5. Pārbaudiet tās stabilitāti.












Novietojiet spraugu augšējā staba apakšā pretī spraugai vidējā staba augšdaļā




Kārtīgi pievelciet uzgriežņus.


Novietojiet spraugu vidējā staba apakšā pretī spraugai apakšējā staba augšdaļā.




Stingri 3 līdz 4 reizes atsitiet staba apakšu pret koka vai kartona gabalu.

Kronšteins uz vidējā staba ir vērsts pret pamatni







Kārtīgi pievelciet visus stieņa un pamatnes stiprinājumus.





Kārtīgi pievelciet uzgriežņus.

Uzgriežņu pievilkšana regulēs groza spriegumu.











Pievelciet uzgriezni, līdz tas ir cieši klāt pie skrūves


Pievelciet uzgriezni, līdz tas ir cieši klāt pie skrūves.




1 gab. M12, 180 mm




2 gab. M12, 180 mm




2 gab. M12, 180 mm




1 gab. M10, 100 mm




2 gab. M10, 90 mm




2 gab. M8, 130 mm




2 gab. M8, 90 mm




1 gab. M8, 70 mm



2 gab. M8, 55 mm



2 gab. M8, 20 mm



2 gab. M8, 16 mm


2 gab.


L

2 gab.


M


1 gab.


N


1 gab.


O


1 gab.



P


1 gab.


Q

1 gab.


R





Noņemiet no vairoga plastmasas plēvi.

Drošības apsvērumu dēļ tvertnes uzpildīšanai ieteicams izmantot smiltis, nevis ūdeni.
Ja rodas neliela noplūde, ūdens var aizplūst nemanot un statīvs var apgāzties, izraisot miesas bojājumus un/vai nāvi vai īpašuma bojājumus. Novietojiet pamatni tikai uz gludas virsmas, pārliecinoties, ka uz tās nav asu priekšmetu, kas varētu to pārdurt.

Pranešimas montuotojams
Visos krepšinio sistemos, įskaitant naudojamas ekranams, turi būti surinktos ir užpildytos balastu pagal instrukcijas. Jei nesilaikysite nurodymų, galite rimtai susižaloti.
Prieš montuodami perskaitykite visus įspėjimus ir įspėjimus. Vaikams žaidžiant su šiuo produktu, rekomenduojama juos prižiūrėti. Šį produktą turi surinkti tik 2 suaugusieji!
Dėkojame, kad įsigijote vieną iš daugelio puikių produktų. Esame užtikrinti, kad būsite labai patenkinti savo pasirinkimu.

Savininkas privalo užtikrinti, kad žaidėjai žinotų ir laikytųsi visų šios sistemos saugaus naudojimo taisyklių.
Siekdami užtikrinti saugumą, nebandykite surinkti šios sistemos atidžiai nesilaikydami instrukcijų.
Patikrinkite dėžėje ir tarp pakavimo medžiagų, ieškodami detalių ir (arba) papildomos instrukcijų medžiagos.
Prieš pradėdami surinkti, perskaitykite instrukcijas ir identifikuokite dalis naudodami techninės įrangos identifikatorių ir dalių sąrašą šiame dokumente. Tinkamas ir pilnas surinkimas, naudojimas ir priežiūra yra būtini, norint užtikrinti tinkamą veikimą ir sumažinti
nelaimingų atsitikimų ar sužalojimų riziką. Jei ši sistema nėra tinkamai sumontuota, prižiūrima ir eksploatuojama, yra didelė rimto sužalojimo tikimybė.
• Jei surinkimo metu naudojate kopėčias, būkite ypač atsargūs.
• Šiam veiksmui atlikti rekomenduojami du (2) stiprūs suaugusieji.
• Reguliariai tikrinkite pagrindą dėl galimo protėkio. Dėl lėto protėkio sistema gali netikėtai apvirsti.
• Tinkamai suveržkite strypų dalis (jei taikoma). Jei to nepadarysite, strypų dalys gali atsiskirti žaidimo metu ir (arba) transportuojant sistemą.
• Klimatas, korozija arba netinkamas naudojimas gali sukelti sistemos gedimą.
• Minimalus darbinis aukštis yra 6'6" (1,98 m) iki galinės lentos apačios.
• Ši įranga skirta tik pramoginiam naudojimui namuose, o NE intensyviam naudojimui per varžybas.
• Perskaitykite ir įsigilinkite į įspėjamąją etiketę, kuri pritvirtinta prie strypo.
• Jūsų krepšinio strypo naudingojo tarnavimo trukmė priklauso nuo daugelio sąlygų. Klimato, strypo įstatymo, strypo vietos, ėsdinančių medžiagų, tokių
kaip pesticidai, herbicidai ar druskos, poveikis yra svarbus.
• Reguliuojant aukštį rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra.

ĮSPĖJIMAS. Prieš naudodami produktą, perskaitykite ir įsigilinkite į instrukcijas.
Nesilaikant šio perspėjimo, galimas rimtų sužeidimų ir (arba) turto apgadinimo pavojus.


Savininkas privalo užtikrinti, kad visi žaidėjai žinotų ir laikytųsi šių sistemos saugaus naudojimo taisyklių.
• NEKABĖKITE ant rėmo ar bet kurios sistemos dalies, įskaitant lentą, atraminės atotoampas ar tinklą.
• Žaidimo metu, ypač kai atliekate akrobatinio metimo judesius, žaidėjo veidą laikykite toliau nuo galinės lentos, rėmo ir tinklo. Jei dantys / veidas liečiasi su galine lenta, rėmu ar tinklu, galite rimtai susižaloti.
• Nečiuožkite, nelipkite, nekratykite ir nežaiskite ant pagrindo ir (arba) strypo.
• Baigę surinkimo darbus, visiškai užpildykite sistemą vandeniu arba smėliu. Niekada nepalikite sistemos vertikalioje padėtyje nepripildę pagrindo balastu, nes sistema gali apvirsti ir sužeisti.
• Reguliuodami aukštį arba perkeldami sistemą, rankas ir pirštus laikykite toliau nuo judančių dalių.
• Neleiskite vaikams judinti ar reguliuoti sistemos.
• Žaidimo metu nedėvėkite papuošalų (žiedų, laikrodžių, vėrinių ir kt.). Daiktai gali įsipainioti į tinklą. · Paviršius po pagrindu turi būti lygus ir be žvyro ar kitų aštrių daiktų. Pradūrus pagrindą, jis gali pratekėti ir sistema gali apvirsti.
• Organines medžiagas laikykite toliau nuo stulpo pagrindo. Žolė, kraikas ir kt. gali sukelti koroziją ir (arba) gedimą.
• Patikrinkite, ar strypo sistemoje nėra korozijos požymių (rūdžių, įdubimų, įtrūkimų) ir, pastebėję tokius požymius, perdažykite lauko emalės dažais. Jei pro plieną kur nors prasiskverbė rūdžių, nedelsdami pakeiskite strypą.
• Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar sistema tinkama, ar nėra palaidų tvirtinimo detalių, per didelio susidėvėjimo ir korozijos požymių, ir prieš naudodami pataisykite, jeig reikia.
• Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar sistema stabili.
• Nenaudokite sistemos vėjuotomis ir (arba) atšiauriomis oro sąlygomis; sistema gali apvirsti. Pastatykite sistemą saugojimo vietoje ir (arba) nuo vėjo apsaugotoje vietoje, kurioje nėra asmeninio turto ir (arba)

antžeminių laidų.
• Niekada nežaiskite su apgadinta įranga.
• Perkeldami sistemą būkite atsargūs, kad mechanizmas nepasislinktų.
• Visada laikykite strypo viršų uždengtą dangteliu.
• Neleiskite vandeniui talpykloje užšalti. Esant šaltam orui, įpilkite 2 galonus netoksiško antifrizo, smėlio arba visiškai ištuštinkite talpyklą ir pastatykite saugojimui. (Nenaudokite druskos.)
• Perkeldami sistemą neleiskite niekam stovėti ar sėdėti ant pagrindo, neuždėkite ant pagrindo balasto.
• Nepalikite sistemos be priežiūros ir nežaiskite ant sistemos, kai ratai juda.
• Būkite atsargūs perkeldami sistemą nelygiais paviršiais. Sistema gali apvirsti.
• Būkite ypač atsargūs, jei statote sistemą ant nuožulnaus paviršiaus. Sistema gali lengviau apvirsti.
• Žr. naudojimo instrukciją, kaip tinkamai sumontuoti ir prižiūrėti krepšinio stovą.





ĮSPĖJIMAS:
Netinkamas montavimas arba supimasis ant žiedo gali tapti rimtų sužalojimų arba mirties priežastimi


AUKŠČIO REGULIAVIMAS
Galinės lentos ir rėmo reguliavimo intervalas
nuo 7-1/2' iki 10'.
Pasukite rankeną, kad pakeltumėte ar nuleistumėmte galinę lentą.
Rankeną (R) galima pašalinti arba padėti saugoti išėmus mažą
varžtą (Z1) reguliavimo mechanizmo (Z) gale.





SISTEMOS PERKĖLIMAS
1. Nuleiskite krepšinio stovo galinę lentą į žemiausią padėtį.
2. Laikydami už strypo, stumkite krepšinio sistemą į priekį, kol ratai palies žemę.
3. Perkelkite krepšinio sistemą į norimą vietą.
4. Atsargiai grąžinkite krepšinio sistemą į statmeną padėtį.
5. Patikrinkite sistemos stabilumą.












Išlygiuokite angą viršutinio strypo apačioje su anga vidurinio strypo viršuje.




Galutinai suveržkite veržles.




Išlygiuokite angą vidurinio strypo apačioje su anga apatinio strypo viršuje.




Švelniai suduokite strypo apačia 3-4 kartus į nereikalingą m dienos lentelę ar kartoninės dėžės gabalą.




Laikiklis ant vidurinio strypo yra nukreiptas į pagrindą







Galutinai suveržkite visą pagrindą ir strypo atotampos tvirtinimo detales.





Galutinai suveržkite veržles.


Suveržkite veržles ir sureguliuosite rėmo įtempimą.














1 vnt. M12, 180 mm




2 vnt. M12, 180 mm




2 vnt. M12, 180 mm




1 vnt. M10, 100 mm




2 vnt. M10, 90 mm




2 vnt. M8, 130 mm




2 vnt. M8, 90 mm




1 vnt. M8, 70 mm



2 vnt. M8, 55 mm



2 vnt. M8, 20 mm



2 vnt. M8, 16 mm

2 vnt.




L

2 vnt.



M

1 vnt.




N

1 vnt.




O

1 vnt.




P

1 vnt.





Q

1 vnt.



R





Pašalinkite plastiko plėvelę nuo galinės lentos.

Saugumo sumetimais rekomenduojama talpyklą pildyti smėliu.
Atsiradus pratėjimui, vanduo gali nepastebimai ištekėti, dėl ko stovas apvirstų ir galėtų tapti kūno sužalojimų ir (arba) mirties pavojaus ar turto apgadinimo priežastimi. Stovo pagrindą statykite tik ant lygaus paviršiaus, toliau nuo aštrių daiktų, kad nebūtų pradurtas pagrindas.

Outliner FIT

Importer / Maaletooja / Importētājs / Importuotojas
UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis
China / Hiina / Ķīna / Kinija