
PILNĪBĀ KUSTĪGS (ROTĒJOŠS) LED, LCD TELEVIZORA (TV) SIENAS STATNIS



LV Pirms statņa montāžas lūdzam uzmanīgi izlasīt šo pamācību. Neskaidrību gadījumā vēršaties pēc padoma pie izstrādājuma pārdevēja.

⚠ **Uzmanību: televizora svars nedrīkst pārsniegt statņa izturības robežu.**

- Statnis jāstiprina tā, kā parādīts šīs pamācības attēlos. Nepareiza stiprināšana var izraisīt nopietnas traumas.

- Esiet piesardzīgi un izmantojiet speciālus instrumentus. Uzticiet statņa stiprināšanu kvalificētam speciālistam.

- Izstrādājums ir paredzēts stiprināšanai pie koka karkasa, betona vai ķieģeļa mūra sienām.

- Pārliecinieties par to, ka nesošā virsma izturēs paša statņa, uz tā izvietojamās ierīces un komplektējošo detaļu kopējo svaru.

- Izmantojiet tikai statņa piegādes komplektā esošās montāžas kokskrūves. Kokskrūves nedrīkst savilkt PĀRĀK CIEŠI.

- Statnim ir vairākas sīkas detaļas. Uzmanāties, lai tās nebūtu piekļūstamas bērniem, jo bērns var norīt sīku detaļu, kas apdraud ar nosmakšanu.


- Šis statnis ir paredzēts izmantošanai tikai telpās. Tā izmantošanas ārpus telpām var bojāt statni, televizoru un izraisīt traumas.

SVARĪGI! Pirms statņa montāžas pārliecinieties par to, ka tā piegādes komplektā ietilpst visas sarakstā norādītās komplektējošās detaļas. Ja kādu detaļu trūkst vai tās ir bojātas, vēršaties pie pārdevēja un pieprasiet, lai piegādā trūkstošās detaļas vai bojāto vietā izsniedz derīgas.


TEHNISKĀ APKALPOŠANA: regulāri (vismaz reizi trijos mēnešos) pārbaudiet statņa stiprināšanas drošumu.

LPA50-441	75x75/100x100 200x100/200x200 300x200/300x300 400x200/400x300 400x400	55" MAX	35kg (77lbs) RATED


6




7




8



9






A (x1)



B (x2)



C (x4)




D (x4)




E (x4)



4mm (x1)
F



G (x1)



M5x14 (x4)
M-A

M6x14 (x4)
M-B

M6x30 (x4)
M-C

M8x30 (x4)
M-D

M8x50 (x4)
M-E



D5 (x4)
M-F




D8 (x4)
M-G




M-H (x8)



M-I (x8)



W-A (x3)




W-B (x3)





W-C (x3)

1





2a






2b






3




4


4a VESA 300x300, 400x400



4b VESA 400x200, 300x200




4c VESA 400x300



5a





5b

