PHILIPS

Мультиварка

Viva Collection

5 л

12 программ

Функция поддержания тепла

Программирование



HD3037/03



22 температурных режима

для вкусного супа и плова, каш, пирогов и даже йогуртов

Новые мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления для простоты использования.

Удобное автоматическое приготовление блюд

- Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление
- Утолщенное 2-мм напыление на внутренней чаше равномерно распределяет тепло
- Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине
- Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить
- Функция подогрева обеспечивает свежесть блюд в течение 24 часов
- Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

12 функций для приготовления разнообразных блюд

- 12 функций обеспечат разнообразие здорового питания

Удобство и простота использования

- Съемный клапан для выхода пара удобен для чистки

Максимальное удобство и простота использования

- Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов
- Удобная ручка для перемещения прибора

Особенности


12 функций
12 функций обеспечат разнообразие здорового питания

Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине



Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине

Утолщенное 2-мм напыление внутр. чаши



Утолщенное 2-мм напыление на внутренней чаше равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получались еще вкуснее

Встроенный микропроцессор
Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление любимых блюд

Внешний корпус из нержавеющей стали



Внешний корпус из нержавеющей стали: стильный дизайн и удобство очистки

Удобный таймер отсрочки старта до 24 ч.



Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов позволит приготовить блюда к нужному времени.

Функция подогрева 24 часа



Используйте функцию подогрева, чтобы блюда дольше оставались теплыми (до 24 часов) и сохраняли свои питательные свойства и вкус. По окончании процесса приготовления мультиварка автоматически переходит в режим подогрева.

Распределение тепла по технологии 3D



Система нагрева расположена по всему корпусу мультиварки и включает нагревательные элементы сверху, вокруг и основной элемент на дне. Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры, что особенно важно при выпекании

Удобная ручка для перемещения прибора
Специальная ручка для безопасности и удобства перемещения мультиварки Philips

Съемный клапан для выхода пара
Съемный клапан для выхода пара удобен для чистки

Характеристики

Общие характеристики
Функция подогрева для: для мгновенного разогревания блюд
Таймер отсрочки старта для: приготовления блюд к заданному времени
Поддержка памяти при перебоях в подаче электроэнергии: Да
Прочная внутренняя чаша с утолщенным покрытием для равномерного нагрева: Да
Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине: Да
Легкоочищаемая внутренняя чаша с антипригарным покрытием: Да

Удобная ручка для перемещения прибора: Да
Отсоединяемый шнур питания для удобства хранения:
Да
Съемный клапан для выхода пара: Да

Характеристики дизайна
Материал корпуса: PP
Цвет: Из нержавеющей стали
Цвет панели управления: серебристый

Аксессуары
Половник: Д
Лопатка: Да
Пластиковая чаша для приготовления на пару: Да
Мерная чашка: Да

Технические характеристики
Емкость: 5/10 Литры/чашки
напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
мощность в ваттах: 980 Вт
Длина шнура: 1,2 м

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2019-03-28
Версия: 13.1.1

EAN: 08 71010 35782 91

www.philips.com